# GUIDA AL PERSONAL VIC 20





# © Copyright 1983 E.V.M. Computers

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta posta in sistemi di archiviazione elettronici meccanici o fotocopiata senza autorizzazione scritta.

III EDIZIONE OTTOBRE 1983

E.V.M. Computers
Via Marconi 9/a
52025 MONTEVARCHI (AR)

# INDICE

Introduzione	Pag 1
IL SISTEMA OPERATIVO DEL VIC	
Mappa di memoria del VIC	2
Espansione della memoria	7
Le variabili di sistema	1.
Mappa di memoria pagina ZERO	16
Mappa di memoria pagina UNO	17
VIC User Memory	20
Immagazzinamento e compattazione programmi	21
Il sistema operativo del VIC	24
Routines del sistema operativo	33
Le routines Kernal del VIC	42
Funzioni del VIC Kernal routines	45
IL VIC E IL PET	
Il VIC e il PET	48
Conversione da PET a VIC	54
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL MICROPROCESSORE 6502	
Struttura di un microelaboratore	57
Funzionamento di un microprocessore	62
Movimento e controllo dati in un microprocessore a 8 bit	65
Il Program Counter	66
I modi di indirizzamento	71
Il registro di status e l' uso dei flags	75
Deviazioni, salti e subroutines	79
Lo stack register e il suo uso	81
I registri indice	8-
Il codice macchina nel VIC	88
Le funzioni USR e SYS	92
Inizializzazione del sistema	95

6561 VIDEO INTERFACE CHIP

Struttura del 6561		98
I modi di visualizzazione del 6561		102
Display format control		112
Display colour control		120
Alta risoluzione		121
Generatore sonoro del VIC		123
PERIFERICHE E USCITE		
La cassetta di registrazione		127
Operazioni sulla cassetta		130
La tastiera		136
L' uscita seriale RS 232		143
Uso della porta RS 232		148
La porta seriale IEEE 488		152
Le connessioni della IEEE 488		153
APPENDICE		
Mappa completa della memoria del VIC	app.	1
Tavola riassuntiva delle istruzioni del 6502	app.	9-19
Programmi:		
Disassembler	app.	20
Plot	app.	25
Music	app.	27
Character editor	app.	30

# TAVOLE

Mappa di memoria del VIC		3
Linee e segnali dell' espansione di memoria		8
Piedinatura del connettore di espansione		10
Valori dei codici Basic		32
Locazione e formato degli accumulatori		25
Tavole del sistema operativo		27
Tavola delle Routines Kernal		43
Mappa di memoria del PET		52
Struttura di un microelaboratore		56
Struttura del 6502		68
Il concetto di impaginazione		69
Piedinatura del 6502		69
Segnali di controllo nel trasferimento dati		81
Struttura interna del 6561		97
Mappa di memoria dello schermo		101
Conversione dei caratteri in valori numerici		108
Utilizzo di caratteri speciali		107
Tavola dei registri di controllo	115-	116
Tavola dei colori		119
Tavola del modo multicolore		122
Tavola dei valori e delle note		125
Piedinatura del connettore di cassetta		128
Circuito di interfaccia cassetta		128
Segnali di uscita per il registratore		129
Tastiera del VIC		137
Connessioni della tastiera al 6522		138
Locazioni di memoria usate dalla tastiera		142
Connettore User Port per RS 232		144
Piedinatura sul connettore standard per RS 232		144
Registri di controllo per RS 232		147
Locazioni di memoria per lo pseudo 6551		150
Routines dell' RS232		150
Fiedinatura dell' uscita seriale IEEE		155
Connessioni delle periferiche alla IEEE		155
Locazioni di memoria per la IEEE		159
Routines di uso per la IEEE		159
Vettori di salto della IEEE		160
Disposizione dei vari connettori a	pp.	34

Piedinatura dell' User Port	app.	31
Piedinatura del connettore uscita seriale	app.	35
Piedinatura dell' uscita Audio Video	app.	35
Piedinatura dell' uscita Giochi	app.	35
Struttura interna del 6522	app.	36
Registri del 6522	app.	3
Assegnazione delle linee di I/O dei 6522	app.	38
Tavola di conversione decimale-esa	app.	4(
Tavola di conversione esa-decimale	app.	4 ]
Registri di comando per RS 232	app.	42
SCHEMI FLETTRICT	ann.	4.

### INTRODUZIONE

Questo manuale e' la raccolta di scritti sul VIC 20 COMMODORE ricavati da riviste inglesi ed americane, da manuali e libri e da esperienze dirette.

Scopo principale non e' di insegnare la programmazione in Basic di questo computer (anche se e' presente un capitolo relativo ai comandi ed alle funzioni), ma di portare a conoscenza dell' utente tutte quelle informazioni che ne renderanno possibile qualsiasi tipo di applicazione.

Essenzialmente si divide in cinque parti che possono essere lette separatamente :

IL SISTEMA OPERATIVO

L'INTEGRATO 6502 E LE RELATIVE FUNZIONI

L'INTEGRATO 6561

L'INGRATO 6522

LE TAVOLE

Ad alcuni di questi capitoli sono stati aggiunti dei piccoli programmi dimostrativi.

La EVM ha controllato questo scritto, tuttavia puo' essere sfuggito qualcosa sia per errori tipografici che per altri motivi.

Per questo motivo in fondo al volume e' presente una scheda in due esemplari per segnalare errori o per dare suggerimenti.

Dato che si tratta di copie numerate si invita gli utenti di questo manuale a scriverci: le loro lettere saranno prese in considerazione, i loro nominativi inseriti in un MAILING-LIST e ove vengano riscontrati errori, a tutti verra' inviata la pagina sostitutiva.

Ci auguriamo che questa collaborazione possa portare a risultati proficui per tutti.

### MAPPA DI MEMORIA DEL VIC

Il microprocessore 6502 usato nel VIC e' capace di indirizzare fino a 64 Kbytes di memoria. Questo spazio di memoria e' diviso in blocchi ognuno dei quali ha delle specifiche funzioni secondo lo schema dato dal Sistema Operativo.

Nella configurazione base del VIC , alla quale ci riferiamo costantemente, solo 29 k dei 64 k disponibili e' utilizzata Gli altri 35 Kbytes sono disponibili per le espansioni dove e' possibile utilizzare memorie ROM o RAM o I/O specializzati, tutti accessibili tramite il connettore di espansione posto sul retro della macchina e del quale parleremo in seguito.

La suddivisione dello spazio di memoria in blocchi con le loro differenti funzioni ed indirizzi e' schematizzata nella tavola 1,mentre in appendice, si trova una mappa di memoria piu' completa.

La comprensione delle funzioni ed il collocamento di ogni blocco e' essenziale per poter utilizzare in pieno la potenza di questo elaboratore.

1 - VARIABILI DI SISTEMA - indirizzi esadecimali da esa 0000 a esa 03ff - decimale da 0 a 1023-

I primi 1023 bytes di memoria RAM sono utilizzati dal BASIC e dal SISTEMA OPERATIVO per l'immagazzinamento (STORAGE) delle variabili di sistema.

La configurazione del SISTEMA VIC ed il suo modo di operare possono ,in altre parole, essere cambiati variando i valori esistenti entro le locazioni di questa parte di memoria.

2 - MEMORIA RAM UTENTE - esa da esa 0400 a esa 7fff - decimale da 1024 a 32767

ESAD.		DEC.
0000	1K RAM per area di lavoro S.O e BASIC	0000
03FF 0400	area per espansione	1023 1024
1DFF	da 3K	7679
1E00 1FFF	area per RAM schermo	7680 8191
2000 3FFF	8K espansione RAM/ROM	8192 16383
4000 5FFF	8K espansione RAM/ROM	16384 24575
6000 7FFF	8K espansione RAM/ROM	2 <b>4</b> 576 32767
8000	area generatore di caratteri 4K ROM	32768
8FFF 9000	registri 6561	36863 36864
9110	registri 6522 1 e 2	37136
9600	area RAM del Colore	38400
9800	espansione I/O Blk. 2	38912
9C00	espansione I/O Blk. 3	39936
A000 BFFF	8K espansione ROM	40960 49151
C000 DFFF	8K ROM BASIC	49152
E000 FFFF	8K ROM per S.O	57343 57344 65535
~ ~ ~ ~ .		

Questi 31 Kbytes di memoria utente possono a loro volta essere suddivisi in 4 sottoblocchi di cui il primo di 7k di lunghezza e gli altri 3 di 8k. Il primo sottoblocco consiste esclusivamente di memoria RAM ed e' formato da 4k di memoria utente che va da esa 1000 a esa 1fff, piu' 3k da esa 0400 a esa 0fff

Se non ci sono altre espansioni RAM allora i 512 Bytes piu' alti della prima sezione RAM ( da esa 1e00 a esa 1fff ) sono usati come memoria di schermo.

Se e' usato l' HIGH RESOLUTION MODE in aggiunta alla memoria di schermo sono allora necessari 4k di RAM per il generatore di caratteri programmabile come spiegheremo nel capitolo dedicato al 6561.

Inoltre se sono presenti piu' di 7k RAM di memoria utente il sistema si riconfigura automaticamente e sposta la memoria video a partire dalla locazione esadecimale esa 1000 (decimale 4096).

Gli altri 3 sottoblocchi di memoria utente ciascuno da 8k possono essere composti sia da ROM che da RAM e sono completamente liberi per programmi e dati.

3 - GENERATORE DI CARATTERI - esa da esa 8000 a esa 8fff - decimale da 32768 a 36863

Il generatore di caratteri e' una ROM da 4 Kbytes che contiene un insieme di matrici usate per far comparire ognuno dei 255 caratteri del VIC sullo schermo del monitor.

Il contenuto del generatore di caratteri dipende dal tipo di VIC che si possiede.

Attualmente ne esistono 2 versioni : quella giapponese con i caratteri KATAKANA tipici di quella lingua ed una standard per europei ed americani. La ROM puo' essere sostituita da una

EPROM appositamente riprogrammata con altri tipi di caratteri.

Normalmente pero' all' utente non e' necessario cambiare la disposizione dei caratteri ne' il modo in cui gli stessi sono immagazzinati.

Tuttavia nell' HIGH RESOLUTION DISPLAY MODE il generatore di caratteri non e' usato per cui per avere il display dei caratteri alfanumerici standard del VIC sara' necessario caricare nella parte RAM del GENERATORE DI CARATTERI PROGRAMMABILE il contenuto di tutto o di parte del GENERATORE DI CARATTERI STANDARD.

4 - INPUT OUTPUT E CONTROLLO INTERFACCE - esa da esa 9000 a 912f - decimale da 36864 a 37176.

Questa parte di memoria contiene la mappa di tutti gli indirizzi del sistema di INPUT. OUTPUT e CONTROLLO DELLE LINEE.

Cio' consente che una linea di I/O possa essere utilizzata (messa cioe' in ON o in OFF) cambiando il corrispondente BIT di quella specifica locazione di memoria.

Infatti i registri interni dei 3 CHIPS di I/O sono accessibili attraverso questa parte di memoria.

I 3 CHIPS sono due 6522 VIA ed il 6521 VIC che controlla le operazioni di video display.

La comprensione del funzionamento di questi integrati e' essenziale per l'uso di una qualsiasi delle numerose interfacce del VIC e per il collegamento con periferiche esterne e questa e' la ragione per cui gran parte di questo manuale sara' dedicata all' uso di questi registri e delle periferiche ad esso collegabili.

5 - MEMORIA DEL COLORE - esa da esa 9600 a esa 97ff - decimale da 38400 a 38911.

Ognuno dei 506 BYTES presenti in questo blocco di memoria determina il colore dello schermo o del

fondo.

E' importante notare che se la memoria utente e'maggiore di 7K di RAM anche in questo caso il sistema si riconfigura automaticamente spostando l'inizio della memoria colore da esa 9600 a esa 9400 (decimale 37888)

6 - ESPANSIONE DI MEMORIA ROM - esa da esa a000 a esa bfff - decimale da 40960 a 49151.

Questo blocco da 8k di memoria e riservato per l'uso di programmi immagazzinati in ROM ed allocati in un qualsiasi cartridge di ROM,RAM o EPROM inseriti nella porta di espansione del VIC.

Il sistema operativo del VIC consente che un programma in linguaggio macchina, che abbia inizio dalla locazione esa a000, parta direttamente all'accensione della macchina (vedi il capitolo INIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA e AUTOPOWER UP).

- 7 INTERPRETE BASIC DEL VIC esa da esa cooo a esa dfff decimale da 49152 a 57343.
- L' Interprete ha la funzione di tradurre un programma scritto in linguaggio ad alto livello, appunto il BASIC, in una serie di subroutines in linguaggio macchina direttamente eseguibili passo passo dal calcolatore.
- 8 SISTEMA OPERATIVO DEL VIC -- esa da esa e000 a esa ffff decimale da 57344 a 65535.

Il sistema operativo ha essenzialmente la funzione di controllare interamente il funzionamento del VIC

Controlla cioe' le comunicazioni fra l'interno e l'esterno, il funzionamento del Basic, inizializza il sistema all' accensione, controlla lo schermo sia come editing che come suoni e colore, ecc.

Il sistema operativo funziona di norma insieme all' interprete BASIC ma le sue routines possono essere adoperate per facilitare la scrittura di programmi in linguaggio macchina.

Si possono aggiungere al VIC sia delle linee di Input/Output sia della memoria tramite il connettore di espansione della memoria.

Si tratta di usare connettori a 44 pin con spazi di 0.156 pollici il cui uso e' riportato nella tavola 2.

Si ricorda che e' necessaria una grande cura per l' uso di questi connettori, sia per l' inserimento in maniera tale da non provocare danni fisici, sia per l' eventuale uso di piastre autocostruite.

Infatti queste linee non sono Bufferizzate per cui ogni malfunzionamento puo' provocare danni al Sistema.

Le linee della porta di espansione si possono dividere in 5 grandi gruppi:

BUS DATI -- otto linee usate per trasferire dati tra il processore e la memoria.

BUS DI INDIRIZZI - consiste in 14 linee ( le meno significative ) di indirizzi.

BUS DI CONTROLLO - consiste in 6 linee di controllo del sistema : IRQ, CLOCK. RESET, READ/WRITE, NMI

SELEZIONE BLOCCHI DI INDIRIZZO - ci sono 9 blocchi di selezione, che sono generati da una parziale decodifica degli indirizzi piu' significativi. Questi sono usati per selezionare i blocchi di memoria o gli indirizzi di ingresso/uscita del bus I/O.

LINEE DI ALIMENTAZIONE -- sono disponibili la massa e i + 5 Volts con circa 750 ma.

I segnali disponibili nell' espansione di memoria sono come nella tabella sottoriportata.

NOME		PII	N DESCRIZIONE	
GND		1	MASSA DEL SISTEMA	
CDO		2	BUS DATI LINEA O	
CD1		3	BUS DATI LINEA 1	
CD2		4	BUS DATI LINEA 2	
CD3		5	BUS DATI LINEA 3	
CD4		6	BUS DATI LINEA 4	
CD5		7	BUS DATI LINEA 5	
CD6		8	BUS DATI LINEA 6	
CD7		9	BUS DATI LINEA 7	
BLK1		10	SELEZIONE DEL I BLOCCO DA 8K CO	N
START	Α	esa		
BLK2		11	SELEZIONE DEL II BLOCCO DA 8K CO	N
START	Α	esa	4000	
BLK3		12	SELEZIONE DEL III BLOCCO DA 8K CO	N
START	Α	esa	6000	
BLK5		13	SELEZIONE DEL V BLOCCO DA 8K CO	N
START	Α	esa	A000	
RAM1		14	SELEZIONE DEL I BLOCCO DA 1K CO	N
START	Α	esa	0400	
RAM2		15	SELEZIONE DEL II BLOCCO DA 1K CO	N
START	Α	esa		
RAM3		16	SELEZIONE DEL III BLOCCO DA 1K CO	N
START	Α	esa		
VR/W		17	LINEA DI READ/WRITE BUFFERIZZATA	
CR/W		18		
IRQ		19	·	
NC		20		
+5V		21	LINEA DI ALIMENTAZIONE A 5 VOLTS	
GND		22	MASSA DEL SISTEMA	
GND		Α	MASSA DEL SISTEMA	
CAO		В	LINEA O DELL' INDIRIZZO	
CA1		С	LINEA 1 DELL' INDIRIZZO	
CA2		D	LINEA 2 DELL' INDIRIZZO	
CA3		E	LINEA 3 DELL' INDIRIZZO	
CA4		F	LINEA 4 DELL' INDIRIZZO	
CA5		Н	LINEA 5 DELL' INDIRIZZO	
CA6		J	LINEA 6 DELL' INDIRIZZO	
CA7		K	LINEA 7 DELL' INDIRIZZO	
CA8		L	LINEA 8 DELL' INDIRIZZO	

CA9	M	LINEA 9 DELL' INDIRIZZO
CA10	N	LINEA 10 DELL' INDIRIZZO
CA11	P	LINEA 11 DELL' INDIRIZZO
CA12	R	LINEA 12 DELL' INDIRIZZO
CA13	S	LINEA 13 DELL' INDIRIZZO
I/02	T	SELEZIONE DEL II BLOCCO DI I/O START
A esa	9130	
I/03	U	SELEZIONE DEL III BLOCCO DI I/O
START	A esa	9140
S02	V	CLOCK 2 DEL SISTEMA
NMI	W	LINEA DI NMI DEL 6502
RESET	X	LINEA DI RESET DEL 6502
NC	Y	NON CONNESSA
GND	Z	MASSA DEL SISTEMA

# **MEMORY EXPANSION**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

# 

## 

PIN#	TYPE
1	GND
2	CDØ
3	CD1
4	CD2
5	CD3
6	CD4
7	CD5
8	CD6
9	CD7
10	BLK1
11	BLK2

PIN#	TYPE
12	BLK3
13	BLK5
14	RAM1
15	RAM2
16	RAM3
17	VR/W
18	CR/W
19	IRQ
20	NC
21	+ 5V
22	GND

PIN #	TYPE
Α	GND
В	CAØ
С	CA1
D	CA2
E	CA3
F	CA4
н	CA5
J	CA6
K	CA7
L	CA8
M	CA9

PIN#	TYPE
N	CA1Ø
Р	CA11
R	CA12
S	CA13
T	1/02
υ	1/0/3
V	SØ2
W	NMI
X	RESET
Y	NC
Z	GND

PIEDINATURA SUL CONNETTORE DI ESPANSIONE

### LE VARIABILI DI SISTEMA

L' intero blocco di memoria che va dalla locazione decimale O alla 1023 e' riservata dal sistema operativo ed e' usata per contenere le variabili di sistema, per l'immagazzinamento temporaneo di dati e per i BUFFER di I/O.

Questa area di memoria e' accessibile all' utente attraverso i comandi BASIC PEEK e POKE e anche caricando programmi in linguaggio macchina.

### ATTENZIONE

le locazioni che vanno dal 256 al 511 contengono lo STACK PROCESSOR e non dovrebbero essere utilizzate se non tramite esclusivo di programmi in linguaggio macchina e con notevole cautela.

La possibilita' di accedere a questa parte di memoria e' di enorme importanza in quanto numerose funzioni non possono essere implementate senza una perfetta conoscenza del funzionamento di queste locazioni.

Questa area di memoria i cui indirizzi e le cui funzioni specifiche sono riportate in fondo al capitolo, puo' a grandi linee essere divisa in 7 grandi sottoblocchi.

1 - VARIABILI DELL' INTERPRETE BASIC - esa da esa 0000 a esa 008f -- decimale da 0 a 143.

Questa sezione della pagina zero e' usata esclusivamente dall' interprete BASIC.Dalla locazione decimale 43 alla 74 sono presenti i 16 piu' importanti puntatori ognuno dei quali occupa 2 bytes di cui uno per la parte alta dell'indirizzo e l' altro per la parte bassa.

Se in un programma BASIC sono usate subroutines in linguaggio macchina, allora le locazioni da 87 a 96 possono essere usate per l'immagazzinamento di variabili in pagina zero.

Se sta girando un programma in linguaggio macchina che non richieda l' utilizzo dell' interprete BASIC allora l' intera zona di memoria ( da 0 a 143 ) puo' essere usata per l' immagazzinamento di variabili.

Se viene usato un comando USR oppure se una qualsiasi routine di funzionamento del BASIC e' chiamata attraverso un programma in linguaggio macchina allora il FLOATING ACCUMULATOR da 97 a 102 sara' utilizzato per il trasferimento delle variabili.

2 - VARIABILI DEL SISTEMA OPERATIVO (1) - esa da esa 90 a esa ff - decimale da 144 a 255.

Tutte le variabili ed i parametri immaggazzinati in questa ultima parte della pagina zero sono di grande interesse per il programmatore.

Queste infatti controllano le funzioni di input e output del VIC relativamente alle porte RS232 e IEEE-488, l'allocazione dei FILES per le operazioni di I/O relativamente alle periferiche, il trasferimento di dati fra il VIC e l'unita' a cassette, il controllo dello schermo ecc.

3 - STACK PROCESSOR - esa da esa 0100 a esa 01ff - decimale da 256 a 511

La sezione di memoria occupata dallo stack e' comune a tutti i calcolatori che sono forniti del processore 6502.

Le operazioni sullo STACK e' automaticamente controllata dal processore e qualsiasi accesso a questa area di memoria deve essere effettuato con grande cautela.

per questo si consiglia di rileggere accuratamente la parte dedicata al microprocessore 6502 ed al linguaggio macchina.

4 -- BUFFER DEL BASIC -- esa da esa 0200 a esa 0258 -- decimale da 512 a 600.

Questi 88 bytes sono usati per immagazzinare temporaneamente testi o linee di programma.

RICORDARSI che una linea di programma puo' essere lunga al massimo 88 caratteri.

Quando viene inserita una linea di programma questa viene trasferita dal BUFFER DEL BASIC alla memoria con un RETURN (o ritorno carrello).

La linea di programma e' allora convertita nella forma canonica di immagazzinamento e come vedremo i comandi vengono interpretati e ridotti a TOKENS (dati) per un 'ottimizzazione degli spazi.

Anche nell'accesso a questa area di memoria e' necessaria un' estrema cautela.

5 - VARIABILI DEL SISTEMA OPERATIVO (2) - esa da esa 0259 a esa 02ff decimale da 601 a 767.

Questi parametri del sisstema operativo e le relative variabili non richiedono di essere

allocati in pagina zero e sono praticamente la continuazione di quelle viste nel paragrafo 2. Tutte le locazioni di questa sezione possono essere accessibili senza particolari cautele.

6 -- INDIRIZZI INDIRETTI E VETORI DI SALTO -- esa da esa 0300 a esa 0334 -- decimale da 768 a 820.

Questa parte di memoria e' utilizzata immagazzinare indirizzi di salto indiretti per funzioni di sistema ed e' di notevole interesse. Alcuni degli indirizzi indiretti sono immagazzinati temporaneamente qui е non sono di importanza, mentre 16 indirizzi sono ·immagazzinati in maniera permanente e sono importantissimi perche' controllano la maggior parte del sistema operativo.

Questi indirizzi possono essere usati per accedere alle routines del sistema operativo, per intercettarle, per modificarle oppure anche per rimpiazzarle interamente con nuove funzioni.

Per esempio inserendo determinati codici dentro le routine di scansione della tastiera e modificando il temporizzatore CLOCK si puo' ottenere di controllare automaticamente gli input della user port.

Si possono anche cambiare completamente le routines del sistema operativo

Ad esempio se sono collegate delle periferiche non standard al VIC allora sara' indispensabile variare le routines di INPUT e OUTPUT.

L' uso di questa parte della memoria di cui si raccomanda un accurato studio, oltre a dare una grande flessibilita' al sistema consete di ridefinire i tutto o in parte il sistema operativo per adattarlo a particolari situazioni.

7 - BUFFER DELLA CASSETTA -- esa da esa 0334 a esa 03fc -- decimale da 821 a 1020.

Questa area di buffer di 198 Bytes e' usata durante il trasferimento di dati fra il VIC e la cassetta. In particolare vi si controlla l' immagazzinamento di ogni blocco di dati.

Se non e' usata la cassetta questa parte di memoria puo' liberamente essere utilizzata per immaggazinare piccoli programmi in linguaggio macchina.

# MAPPA DI MEMORIA

# ==== I N D I R I Z Z I ==== F U N Z I O N E

ESA	DECIMALE	
0000-0002	0-2	funzione USR
0003-0004	3-4	converte floating in intero
0005-0006	5-6	converte intero in floating
0007	7	contatore generale del BASIC. Ricerca il
		carattere ":" o la fine della linea
0008	8	delimitatore di modo apici,00 come limite
0009	9	posizione del cursore
000a	10	flag di verifica
000Ь	11	puntatore del buffer di input
000c	12	DIM flag.Primo carattere della matrice
P000	13	Variable flag. ff=stringa 00=numerico
000e	14	Integer flag. 80= integer 00=float. point
000f	15	Flag scansione DATA.LIST Flag.Memory flag
0010	16	Subscript flag.FNx flag
0011	17	Flags per :0=input;64=get;1=read
0012	18	Flag per segno ATN
0013	19	attuale canale di I/
0014-0015	20-21	Indirizzo basic per SYS,GOTO,ecc
0016	22	Stack Pointer per temporary string
0017-0018	23-24	Ultimo vettore per temporary string
0019-0021	25-33	Stack per stringhe temporanee
0022-0025	34-37	area di utilizzo per punt.
0026-002a	38-42	area di utilizzo per molt.
002b-002c	43-44	puntatore inizio basic
002d-002e	45-46	punt.fine programma e inizio variabili
002f-0030	47-48	punt.fine variabili inizio array
0031 -0032	49-50	punt.fine array
0033-0034	51-52	punt.inizio zona stringhe
0035-0036	53-54	punt.fine zona stringhe
0037-0038	55-56	punt.fine memoria
0039-003a	57-58	n. della attuale linea Basic
003b-003c	59-60	successiva linea Basic
003d-003e	61-62	puntatore per com.Basic (CONT)
003f-0040	63-64	n. della linea DATA
00410042	65-66	punt. per il DATA in esame

0043-0044	67-68	vettore di input	
0045-0044	69-70	nome della var. corrente	
0043-0048	71-72	indirizzo della var. corrente	
0047-0048 0049-004a	73-74	puntatore per FOR-NEXT	
0045-004a	75-76	salva Y,salva oper.,salva punt. basic	
0048-004C	73-70 77	salva Y,salva oper.,salva punt. basic maschera per l'operatore in uso	
004a 004e-0053	78-83	ara di utilizzo :	
0046-0033	70-03	punt. alla descrizione della stringa,	
		lunghezza della stringa, etc.	
0054-0056	84-86	vettore di salto per funzioni	
0057-0060	87-96	area di utilizzo per valori num.	
0061-0066	97-102	Accumulatore £1: E,M,M,M,M,S	
0068	104	Accumulatore £1: Overflow	
0069-006e	105-110	Accumulatore £2: Esponente.etc	
006f	111	comparazione segno	
0070	112	Accumulatore £1: basso ordine	
0071-0072	113-114	lungh, buffer cassetta	
0073-008a	115-138	Subrtn: Get;7A.7B = puntatore (CHARGOT)	
008b-008f	139-143	area di memorizzazione per RND	
0090	144	flag per le operazioni di I/o	
0091	145	flag per il tasto di stop	
0092	146	temporizzatore	
0093	147	flag per LOAD o VERIFY	
0094	148	uscita seriale, flag caratt riman.	
0095	149	caratt.bufferizzato per IEEE	
0095	150	sincronizz. cassetta	
0097	151	temporizz. per INPUT sulla IEEE	
0098	152	n. di files aperti	
0099	153	sgn. dellla perif.in INPUT	
009a	154	periferica in OUTPUT per CMD	
009Ь	155	controllo di parita' per cass	
009c	156	dipolo per cassetta	
009d	157	flag per mess. da S.O per RUN o per mod	
dir.			
009e	158	tempor. cassetta. Errore 1	
009f	159	" Errore 2	
00a0-00 <b>a</b> 2	160-162	Jiffy clock	
00a3	163	Contatore seriale per bit	
00a4	164	Cont. di ciclo per I/O seriale	
00a5	165	cont. per scrittura nastro	
00a6	166	puntatore per Buffer di cass.	

00a7-00b6	167-182	area di lavoro per RS-232
00b7	183	numero dei carat. nel nome del file
00b8	184	numero del file logico corrente
00Ь9	185	indirizzo secondario corrente
00ba	186	numero della periferica corrente
00bb-00bc	187-188	puntatore al nome del file
00be	190	£ resto del blocco per R/W
00bf	191	buffer della parola seriale
00c0	192	controllo switch cassetta
00c1-00c2	193-194	indirizzo di start per cass.
00c3-00c4	195-196	puntatore kernal
00c5	197	valore del tasto premuto
00c6	198	numero dei caratteri nel buffer
<b>0</b> 0c7	199	flag di reverse ( O off )
00c8	200	puntatore di fine linea per input
00c9-00ca	201-202	posiz. cursore ( riga e colonna )
00cb	203	stesso del 197
00сс	204	lampeggio cursore ( 0=on 1=off )
00cd	205	flashing cursore
00ce	206	carattere prima del cursore
00cf	207	flag lampeggio del cursore
00d0	208	input da schermo e da tastiera
00d1-00d2	209-210	puntatore alla linea dello schermo
00 <b>d</b> 3	211	posizione del cursore nella linea
00d4	212	flag delle " ( $0=$ off $1=$ on )
00d5	213	lunghezza delle linee sullo schermo
00d6	214	riga dello sch. in cui si trova il cur.
00d7	215	valore ascii dell'ultimo tasto prem.
8b00	216	flag in modo INSERT
00d9-00f1	217-241	tavola delle linee dello schermo
00f2	242	riga segnata sullo,schermo
00f3-00f4	243-244	puntatore del colore dello schermo
00f5-00f6	245-246	puntatore tastiera
00f7-00f8	247-248	RS-232 puntatore di ricezione
00f9 00fa	249-250	RS-232 puntatore di trasmissione
00fb-00ff	251-255	loc. in pag. zero delle rout. kernal
0100-010a	256-266	area di lavoro ascii
010b-013e	267-318	area di errore nastro
013f-01ff	319-511	area stack del processore
0200-0258	512-600	buffer della riga basic
0259-0262	601-610	tavola del file logico

0263-026c	611-620	tavola del num. della perif.
026d-0276	621-630	tavola dell'indirizzo secondario
0277-0280	631 -640	buffer della tastiera
0281-0282	641-642	punt. dell'inizio della memoria
0283-0284	643-644	punt. della fine memoria
0285	645	flag del fuori tempo per IEEE
0286	646	codice del colore corrente
0287	647	codice del colore prima del cursore
0288	648	loc.di base dello schermo (MSB)
0289	649	massima dimensione del buffer tastiera
028a	650	flag di repeat(0=solo cursore, 128=tutt
028b	651	ritardo prima del repeat
028c	652	ritardo tra i repeat
028d	653	flag shift/control tastiera ( shift=1,
		commodore = 2 , $ctrl = 4$ )
028f-0290	655-656	punt. decod. della tastiera
0291	657	loc. modo shift
0292	658	auto scroll basso ( $0=on$ $0=off$ )
0293	659	RS-232 registro di controllo
0294	660	RS-232 registro di comando
0295-0296	661-662	non standard
0297	663	RS-232 registro di stato
0298	664	numero dei bit da inviare
0299-029a	665-666	baud rate (full) bit time
029b	667	RS-232 punt. di ricez.
029c	668	RS-232 punt. di input
029d	669	RS-232 punt. di trasm.
029e	670	RS-232 punt. di outp.
029f-02a0	671-672	mantiene IRQ durante oper. su nastro
02a1-02ff	673-767	liberi
0300-0301	768-769	vettore di salto per errore
0302-0313	770-787	vettori di salto per basic
0314-033b	788-827	vettori di salto rout. kernal
033c-03fb	828-1019	buffer della cassetta

### VIC USER MEMORY

L'ammontare di memoria disponibile per l'utente dipende da quanta memoria RAM viene aggiunta tramite i cartriges di espansione ed e' comunque compresa fra un minimo di 3 Kbytes della configurazione di base ed un massimo di 31 Kbytes nella sua massima attuale espansione.

Come accennato questa memoria non e' tuttavia completamente disponibile per immagazzinare programmi in quanto una parte viene riservata per la memoria di schermo e per immagazzinare stringhe e variabili numeriche.

Infatti scrivendo un programma di 3K di lunghezza in un VIC in configurazione base e facendolo girare si otterrebbe un :

### OUT OF MEMORY ERROR

perche' il sistema operativo si accorgerebbe della mancanza di spazi dedicati alle variabili che in un programma devono pur essere presenti.

Nella configurazione base del VIC i programmi sono immagazzinati a partire dalla locazione di memoria decimale 4097 in poi mentre le stringhe e le variabili sono immagazzinate dalla piu' alta locazione di memoria disponibile contando pero' all' indietro.

Stesso concetto per eventuali espansioni con la differenza che l' indirizzo di partenza non e' 4097 ma e' spostato in rapporto al tipo di espansione connessa

Come abbiamo visto quando si inserisce una linea di programma tramite tastiera il VIC per prima cosa la scrive nel BUFFER di TASTIERA. Il sistema operativo non esegue nessuna trasformazione ma trascrive semplicemente la linea da come appare sullo schermo.

La linea di programma tuttavia non viene memorizzata fino a quando non si preme il RETURN.

L' operazione di ritorno carrello consente al sistema operativo di trasferire la linea appena inserita sullo schermo dentro la memoria RAM attraverso il buffer del basic dove la linea di programma e' compressa e formattata.

Ogni linea e' immagazzinata in uno specifico formato che ne riduce l'occupazione di memoria e consente quindi di scrivere programmi piu' lunghi. Ogni comando BASIC viene ad esempio convertito in un singolo BYTE per cui il comando RESTORE invece di occupare 7 BYTES sara' immagazzinato come un singolo BYTE del valore decimale di 140.

Quando invece il programma e' LISTATO viene eseguita l'operazione inversa ritrasformando il valore 140 nel comando RESTORE e rendendone agevole la visualizzazione.

Un vantaggio accessorio ma non irrilevante del procedimento di compressione dei testi e' dato dal sistema di scrivere i comandi BASIC sia nel programma che in modo diretto.

Occorre tenere presente infatti che la routine che converte i comandi in valori decimali non esamina tutta la parola ma solo i primi due o tre caratteri dello STATEMENT.

Di norma pero' immettendo solo i primi due caratteri del comando il computer rispondera' con un messaggio di errore dovuto all' intervento della ERROR DETECTION ROUTINE. Per superare questa routine sara' sufficiente scrivere la prima lettera del comando in maniera normale e la seconda usando anche il tasto SHIFT.

Nei casi in cui possa esserci confusione perche' due comandi hanno la stessa coppia di iniziali si digitera' le prime due lettere normalmente e la terza con lo SHIFT.

La tavola 3 riporta l'elenco dei comandi Basic, la descrizione abbreviata ed il codice decimale con il quale viene immaggazzinato.

La tavola delle RESERVED COMMAND WORDS inizia all'indirizzo 49310 fino a 49566.

Un programma BASIC e' immagazzinato come una serie di blocchi di lunghezza variabile ognuno dei quali rappresenta una linea di programma.

Ogni blocco ha un formato fisso e tutti insieme sono riuniti ed interconnessi tramite un struttura di concatenamento (LINK).

L' esempio sottoriportato servira' a chiarire meglio di ogni altro discorso il sistema di immagazinamento dei programmi. L' esempio si riferisce ad una configurazione standard del VIC e quindi con partenza da 4096 e si riportano le prime due linee di un qualsiasi programma.

10input a 20if int (a) 5 then print aß2 30.....

indirizzo decimale	contenuto decimale	video	commenti
4096 4097	0 8		Il primo byte e' O Indirizzo di link parte bassa
4098	4	10	indirizzo di link parte alta
4099	10		numero di linea parte bassa
4100	0		numero di linea parte alta
4101	133	input	comando
4102	65	A	variabile A
4103	0		separatore di linea
4104	29		link bassa
4105	4		link alta
4106 4107	20		numero di linea bassa numero di linea alta
4108	139		comando IF
4109	32		spazio fra i comandi
4110	181	(	comando INT
4111	32		spazio fra i comandi
4112	40		parentesi
4113	65	À	variabile
4114	41	)	parentesi
4115	32		spazio

NOTA: I numeri di linea sono immagazzinati in due bytes per cui il nume piu' alto che si potrebbe ottenere e' 65535, in pratica pero' si riduce 63999

Quando un programma sta girando il numero di linea in esecuzione e' pos nelle locazioni 57 e 58 della pagina zero.

L' indirizzo di link e' invece caricato nelle locazioni 122 e 123.

Come abbiamo detto in precedenza i 16K Bytes piu' alti della memoria sono occupati dal Sistema Operativo.

Il Sistema operativo e' costituito da una serie di programmi scritti in linguaggio macchina che consentono al VIC di far funzionare l' interprete Basic, di comunicare con le periferiche, oltre alle operazioni di input ed output attraverso il video e la tastiera.

Questi 16k di S.O. sono importantissimi in quanto consentono al VIC di funzionare come sistema, cioe' di funzionare in un certo modo.

Infatti l'hardware del VIC e' cosi' flessibile che cambiando una parte del software del Sistema Operativo e' possibile ridefinire completamente la macchina e quindi il suo funzionamento.

Ad esempio per quanto riguarda le periferiche in uso, e' possibile ridefinire via software, cioe' cambiando alcuni parametri del S.O., l' uscita RS232 per adattarla allo standard CENTRONIC.

Con lo stesso sistema e' possibile far girare sul VIC altri linguaggi ad alto livello sostituendoli semplicemente all' interprete BASIC, purche' ovviamente questi nuovi linguaggi siano compatibili con il S.O.

I 16 K Bytes possono essere suddivisi in due grandi parti:

### AREA INTERPETRE BASIC

### AREA OPERATING SISTEM

Ognuna di queste due grandi aree e' approssimativamente della stessa ampiezza, cioe' di circa 8K Bytes.

L' interprete Basic va dalle locazioni esadecimali \$c000 a \$dfff, mentre il Sistema Operativo occupa

le posizioni ROM da \$e000 a \$ffff cioe' fino alla fine della memoria.

Il sistema operativo e' un gruppo di programmi a se stante per cui non necessita degli 8 kBytes dell' interprete per funzionare mentre l' Interprete Basic usa numerose routine del S.O. per funzionare. In particolare le Routines per l' I/O e le funzioni di comunicazione con le periferiche del Sistema Operativo sono usate dall' Interprete.

Sia il Basic che il Sistema Operativo adoperano la parte piu' alta disponibile della memoria RAM e la pagina ZERO per trasferire fra di loro variabili e per i puntatori.

Nel Basic la maggior parte dei calcoli avviene con l'uso dei numeri in Floating Point invece dei semplici Integers o dei valori binari.

Di conseguenza la maggior parte di queste routines che rendono possibili queste funzioni utilizzano i FLOATING POINT ACCUMULATORS allocati in pagina zero.

Riportiamo in tabella il formato e le locazioni degli accumulatori:

Acc. n. 1	Acc. n. 2	Funzione
\$61	\$69	Esponente +
\$80 \$62	\$6a	Frazione MBS
in binario \$63	\$6b	Frazione del
Byte 2	\$00	rrazione dei
\$64 Byte 3	\$6c	Frazione del
\$65	\$6d	Frazione LSB
\$66 00= +)	\$6e	Segno(ff= -;
\$6f		Byte di
confronto segno \$70		Byte flutt.
per Acc. 1		

La maggior parte delle Routines usate sia dall' Interprete Basic che dal Sistema Operativo possono essere richiamate ed usate da parte di programmi scritti in Linguaggio Macchina su altri elaboratori.

Per quanto detto all' inzio di questo capitolo e cioe' per la grande flessibilta' che i cambiamenti di questo Software o semplicemente il loro particolare uso possono consentire nell' uso del VIC, ci soffermeremo a lungo su questo argomento trattando:

### L ' ELENCO DI QUESTE ROUTINES

LA LOCALIZZAZIONE

IL SIGNIFICATO

UN APPROFONDIMENTO PER LE PIU' IMPORTANTI

Ricordiamo per inciso che il Basic del VIC e' stato scritto dalla MICROSOFT ma ampiamente modificato in seconda stesura dalla stessa COMMODORE.

# TAVOLE DEL SISTEMA OPERATIVO

C000-C045	INDIRIZZO DI AZIONE PER TASTIERA
	INDIRIZZI PER LE FUNZIONI
C074-C091	INDIRIZZI PER GLI OPERARTORI
	PAROLE CHIAVI DEL BASIC
C193-C2A9	MESSAGGI DI ERRORE
C38A-C3B7	RICERCA DELLO STACK PER FOR E GOSUB
C3B8-C3FA	APERTURA SPAZIO IN MEMORIA
C3FB-C407	TEST PER LO STACK CONTROLLO DELLA MEMORIA DISPONIBILE
C408-C434	CONTROLLO DELLA MEMORIA DISPONIBILE
C435	MANDA UN MESSAGGIO DI ERRORE
C474-C482	STAMPA READY
C483-C532	MANOVRA DI UN NUOVA LINEA DA TASTIERA
C533-C55F	RICOSTRUZIONE CONCATENATA DI UNA LINEA BASIC
C560-C57B	RICEVE LINEA DALLA TASTIERA
C57C-C612	COMPATTAZIONE COMANDI BASIC
C613-C641	RICERCA UN NUMERO DI LINEA BASIC DATO
	ESEGUEIL COMANDO NEW
C660-C68D	ESEGUE CLR
C68E-C69B	RESET DEL BASIC ALLA PARTENZA
C69C-C741	ESEGUE LIST
	ESEGUE FOR
C7ED-C81G	ESEGUE UN COMANDO BASIC
C81D-C82B	ESEGUE RESTORE
C82C-C856	ESEGUE STOP E END
C857-C870	ESEGUE CONT
C871-C882	ESEGUE RUN
	ESEGUE GOSUB
C8A0-C8D1	ESEGUE GOTO
C8D2-C8EA	ESEGUE RETURN
C8EB-C905	ESEGUE DATA
	RICERCA DEL PROSSIMO COMANDO BASIC
C909-C927	RICERCA LA PROSSIMA LINEA BASIC
C928-C93A	ESEGUE IF
C93B-C94A	ESEGUE REM
C94B-C96A	ESEGUE ON
C96B-C9A4	RIPORTA UN NUMERO FIXED POINT DAL BASIC
C9A5-CA1C	ESEGUE LET (PARTE PRIMA DELLA ROUTINE)

CAID-CA2B AGGIUNGE UN DIGIT ASCII ALL' ACCUMULATORE N 1

CA2C-CA7F ESEGUE LET (PARTE SECONDA)

CA80-CA85 ESEGUE PRINTE
CA86-CA99 ESEGUE CMD
CA9A-CB1D ESEGUE PRINT

CB1E-CB3A STAMPA UNA STRINGA DALLA MEMORIA

CB3B-CB4C STAMPA UN CARATTERE IN SINGOLO FORMATO (spazio,?)

CB4D-CB7A CONTROLLA UN INPUT ERRATO

CB7B-CBA4 ESEGUE GET
CBA5-CBBE ESEGUE INPUT No
CBBF-CBF8 ESEGUE INPUT

CBF9-CCO5 PREPARA PER RICEVERE INPUT

CCO6-CCFB ESEGUE READ

CCFC-CD1D EXTRA IGNORED E REDO FROM START

CD1E-CD77 ESEGUE NEXT

CD78-CD9D CONTROLLA I DATA, STAMPA TYPE MISMATCH

CD9E-CEFO INPUT E VALUTAZIONE DI ESPRESS. NUMERICHE O NON

CEF1-CEF6 VALUTA LE ESPRESSIONI DENTRO LE ()

CEF7-CEF9 CONTROLLO PARENTESI DESTRE
CEFA-CEFC CONTROLLA PARENTESI SINISTRE
CEFD-CF07 CONTROLLO DELLA VIRGOLA
CF08-CF0C STAMPA SYNTAX ERROR E ESCE

CFOD-CF13 LIBERO PER FUTURE VALUTA DI FUNZIONI

CF14-CFA6 CERCA IL NOME DELLA VARIABILE

CFA7-CFE5 IDENTIFICA I RIFFRIMENTI DELLE FUNZIONI

CFE6-CFE8 ESEGUE OR CFE9-D015 ESEGUE AND

D016-D07D ESEGUE CONFRONTI, NUMERICI O STRINGA

DO7E-DO8A ESEGUE DIM

DO8B-D112 RICERCA LA LOCAZIONE DI UNA VARIABILE IN MEMORIA
D113-D11C CONTROLLA SE UN CARATTERE ASCII E' ALFABETICO

D11D-D193 CREA UNA NUOVA VARIABILE BASIC
D194-D1A4 SUBROT. PER PUNTATORI DI MATRICI

D1A5-D1A9 32768 IN BINARIO

D1AA-D1DO VALUATZIONE DI ESPRESSIONE PER INTERO POSITIVO

D1D1-D34B TROVA O CREA UNA MATRICE
D34C-D37C CALCOLO DELLA MATRICE

D37D-D390 ESEGUE FRE

D391-D39D CONVERTE FIXED POINT IN FLOATING POINT

D39E-D3A5 ESEGUE POS

D3A6-D3B2 CONTROLLA SE E' UN COMANDO DIRETTO POSSIBILE

D3B3-D3E0 ESEGUE DEF CONTROLLA LA SINTASSI DI FN D3E1-D3F3 D3F4-D464 VALUATA FN D465-D474 ESEGUE STRÖ D475-D486 CALCOLA IL VETTORE STRINGA D487-D4F3 CONTROLLA LA STRINGA D4F4-D525 SUB. DI COSTRUZIONE VETTORE STRINGA D526--D5BC ROUTINE DELLA GARBAGE COLLECTION D5BD-D605 CONTROLLO DELLA STRING COLLETION D606-D63C COLLECT STRING D63D-D679 ESEGUE LA CONCATENAZIONE DI STRINGHE D67A-D6A2 METTE UNA STRINGA IN MEMORIA D6A3-D6DA SCARTA UNA STRINGA NON CERCATA PULOSCE LO STACK DESCRIPTOR D6DB-D6EB D6EC-D6FF ESEGUE CHRÖ D700-D72B ESEGUE LEFTÖ D72C-D736 ESEGUE MIDÖ D761-D77B CARICA I PARAMETRI DI UNA STRINGA D77C-D781 ESEGUE LEN D782-D78A PASSA DA MODO STRINGA A MODO NUMERICO

D78B-D79A ESEGUE ASG

D79B-D7AC INPUT PER I PARAMETRI DEL BYTE

D7AD-D7EA ESEGUE VAL

D7EB-D7F6 DA DUE PARAMETRI PER POKE O WAIT

D7F7-D80C CONVERTE IL FLOATING POINT IN FIXED POINT

D80D-D823 ESEGUE PEEK

ESEGUE POKE D824-D820 ESEGUE WAIT D820-D848 D849-D84F AGGIUNGE ,5 ALL! ACCUMULATORE N 1 ESEGUE LA SOTTRAZIONE D850-D861 D862-D946 ESEGUE ADDIZIONE COMPLEMENTO ALL! ACCUMULATORE N 1 D947-D97D D97E-DP82 STAMPA OVERFLOW E ESCE D983-D9BB SUBROU DI MULTIPLY A BYTE D9BC-D9E9 COSTANTI NELLE FUNZIONI ESEGUE LOG D9EA-DA2E ESEGUE LA MOLTIPLICAZIONE DA30 - DA58 SUBROUTINE DI MOLTIPLICAZIONE BIT DA59-DA8B DA8C-DAB6 CARICA L' ACCUMULATORE N 2 TEST E AGGIUSTAGGIO DEGLI ACCUMULATORI 1 E 2 DAB7-DAD3 DAD4-DAF1 CONTROLLO DI OVERFLOW E UNDERFLOW DAE2-DAF8 MOLTIPLICA PER 1 DAF9-DAFD 10 IN FLOATYNG BINARIO DAFE-DB06 DIVIDE PER 10 DB07-DB11 ESEGUE DIVIDE ENTRO DB12-DBA1 ESEGUE DIVIDE PER DBA2-DBC6 CARICA L' ACC. N 1 DALLA MEMORIA DBC7-DBFB IMMAGAZZINA IN MEMORIA L'ACC. N 1 DBFC-DCOB COPIA L'ACCUMULATORE N 2 NELL 'ACC. 1 DCOC-DC1A COPIA L'ACCUMULATORE N 1 NELL' ACC. 2 ARROTONDA L'ACCUMULATORE N 1 DC1B-DC2A CALCOLA IL VALORE SGN DELL' ACC. N 1 DC2B-DC38 DC39-DC57 ESEGUE SGN DC58-DC5A ESEGUE ABS DC5B-DC9A CONFRONTA L' ACCUMULATORE 1 CON LA MEMORIA DC9B-DCCB CONVERTE UN NUMERO IN FLOATING IN FIXED POINT DCCC-DCF2 ESEGUE INT CONVERTE UNA STRINGA IN FLOATING POINT DCF3 -DD7D DD7F-DDB2 DA UN NUOVO DIGIT ASCII COSTANTI DI CONVERSIONE STRINGA DDB3-DDC1 DDC2 STAMPA IN STAMPA IL NUMERO DI LINEA BASIC DDCD-DDDC CONVERTE UN NUMERO G TIB IN ASCII DDDD - DF 10 DF11-DF70 COSTANTI PER CONVERSIONE NUMERICA DF71 -DF77 ESEGUE SOR

30 -

ESEGUE UNA FUNZIONE POTENZA ESEGUE NEGAZIONE BOLEANA

DF78-DFB3

DFB4-DFBE

DFBF-DFEC	COSTANTI PER VALUTAZIONE STRINGA
DFED-E03F	ESEGUE EXP
E040-E089	SUBROT.NES DI VALUATZIONE DI FUNZIONI
E08A-E093	MANIPOLAZIONI DI COSTANTI PER RND
E094-E0F5	ESEGUE RND
EOF6-E260	ROUTINES DI KERNAL
E261-E267	ESEGUE COS
E268-E2B0	ESEGUE SENO
E 2 B1 – E 2 D C	ESEGUE TANGENTE
E 2 DD – E 3 O A	COSTANTI PET VALUTAZIONE TRIG
E30B-E33A	ESEGUE ATN
E33B-E377	COSTANTI PER VALUTAZIONI SERIE DI ATN
E378-E386	INIZIALIZZA I VETTORI RAM
E387-E3A3	SUBROUTINE PER RINVIO IN PAGINA ZERO
E3A4-E428	INIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA
E429-E44E	BYTES FREE BBBB CBM BASIC V2BBBB
E44F-E47B	VETTORI DI INIZIALIZZAZIONE
E47C-E4FF	SPAZIO NON USATO

# VALORI DEI CODICI BASIC

cod	caratt.	cod	caratt.	cod	caratt.	cod	caratt.
0	fine lin.	66	В	133	input	169	step
1-31	non us <b>a</b> ti	67	С	134	dim	170	+
32	spazio	68	D	135	read	171	-
33	!	69	Ε	136	let	172	*
34	Ħ	70	F	137	goto	173	/
35	£	71	G	138	run	174	
36	\$	72	Н	139	if	175	and
37	%	73	I	140	restore	176	or
38	3	74	J	141	gosub	177	
39	1	75	K	142	return	178	=
40	(	76	L	143	rem	179	
41	)	77	M	144	stop	180	sgn
42	*	78	N	145	on	181	int
43	+	79	0	146	wait	182	abs
44	,	80	Р	147	load	183	usr
45	-	81	Q	148	save	184	fre
46	•	82	R	149	verify	185	pos
47	/	83	S	150	def	186	sqr
48	0	84	T	151	poke	187	rnd
49	1	85	U	152	print£	188	log
50	2	86	V	153	print	189	exp
51	3	87	W	154	cont	190	cos
52	4	88	X	155	list	191	sin
53	5	89	Y	156	clr	192	tan
54	6	90	Z	157	cmd	193	atn
55	7	91	0	158	<b>s</b> y s	194	peek
56	8	92		159	open	195	len
57	9	93		160	close	196	str\$
58	:	94		161	get	197	val
59	;	95		162	new	198	asc
60		96		163	tab(	199	chr\$
61	=	128	end	164	to	200	left\$
62		129	for	165	fn	201	right\$
63	?	130	next	166	spc(	202	mid\$
64		131	data	167	then	203-254	non u.
65	Α	132	input	168	not	255	

# ROUTINES DEL SISTEMA OPERATIVO

# \$C43A

Questa routine fornisce i messaggi di errore ricavandoli dalla relativa TAVOLA che ha come indirizzo \$c193.

Il numero del messaggio e' contenuto  $\$ nel  $\$ registro  $\$ indice  $\$ X.

Il messaggio e' evidenziato sul device aperto in quel momento per l'Output, di solito il video.

Puo' essere usata per generare in forma rapida dei messaggi di errore durante l'esecuzione di programmi per quanto sia limitata dalla Tavola Standard.

### \$c483

Questa routine accetta una nuova linea Basic da tastiera e ne esegue il contenuto in modo diretto oppura la immagazzina in modo indiretto

Puo' essere utilizzata per aggiungere comandi extra al Basic.

### \$c560

Le stringhe di datifino a 88 caratteri di lunghezza sono ricevute da questa routine ed immaggazzinati in una locazione di memoria RAM chiamata BASIC INPUT BUFFER.

Questa locazione di memoria va da \$0200 a \$0258. Il termine della stringa e' segnalato da un BYTE a ZERO

### \$c57c

Attraverso questa routine i comandi Basic composti da 3 a 7 lettere, sono convertiti in una lunghezza di 1 solo byte ottimizzandone quindi l'immagazzinamento in memoria.

Anche questa routine puo' essere utile per aggiungere comandi al Basic.

# \$cble

Si utilizza per stampare una stringa sulla periferica aperta in output (di solito lo schermo). L' indirizzo di memoria corrispondente all' inizio della stringa e' definito dal contenuto del Registro indice Y (LSB dell' indirizzo) e dall' Accumulatore (MSB dell' indirizzo).

La fine della stringa da stampare e' dato dal primo Byte contenente zero , in binario, che si incontra

### \$ce86

Questa routine valuta un' espressione Bsic che inizia dall' indirizzo definito dal contenuto delle locazioni \$7a e \$7b.

Il risultato dell' espressione e' immagazzinato nell'accumulatore n 1.

# \$cfe6

Viene effettuato un OR logico fra i valori contenuti nell' Accumulatore n l e n 2 ed il risultato viene immagazzinato nell' Accumulatore n l

# \$cfeb

Funzionamento come per la routine anzidetta solo che esegue un AND logico.

### \$dlaa

Tramite questa routine un numero immagazzinato nell' Accumulatore n 1 sotto forma di Floating Point e' convertito in Integer ed immesso nei due Bytes \$64 e \$65 sempre dell' Accumulatore n 1. Il formato dell' Integer e' 100x\$64+\$65.

# \$d37d

Questa funzione determina il numero di Bytes liberi della memoria utilizzabili per dati o programmi. L'argomento della funzione viene immagazzinato come numero in Floating Point nell' Accumulatore n 1.

# \$d391

Il valore di un numero Integer contenuto nel Registro indice Y e nell' Accumulatore e' convertito tramite questa rotine in Floating Point e immagazzinato nell' Accumulatore n 1.

### \$d77c

Questa routine serve per calcolare la lunghezza di una stringa, cioe' il numero di caratteri che la compongono.

L'argomento della funzione, ad esempio il nome della stringa e'immagazzinato nei Bytes \$64 e \$65 dell'Accumulatore n 1.

La lunghezza della stringa e' riportata nel Registro indice X.

### \$d850

Tramite questa routine i contenuti dell' Accumulatore n 2 sono sottratti dai contenuti dell' Accumulatore n 1 ed il risultato inserito nell' Accumulatore n 1.

Prima che sia chiamata questa Routine il segno di confronto del Byte \$6f deve essere settato. Questa operazione viene esegutia tramite un OR esclusivo fra i contenuti delle locazioni di memoria \$66 e \$6e ed il risultato immagazzinato in \$6f.

L' Accumulatore di processo dovrebbe contenere il valore immagazzinato in \$61 (MSB dell' Accumulatore n 1).

### \$d9ea

Questa routine definisce la funzione LOG.

Il valore usato nell'argomento di questa funzione

e' contenuto nell' Accumulatore n1 ed il risultato

e' posto nello stesso Accumulatore.

### \$da30

Questa routine per prima cosa ricerca il contenuto dell' Accumulatore n2 dalla memoria.

La locazione di memoria e' identificata tramite un indirizzo di due Bytes contenuti nell' Accumulatore di processo e nel registro indice Y.

Il formato usato e' 100xindice Y+Accumulatore di processo.

Il valore immagazzinato nell' Accumulatore n 2 e' allora moltiplicato per il contenuto dell' Accumulatore n 1 ed il risultato sempre immagazzinato nell'Accumulatore n1.

### \$da33

Il contenuto dell' Accumulatore n 2 e' moltiplicato per il contenuto dell' Accumulatore n 1 ed il risultato immesso nell' Accumulatore n 1.

Prima di usare questa routine il segno di confronto contenuto nel Byte \$6f deve essere settato il che si ottiene eseguendo un OR esclusivo fra i contenuti dei Bytes \$66 e \$6e ed immagazzinando appunto il risultato in \$6f.

L' esponente del valore contenuto nell' Accumulatore n 1( \$61) dve essere caricato nell' accumulatore di processo prima di far girare questa routine.

### \$da8c

Questa routine prende un dato valore immagazzinato in memoria e lo carica nell' Accumulatore n 2.

I due Bytes di memoria che danno l'indirzzo del valore detto sono inseriti nell'Accumulatore di processo e nel Registro indice Y, mentre il formato usato e':

Accumulatore +100\*registro indice Y.

# \$dae2

Il contenuto dell' Accumulatore n 1 viene moltiplicato per 10 ed il risultato immesso nell' Accumulatore n 2.

# \$dafe

Il contenuto dell' Accumulatore n 1 e' diviso per 10 ed il risultato immagazzinato nell' Accumulatore n 2.

# \$dbOf

Questa routine divide il contenuto dell' Accumulatore n2 per il contenuto dell' Accumulatore n1 ed immette il risultato nell' Accumulatore n1. Prima di far girare questa routine deve essere settato il segno del Byte di \$6f, eseguendo un OR esclusivo fra i segni contenuti nelle due locazioni di memoria \$66 e \$6e ed immettendo il risultato in \$6f.

L'esponente del valore dell' Accumulatore n 1, contenuto in \$61, dovrebbe essere caricato nell' Accumulatore di processo prima di far girare questa routine.

### \$dba2

Questa routine prende un dato valore dalla memoria e lo carica nell' Accumulatore n 1.

Per l'esecuzione ed i modi vedi quanto detto nella routine \$da8c.

### \$dbc7

Tramite questa routine il valore dell' Accumulatore n 1 e' immagazzinato in una specificata locazione di memoria.

L' indirizzo di memoria specificato di due Bytes e' nei registri indice di processo X e Y, mentre il formato usato e:

Indice X+100\*registro indice Y.

# \$dbfc

Il valore attuale dell' Accumulatore n 2 e' copiato integralmente nell' Accumulatore n 1.

Il valore dell' Accumulatore n 2 resta inalterato.

### \$dc0c

Il contenuto dell' Accumulatore n 1 e' copiato nell' Accumulatore n 2.

Il contenuto dell' Accumulatore n 1 e' fatto girare e se necessario il suo esponente aggiustato.

# \$dcOf

Come per la routine precedente solo che si riferisce all'altro accumulatore.

### \$dc58

Il valore assoluto contenuto nell' Accumulatore n 1 e' riportato appunto in assoluto nello stesso accumulatore.

# \$dc39

Questa routine riporta il segno del valore immagazzinato nell' Accumulatore n 1.

Se il valore dell' Accumulatore n 1 e' maggiore di 0 allora nello stesso accumulatore viene immagazzinato il valore 1, se e' uguale a 0 allora viene messo a 0, se e' minore di 0 viene segnato come -1.

### \$dc5b

Il valore corrente dell' Accumulatore n 1 e' confrontato con il valore immagzzinato in memoria e l' Accumulatore di processo si setta a questo valore in di pendenza se queste due variabili sono

eguali o diverse.

L' indirizzo della memoria composto da due Bytes e' immagazzinato nell' Accumulatore di processo e nel Registro indice Y.

Il formato usato e' Accumulatore di processo +100\*Registro indice Y.

Se le due variabili sono eguali allora l' Accumulatore di processo e' settato a \$00 in caso contrario a \$ff.

### \$dc9b

Una variabile in Floating Point immagazzinata nell' Accumulatore n 1 viene convertita in formato Fixed point tramite questa routine.

Il valore trovato viene poi immesso nell' Accumulatore n 1.

### \$dccc

Questa routine converte una variabile in Floating point immagazzinata nell' Accumulatore n 1 in un valre intero.

Il risultato viene inserito nell' Accumulatore n 1.

# \$df71

Questa routine serve per calcolare la radice quadrata di una variabile in Floating Point inserita nell' Accumulatore n1 e reinserire il risultato nello stesso accumulatore.

# \$e094

Questa routine serve per creare un numero casuale che viene immesso nell' Accumulatore n 1.

E' da sottolineare che le locazioni di memoria da \$8b a \$90 contengono l' ultimo numero casuale generato.

# \$e261

Questa routine serve per calcolare il COSENO di un valore espresso in radianti e caricato nell' Accumulatore n 1.

Il risultato del calcolo e' immesso nell' Accumulatore n 1.

### \$e268

Questa routine serve per calcolare il SENO di un valore espresso in radianti e caricato nell'  $Accumulatore\ n\ 1.$ 

Il risultato di calcolo e immesso nello stesso Accumulatore.

# \$e2b1

Stesso funzionamento che per le precedenti solo che il calcolo avviene per la TANGENTE.

# \$e30b

Stesso funzionamento ma per la funzione ARCOTANGENTE.

# \$e378

Questa routtine serve per inizzializzare tutto il sistema di vettoroi e di variabili.

Puo' essere usata quando si intenda reinizzializzare il sistema senza spegnere la macchina.

In particolare si usa quando si desideri ritornare al Basic provenienti da un Programma in Linguaggio macchina che ha alterato alcuni valori. Il sistema operativo del VIC e' stato disegnato in maniera particolare per consentire un facile accesso a queste Routines.

Queste subroutines possono esser usate tramite programmi in Linguaggio macchina che le richiamano attraverso degli indirizzi RAM.

Il gruppo piu' importante e' collocato nella parte piu' alta della memoria ROM, mentre gli indirizzi delle stesse sono individuabili nella terza pagina di memoria RAM.

La ragione per la quale questi indirizzi di vettori di salto sono collocati in una parte RAM della memoria dipende dal fatto che questi possono cosi' essere facilmente cambiati e manipolati.

Diamo qui di seguito l'elenco di queste subroutines con il relativo modo d' uso e funzionamento.

# TAVOLA DELLE ROUTINE KERNAL

E500-E504	RIPORTO INDIRIZZO DEL 6522
E505-E509	RIPORTA IL MASSIMO DELLE RIGHE E COLONNE
E50A-E517	LEGGE/STAMPA LA POSIZIONE DEL CURSORE
E518-E580	INIZIALIZZA I/O
E581-E586	HOME FUNCTION
E587-E5B4	MUOVE IL CURSORE SECONDO IL PUNTATORE
E5B5-E5C2	ENTRATA DEL NMI (TASTO RESTORE)
E5C3-E5CE	INIZIALIZZA IL 6561
E5CF-E64E	TOGLIE IL CARATTERE DALLA CODA
E64F-E741	INPUT DI LINEA DOPO RETURN
E742-E8E7	STAMPA DI ROUTINE
E8E8-E8F9	CONTROLLO DECREMENTO NEL PUNTATORE DI LINEA
E8FA-E911	CONTROLLO INCREMENTO NEL PUNTATORE DI LINEA
E912-E928	CONTROLLO COLORE
E929-E974	TAVOLA DI CONVERSIONE DA CODICE SCHERMO A ASCII
E975-EAAO	ROUTINES DI SCROLL DELLO SCHERMO
EAA1-EB1D	ROUTINE DI IRQ
EB1E-EC45	ANALISI GENERALE DI TASTIERA
EC46-EE13	TAVOLE DELLE MATRICI PER LA TASTIERA
EE14-EEBF	COMANDO AL BUS SERIALE DELLA PERIFERICA IN ATTESA
EECO-EEC4	INVIA L'INDIRIZZO SECONDARIO DOPO L'ASCOLTO
EEC5-EECD	RILASCIA LINEA ATTENTION DOPO L'ASCOLTO
EECE-EEE3	PARLA L' INDIRIZZO SECONDARIO
EEE4-EEF5	USCITA POTENZIATA AL BUS SERIALE
EEF6-EF03	MANDA UN COMANDO UNTALK AL BUS SERIALE
EF04-EF18	MANDA UN OMANDO UNLISTEN AL BUS SERIALE
EF19-EFA2	INPUT DI UN BYTE DAL BUS SERIALE
EFA3-EFED	ROUTINE CONTINUA DI NMI
EFEE-F035	TRASMETTE UN BYTE
F036-F173	ROUTINE NMI PER RAGGRUPPARE I DATA NEI BYTES
F174-F1E1	MESSAGGI KERNAL
F1E2-F1F4	SCRIVE UN MESSAGGIO SULLO SCHERMO
F1F5-F20D	PRENDE UN CARATTERE DA UN CANALE
F20E-F279	INPUT DI UN CARATTERE DAL CANALE
F27A-F2C6	USCITA DI UN CARATTERE A UN CANALE
F2C7-F308	APRE UN CANALE PER INPUT
F309-F349	APRE UN CANALE PER OUTPUT

CHIUDE UN FILE LOGICO F34A-F3EE CHIUDE TUTTI FILES LOGICI F3EF-F3F2 PULISCE I CANALI (CLEAR) F3F3-F409 F40A-F541 FUNZIONE DI APERTURA F542-F674 CARICA FUNZIONI RAM F675-F733 SAVE FUNZIONI RAM F734-F76F FUNZIONE TIME F770-F77D CONTROLLA IL TASTO DI STOP F77E-F7AE MANOVRA DI ERRORE F7AF-F889 CERCA E LEGGE LA TESTATA DEL NASTRO ROUTINE DI CONTROLLO CASSETTA F88A-F98D F98E-FABC ROUTINE DI LETTURA NASTRO FABD-FBE9 OPERAZIONE SU UN BYTE PER LETTURA NASTRO FBEA-FD21 ROUTINE DI SCRITTURA NASTRO INIZIALIZZA IL SISTEMA ALL'ACCENSIONE FD22-FE90 FE91-FEA8 ROUTINE DI CONTROLLO MEMORIA FEA9-FF5B MANOVRA L' NMI FF5C-FF71 TAVOLE DI BAUD RATE

FF72-FF85 MANOVRA L'IRQ

FF86-FFFF INDIRIZZI DEI VETTORI DI SALTO KERNAL

# VIC KERNAL ROUTINES

# \$ff8a

Ristabilisce i valori saltati dei vettori per il sistema di subroutines e gli interrupts.

### \$ff8d

Se questa routine e' chiamata quando il bit del Carry e' settato, verra' allora letto l' attuale contenuto dei vettori RAM e immagazzinato in una lista che inizia ad una locazione di memoria il cui indirizzo e' contenuto in X e Y.

Quando questa routine e' chiamata con il bit di carry in CLEAR, la lista utente il cui indirizzo e' determinato dai puntatori in X e Y, allora la lista e' trasferita nei vettori RAM.

Quando si usa questa routine il miglior modo e' di leggere prima l' insieme dei vettori, di trasferirli in un' area di memoria libera, modificarli e poi rimettrli nel sistema.

### \$ff90

Questa routine controlla la stampa degli errori ed i messagi diagnostici.

E' chiamata immettendo un valore nell' accumulatore di processo

### \$ff93

Manda un indirizzo secondario dopo un LISTEN della routine \$ffb1.

Questa Routine non puo' pero' essere usata dopo un comando di TALK proveniente dall' uso della routine \$ffb4

# \$ff96

Manda un indirizzo secondario per un comando TALK. Caricando l' Accumulatore di processo con un numero tra O e 31 con questa routine si invia un comando di indirizzo secondario sulla IEEE.

Questa routine puo' essere usata solo dopo la COMMAND IEEE DEVICE TO TALK contenuta in \$ffb4. Non puo' essere usata dopo la routine di posizione \$ffb1 COMMAND IEEE DEVICE TO LISTEN.

# \$ff99

Quando si richiama questa routine ed il bit di carry e' settato, allora il puntatore al punto piu' alto della memoria RAM e' letto nei registri indice Y eX.

Quando invece si richiama ed il bit di carry e' in CLEAR allora il contenuto dei registri indice Y e X sara' copiato nel puntatore detto.

# \$ff9c

Viene eseguita la funzione descritta nella precedente routine pero' sul puntatore della parte piu' bassa della memoria.

Ricordare che il valore in questo caso e nell'indirizzo \$0400

# \$ff9f

Questa routine esegue lo scanning , cioe' la lettura, della tastiera.

Se un tasto e'premuto allora il suo valore (o meglio il valore corrispondente al codice ASCII relativo) e' immesso in quella particolare posizione di memoria chiamata KEYBOARD QUEUE ( coda di tastiera ) fra \$0277 e \$0280.

Questa e' la stessa routine chiamata dall' INTERRUPT HANDLING ROUTINES una volta ogni sessantesimo di secondo.

### \$ffa2

Quando l'accumulatore del processore contiene uno 0 nel bit 7 questa routine abilita la temporizzazione esterna, mentre con il bit 7 a 1 la temporizzazione viene disabilitata.

La temporizzazione e' il metodo mediante il quale il VIC puo' colloquiare con una periferica senza andare in una sequenza di TIMESHAKE. La periferica deve rispondere al DAV entro 64 ms.

I dischi del Vic e del Cbm usano la temporizzazione per comunicare uno stato di 'file not found' dopo un comando open.

# \$ffa5

Questa routine attende un byte di risposta dal bus IEEE. Il dato e' caricato nell' accumulatore.

Si conviene che la periferica sia in 'talk' per mezzo della routine \$ffb4 con l' esistenza di un eventuale indirizzo secondario chiamato dalla routine \$ff96.

# IL VIC ED IL PET

Il motivo per cui e' stato scritto questo capitolo e' che esistono numerosi programmi e procedure sul PET o comunque sulle linee CBM, mentre ancora relativamente pochi per il VIC 20, ragion per cui crediamo opportuno di dare alcune nozioni circa la possibilita' esistente di trasferire programmi dal PET al VIC o viceversa.

Ci preme comunque di sottolineare fin d' ora che questo lavoro va eseguito con le opportune cautele. Il problema di trasferire un programma PET o CBM e di farlo girare su un VIC puo' essere diviso in due parti.

Dovremo fisicamente muovere un programma da una macchina ad un altra, secondariamente dovremo modificare il programma trasferito affinche' possa funzionare.

Se il programma e' in BASIC allora il compito e' relativamente facile, se invece e' stato scritto in Assembler o in altro linguaggio allora il lavoro sara' relativamente piu' complesso.

Ci sono tre possibili strade per trasferire i programmi dal PET al VIC o ( viceversa naturalmente):

CASSETTA

DISCO

COMUNICAZIONE DIRETTA

Vediamoli uno per uno.

USO DELLA CASSETTA -Il formato dell' unita' a cassetta per il PET e per il VIC e' esattamente lo stesso per cui un VIC puo' leggere un programma scritto su un nastro PET o viceversa senza alcun problema.

USO DEI DISCHI - Il di sco del VIC, cioe' il 1540 CBM, ha un suo particolare formato di memorizzazione ed e' un formato differente da quello usato nei drive del PET.

Il formato del 1540 e' compatibile in lettura con il 2040/3040/4040. Questo consente di poter leggere i dischi 2040/3040/4040 in un drive del CBM 1540 e si possa leggere i dischi 1540 su i drive 2040/3040/4040.

Non e' invece possibile l' operazione di scrittura. In pratica si verifica questo fenomeno si puo' caricare un programma da un disco PET ma successivamente questo andra' riscritto su di una unita' 1540.

Sfortunatamente questo discorso non e' valido per le unita' a Floppy 8050 e 8250 per cui se si possiede dei programmi scritti su questi tipi di unita' dovremo cercare un' altra strada di comunicazione.

USO DI UN COMMUNICATION LINK - Ci sono numerosi costruttori, oltre alla COMMODORE, che offrono delle interfacce RS232 per il VIC, come ci sono numerose interfacce per il PET.

Usando pero' questo sistema di collegamento si richiede anche una piccola serie di sottoprogrammi o SUBROUTINES la cui codifica dipende soprattutto dal tipo di interfaccia che si usa.

Nel caso pertanto che si disponga di una interfaccia del tipo RS232 sara' necessario guardarla dalla parte del VIC per vedere se e' un' interfaccia piena o un' interfaccia seriale VIC RS232 ( per questo vedere il capitolo dedicato all' interfaccia RS 232 del VIC )inoltre sara' necessario osservarla dalla parte del PET ed esaminare accuratamente i tipi di istruzioni che le case produttrici di queste o di altri tipi di interfacce forniscono.

La seconda fase e' quella di far girare, una volta

caricati i programmi dal PET sul VIC, questi programmi.

La piu' grossa differenza nell' uso di queste due macchine e' nell' uso della memoria per i programmi, del BASIC e della memoria e della gestione di schermo.

Il formato attuale per i programmi e' lo stesso per entrambi, ma la Pagina Zero e' diversa come pure diverse sono le ROM e di conseguenza alcune cose del Sistema Operativo.

Questo ci fa capire subito che qualsiasi programma che usi un gruppo di istruzioni PEEK e POKE avra' delle difficolta' ad essere convertito. Riportiamo in fondo a questo articolo la mappa di memoria del PET per una maggiore comprensione.

Una caratteristica interessante del VIC e' il fatto che la mappa di memoria cambia qualora si aggiungano moduli di espansione e quindi si passi ad un diverso numero di Bytes disponibili.

Cio' non ha nessun effetto sui programmi Basic a parte i comandi di PEEK e POKE ma i programmi scritti in Assembler, cambieranno in maniera sostanziale.

Riportiamo qui sotto una tavola degli indirizziBasic e dell' area di memoria schermo rispetto alla memoria presente nel VIC:

AREA DI MEMORIA 5k+8k	5K	5k+3k
Inizio progr. basic 4608	4096	1024
RAM schermo 4096-4602	7608-8186	7680-8186
RAM colore 37888-38394	38400-38906	38400-38906

C'e una piccola differenza nel sistema in cui un programma e' immagazinato su disco o su nastro tra il PET e il VIC.

Sul PET il File contiene un indirizzo che determina il punto di memoria in cui verra' caricato il programma.

Per il Basic questo indirizzo il decimale 1025, ma un programma in linguaggio macchina potrebbe anche essere caricato in altro punto.

Per il VIC questi indirizzi non sono incompatibili, ma semplicemente non sono usati.

Nel VIC infatti un programma viene caricato sempre all' indirizzo dato nella tavola, e questo significa che se si deve caricare un programma in linguaggio macchina a partire dal punto massimo della memoria o del buffer del nastro, dovremo scrivere una routine per muoverlo dal punto massimo della memoria al punto desiderato.

Si intende cioe' dire che questo non viene caricato automaticamente come sul PET.

Ci sono anche delle differenze di schermo fra le due macchine, cosi' che quasi tutti i comandi di PRINT devono essere cambiati.

Ricordiamo inoltre che i comandi di POKE sullo schermo dovranno essere cambiati uno per uno.

AREA LAVORO S.O E BASIC	0 1024
AREA RAM UTENTE	
PER SISTEMI DA	
8 K A 32 K	32768
AREA RAM PER MEMORIA	
DI SCHERMO E VIDEO	36864
AREA DI ESPANSIONE ROM	
12 K	
	49152
AREA ROM PER BASIC	59392
I/O	61440
AREA ROM PER S.O	01440
	65535

MAPPA DI MEMORIA DEL PET

# CONVERSIONE DA PET AL VIC

Questa e' probabilmente la piu' facile delle due opzioni poiche' un programma PET non avra' ne' comandi relativi ai suoni ne' comandi relativi ai colori per cui passandolo sul VIC dovremo aggiungerli comunque.

Il cambiamento maggiore sara' quello relativo allo schermo.

Il VIC ha uno schermo di 23 linee ciascuna delle quali di 22 caratteri, mentre il PET ha 25 linee di 40 o di 80 caratteri.

Il fatto che un programma BASIC occupi attualmente una differente posizione di memoria non deve preoccupare in quanto il VIC carichera' SEMPRE questo programma nella corretta posizione di memoria.

Una cosa che bisogna controllare accuratamente e' che sul VIC ci sia sufficiente memoria per caricare e per far girare il programma proveniente dal PET.

NB. A rischio di ripeterci vogliamo sottolineare che i programmi in Linguaggio Macchina o i programmi in BASIC che contengano numerosi comandi di PEEK o POKE avranno una notevole difficolta' ad essere convertiti.

# CONVERSIONE DAL VIC AL PET

Come abbiamo gia' detto prima ogni programma relativo allo schermo e' stato scritto per essere differente fra il VIC ed il PET. Usando solo comandi PRINT ma lo schermo o le indicazioni che appariranno sullo schermo saranno spostate.

Se invece si sta usando applicazioni particolari di colore o di suono sul VIC queste dovrebbero essere tolte prima di provare a far girare il programma sul PET.Il PET quando carica dei programmi che sono stati scritti per il VIC "RITIENE" che i suoi programmi Basic abbiano inizio alla locazione 1025, ma questo avviene solo per i VIC che siano espansi ad 8 K-Bytes, mentre nel caso che il VIC sia in configurazione base o sia oltre gli 8 K-Bytes sara' necessario eseguire le modifiche riportate nella sottostante tabella:

PER VIC CON MEMORIA DA

5 K OLTRE 8 K

1 Caricare il programma

2 Inserire una nuova linea: 10 rem

3 Inserire i comandi:

POKE 1025.7 POKE 1025.7 POKE 1026.16 POKE 1026.18


4 Cancellare linea 10

5 Eseguire:

POKE 43, (PEEK(43)-12) CLR POKE 43, (PEEK(43)-14):CLR E' necessario avere molta cura nell' eseguire la procedura riportata nella tabella.

Bisogna ricordare infatti che la linea n. 10 di questa procedura deve contenere solo il numero di linea ed il comando REM. E' chiaro che se il programma sul VIC dovesse iniziare con una linea n. 10 o comunque essere presente una linea con questo numero, si potra' dare un qualsiasi altro numero di linea purche' minore di 10.

Da evitare ASSOLUTAMENTE di listare il programma prima di aver eseguito la procedura descritta.



STRUTTURA DI UN MICROELABORATORE

# STRUTTURA DI UN MICROELABORATORE

### Premessa

La parte relativa al linguaggio macchina, alla gestione quindi del microprocessore ed all' uso specializzato delle relative Routines, non puo' prescindere da una conoscenza approfondita dell' integrato 6502, delle tecniche assembler, ecc.

Poiche' questo avrebbe richiesto di scrivere un volume separato, come infatti stiamo facendo, abbiamo in questo manuale dovuto per causa di spazio ad una enunciazione a grandi linee rimandando per una trattazione piu' approfondita al manuale:

IL 6502 ED IL SUO USO che stiamo appunto preparando.

Un microelaboratore e' un sistema elettronico in grado di ricevere dall' esterno segnali elettrici, immagazzinarli, elaborarli secondo un certo programma, prendere delle decisioni e di conseguenza emettere dei segnali elettrici utilizzabili all' esterno.

Essenzialmente un microelaboratore e' composto da cinque grandi blocchi funzionali:

CPU (Central Processing Unit)
Unita' centrale di elaborazioe

RAM (Random Access Memory) Memoria di lettura e scrittura

ROM (Read Only Memory)
Memoria a sola lettura

I/O (Input/Output)
Dispositivi di ingresso e uscita

# BUS

Insieme di fili, piste o linee sui quali si muovono i segnali elettrici e che collegano un blocco funzionale con l'altro.

Per meglio comprendere come funziona ciascuno dei blocchi costituenti il microelaboratore faremo un paragone diretto con il corpo umano. Il cervello sara' allora costituito da:

CPU + ROM + RAM

Mentre i sensi ed i movimenti del corpo possono
essere assimilato al blocco di I/O (Input/Output =
Ingresso/Uscita)

Avremo allora che :

# la CPU

Analizza gli stimoli provenienti dall' esterno attraverso i sensi

Ricerca nella memoria ROM e RAM una risposta allo stimolo

Prende una decisione in base a cio' che esiste nella memoria

Fa eseguire l'azione

### ROM

Puo' essere paragonata a tutto cio' che nella memoria umana e' il bagaglio di conoscenze che derivano dall' educazione , dall' esperienza e dallo studio.

Esse condizionano il comportamento e non possono esere modificate.

N.B. Cio' non e' vero nel caso del cervello ma lo prenderemo come assunto per semplicita di trattazione.

### RAM

Nella parte RAM del nostro cervello sono depositate, cancellate e nuovamente depositate tutte quelle informazioni che e' necessario saper momentaneamente o per uno specifico scopo.

Esse non condizionano permanentemente il nostro comportamento.

# 1/0

Gli input possono essere paragonati ai sensi tramite i quali si recepiscono le informazioni (vista,tatto,udito, ecc.)

Gli output possono essere assimilati alle parole ed ai movimenti del nostro corpo.

BUS

I bus dei dati non sono altro che le interconnessioni nervose ovverosia i mezzi che permettono le comunicazioni all' interno del nostro corpo.

Nel nostro caso ovviamente il corpo del miscrocalcolatore.

L'esempio che riportiamo ci sembra abbastanza significativo

Sempre assimilando il funzionamento di un microelaboratore (in generale ma nel nostro caso il COMMODORE VIC 20) a quello di una persona e per meglio comprenderne l'analogia di struttura e limitatamente a certi aspetti, di comportamento consideriamo il seguente esempio.

Un autista che sta guidando la sua automobile in una citta' che non conosce chiede ad un passante dove si trovi una certa via.

Quest' ultimo gli risponde che proseguendo diritto egli dovra' voltare a destra dopo il primo semaforo che incontra.

Riportando il ragionamento a livello di istruzioni del microelaboratore la CPU richiama dalla ROM tutte le nozioni necessarie per poter guidare l' auto.

Ecco allora che quando scatta il rosso l' autista si ferma al semaforo ( il suo comportamento e' stato e sara' sempre condizionato dalle informazioni depositate in ROM ogni qual volta si trovera' di fronte ad un semaforo).

# L' informazione momentanea:

# VOLTARE A DESTRA DOPO IL PRIMO SEMAFORO

e' stata depositata nella RAM cosi' che la CPU ne tiene conto SOLO in quel determinato caso dando il comando agli arti di eseguire la curva a destra dopo QUEL semaforo.

Da allora in poi il nostro autista utlizzera' il programma:

VOLTA A DESTRA DOPO QUEL DETERMINATO SEMAFORO

SOLO quando dovra' andare in quella certa strada.

Infatti non voltera' a destra ad ogni semaforo che incontra !!!.

# IN CHE MODO FUNZIONA UN MICROELABORATORE

Abbiamo detto che all' interno di un microelaboratore circolano dei segnali elettrici che passano da un blocco all' altro attraverso il BUS dei dati.

Questi particolari segnali elettrici si chiamano BIT e altro non sono che livelli alti o bassi di tensione.

Con la parola BIT contrazione delle due parole inglesi BINARY DIGIT si designa l' unita' elementare di informazione ovverosia uno dei due possibili stati o livelli logici ZERO e UNO.

Si parla allora di livello basso o stato logico ZERO O e di livello alto o stato logico UNO.

N.B. si usa lo zero in una forma particolare e cioe' con una sbarra diagonale per non confonderlo con la lettera O.

Se consideriamo il classico esempio di una lampadina potremo avere che questa e' in una delle due condizioni:

Accesa = ON Spenta = OFF

Quindi con un solo filo possiamo avere 2 combinazioni di un BIT e cioe' ZERO oppure UNO, ON oppure OFF.

Se avessimo due lampadine, e quindi due fili sui quali passa corrente, ovverosia due BIT possiamo avere quattro combinazioni diverse:

- 0 0
- 1 0
- 0 1
- 1 1

Siccome nell' elaboratore i segnali si muovono su

piu' fili, ognuno dei quali puo' portare il livello logico di ZERO o di UNO. avremo cosi' che il numero di combinazioni possibili e' dato dalla seguente formula:

2 alla n = numero di combinazioni.

Dove n e' il numero dei fili. Allora con otto fili ovvero con una serie di otto BIT e' possibile avere:

2 elevato alla 8 = 256 combinazioni diverse

Con 16 fili cioe' con 16 BIT e' possibile avere:

2 alla 16 = 65536 combinazioni diverse

Il tipo di numerazione che abbiamo introdotto e che utilizza i due stati ZERO e UNO e' detta Numerazione Binaria o:

# CODICE DIGITALE BINARIO

Con un numero binario che e' costituito da una serie di BIT (o stati logici ZERO e UNO) e' possibile rappresentare un numero decimale. Allora il numero binario di quattro bit O110 diremo che equivale al numero decimale 6. Per poter comunicare con il VIC dovremo allora immettere i dati o i comandi come serie di 0 e 1. In questo caso noi comunichiamo con l' elaboratore in:

# LINGUAGGIO MACCHINA

ovverosia nel linguaggio proprio della macchina che come abbiamo visto PARLA il binario. Sarebbe pero' troppo lungo, noioso e fonte di

errori, comunicare con parole fatte di ZERO e UNO

così che al posto del codice binario si può utilizzare un codice più semplice detto:

# CODICE ESADECIMALE

Questo codice fà riferimento al sistema o calcolo esadecimale che si fonda su una base o radice di 16 così come il sistema decimale si fonda su una base di dieci e quello binario su base di due.

Osservare la tavola relativa alle trasformazioni fra codice decimale, esadecimale e binario.

# MOVIMENTO E CONTROLLO DEI DATI IN UN MICROPROCESSORE A OTTO BIT

### MICRO 6502

Il nostro VIC 20 e' basato su una CPU ovverosia su un microprocessore a 8 bit.

Cio' significa che esso e' in grado di trattare otto BIT contemporaneamente.

I dati sotto forma di parole costituite da otto BIT ovverosia da un BYTE:

# OTTO BIT = UN BYTE

si muovono in ingresso ed in uscita  $\,$  nel  $\,$  BUS  $\,$  dati formato da otto linee.

Esiste pero' un altro BUS detto :

### BUS INDIRIZZI

che nel nostro caso e' formato da sedici linee e per mezzo del quale la CPU legge nella memoria RAM o ROM o dall' INPUT/OUTPUT oppure scrive nella memoria RAM o invia all' INPUT/OUTPUT il dato.

Con un BUS indirizzi di 16 come abbiamo detto il microprocessore ha la possibilita' di indirizzare cioe' di leggere o scrivere il dato in una qualsiasi delle 65536 locazioni di memoria diverse ed ognuna identificabile appunto tramite il BUS INDIRIZZI.

Il numero dei fili cioe' dei BIT indirizzabili attraverso il Bus Indirizzi definisce infatti la capacita' di indirizzamento del sistema dove per capacita' di indirizzamento si intende la quantita' di locazioni di memoria che il microprocessore e' in grado di riconoscere.

Per locazione di memoria si intende l' insieme di otto cellette elementari (ciascuna in grado di memorizzare un BIT) in cui vengono memorizzati otto BIT ovvero otto stati logici. Esempio 00101000

Ad ognuna delle possibili 65536 locazioni di memoria corrisponde uno ed un solo indirizzo. In ogni locazione di memoria che come abbiamo visto puo' contenere otto bit, cioe' un BYTE, attravreso il BUS dati si potra' depositare o leggere una delle 256 diverse combinazioni bunarie possibili con otto BIT.

# IL PROGRAM COUNTER

Un programma in una definizione molto stringata, consiste in una serie di istruzioni come per esempio:

Prendi il contenuto della locazione di memoria X

Sommalo al contenuto della locazione di memoria Y

Riporta il risultato nella locazione di memoria Z

Questo come altri programmi piu' complessi puo' essere eseguito dalla CPU.

Evidentemente pero' la CPU non puo' iniziare ad eseguire istruzioni partendo da un punto qualsiasi della memoria e seguendo un' ordine casuale, ma deve iniziare l'esecuzione partendo da un punto ben preciso che rappresenta l' inizio del programma. In concreto nella CPU si trova un registro chiamato:

PROGRAM COUNTER cioe' contatore di programma

che contiene l'indirizo della locazione di memoria dalla quale verra' prelevata la prossima istruzione del programma che la CPU deve eseguire. In linguaggio un po' piu' tecnico il PROGRAM COUNTER che si abbrevia di norma in PC, PUNTA la

prossima istruzione da eseguire.

Per questo motivo si parla anche di PUNTATORE (dall'inglese POINTER).


Dopo aver eseguito una istruzione del programma il Program Counter si posiziona automaticamente sull'indirizzo dell'istruzione da eseguire subito dopo e non richiede pertanto alcun intervento da parte dell'utente.

Le istruzioni date al microelaboratore 6502 non sono tutte di una sola locazione di memoria, ma possono interessare e lo vedremo poi, da una a tre locazioni o meglio LUNGHEZZE.


In questo caso il Program Counter si incrementera' di uno ,di due o di tre passi puntando all' istruzione successiva.

Il contenuto del PC puo' infine essere modificato dall' utente grazie ad alcune istruzioni che permettono di saltare da un punto all' altro del Programma senza dover seguire una rigida sequenza di comandi.

Il pc e' un registro da 16 BIT proprio perche' deve indirizzare parole di un contenuto di memoria e quindi gli sono necessari per l' identificazione 2 BYTE.




STRUTTURA INTERNA DEL 6502



IL CONCETTO DI IMPAGINAZIONE

V s s	1	40	RES
RDY	2	39	ø2 (out)
øl(out)	3	38	5.0
ĪRQ	4	37	ø() (in)
N.C	5	36	N.C
NMI	6	35	N.C
SYNC	7	34	R/W
Vcc	8	33	D0
A 0	9	32	DI
A1	10	31	D2
A 2	11	30	D3
A 3	12	29	D4
A 4	13	28	D5
A 5	14	27	D6
A6	15	26	D7
A7	16	25	A15
A8	17	24	A 1 4
A 9	18	23	A13
A10	19	22	A12
A11	20	21	V s s

PIEDINATURA DEL 6502



SEGNALI DI CONTROLLO TRASFERIMENTO DATI IN UN SISTEMA 6502

# MODI DI INDIRIZZAMENTO

Ciascuna istruzione di un programma in linguaggio macchina contiene le informazioni sulla posizione dei dati sulla quale questa istruzione dovra' operare.

La stessa istruzione puo' essere messa sotto diverse forme in dipendenza dal punto in cui queste istruzioni sono localizzate, ognuna di queste forme e' riferita in modo particolare ad un modo di indirizzamento.

Esistono 13 diversi modi di indirizzamento e molte istruzioni possono essere date in piu' di un modo.

Per esempio l'istruzione LDA puo' essere data con ben otto modi di indirizzamento.

Questi modi possono essere divisi in 7 modi base e 6 modi accessori che sono le combinazioni di uno dei modi base insieme ad un modo di indirizzamento cosi' detto " INDEXATO".

La seguente tabella mostra tutti e 13 modi di indirizzamento:

TMPLICITO

ACCUMULATORE

IMMEDIATO

ASSOLUTO

IN PAGINA ZERO

RELATIVO

INDIRETTO

Questi altri sono i modi combinati di indirizzamento

ASSOLUTO X INDICIZZATO

ASSOLUTO Y INDICIZZATO

PAGINA ZERO X INDICIZZATO

PAGINA ZERO Y INDICIZZATO

INDICIZZATO INDIRETTO

INDIRETTO INDICIZZATO

Il piu' semplice modo di indirizzamento e' il MODO IMPLICITO, che e' usato esclusivamente per istruzioni di un singolo Byte che operino direttamente verso l' interno dei registri del microprocessore.

In una istruzione come CLC (clear Carry) non e' necessario accedere a nessun dato ragion per cui non e' richiesto nessun indirizzo.

Il modo di indirizzo Accumulatore e' usato ir istruzioni che consentono operazioni logiche sui dati nell' Accumulatore.

Questo modo e' una versione particolare dell' Indirizzo Implicito e tutte le istruzioni sono di un singolo Byte.

Il modo di indirizzamento IMMEDIATO e' usato ogni volta che il programmatore desidera eseguire una operazione usando una costante. Per mettere un valore, ad esempio 25, nell'Accumulatore bisogna utilizzare l' istruzione LDA in modo Immediato

In questa forma di indirizzamento il dato e' immagazzinato nel Byte immediatamente seguente l' OPCODE ( o codice operativo).

Ne' il modo di indirizzo immediato ne' il modo di indirizzamento IMPLICITO usano un indirizzo di memoria per immaggazzinare i dati e quindi sono di uso molto modesto per operazioni con delle variabili.

Per indirizzare una qualsiasi locazione di memoria saranno necessari due Bytes di indirizzo immagazzinati nella parte operando dell' istruzione.

Questi indirizzi puntano ad una locazione di memoria dove la variabile sopra alla quale deve esere eseguita l'operazione e' collocata in quel preciso momento o dove deve essere immagazzinata. Questa forma di indirizzamento e nota come forma di indirizzamento assoluto .

Una forma particolare di indirizzamento assoluto puo' essere usata quando la locazione di memoria alla quale si deve accedere e' situata nella Pagina Zero della memoria.

Questo e' il solo caso in cui il concetto di pagina abbia una qualche importanza nel micro 6502.

Infatti la pagina Zero occupa le prime 256 locazioni di memoria.

Questo sistema e ' chiamato :

### INDIRIZZAMENTO IN PAGINA ZERO

ed usa un solo Byte di indirizzo per puntare ad una locazione di dati in pagina Zero. Questo e' possibile perche' in questo caso esiste appunto l'implicita premessa che ci si riferisce alla pagina zero.

Una istruzione di indirizzo in pagina zero quindi di due Byte e' molto piu' veloce che la stessa istruzione di indirizzo, indirizzo ovviamente in modo Assoluto, di tre Bytes, ed e' buona pratica di immagazzinare tutte le variabili in pagina Zero, cosa che ha fatto chi ha scritto il Sistema Operativo del VIC.

Quando sta girando un programma in linguaggio macchina sul VIC solo i primi 143 bytes della pagina zero dovrebbero essere usati per immagazzinare i data "perche" immagazzinando dati nelle locazioni superiori della pagina zero si puo" causare un blocco del sistema.

Una forma speciale di indirizzamento e' usata eclusivamente per eseguire operazioni di deviazione e di salto, ed e' conosciuta come 'INDIRIZZAMENTO RELATIVO .

In questo modo di indirizzamento la istruzione e' seguita da un operando di un singolo bytes.

Cio' non specifica un indirizzo come nel modo di indirizzamento in pagina zero, ma uno spostamento di indirizzo dove l' istruzione di deviazione e' immagazzinata. Poiche' lo spostamento puo' essere positivo o negativo l' ottavo bit e' usato per spiegare la direzione di salto cio' consente che questo sia di 127 bytes in avanti o di 128 bytes in dietro.

In alcuni programmi puo' essere necessario di avere un indirizzo calcolato invece di un indirizzo fisso come invece avverrebbe nell' indirizzamento assoluto.

puo' fare di Questo si usando un modo indirizzamento indiretto.In guesto modo le istruzioni hanno un byte di indirizzo poiche' dei dati non sono immagazzinati direttamente nell' operando dell' istruzione direttemante in pagina zero. Tutti gli accessi indicizzati fuorche' per indiretti sono istruzioni di JMP.

L' indirizzamento indicizzato usa i contenuti di uno o di due registri indice come una devizione agli indirizzi immagazzinati nell' operando della parte dell' istruzione. L' indirizzo immagazzinato nell' operando puo' essere sia un indirizzo assoluto di due bytes oppure un indirizzo in pagina zero di un byte.

Cio' da' un totale di quattro modi di indirizzamento indicizzato, due per ogni registro

indice. L' uso principale dell' indirizzamento indicizzato e' nella possibilita' di accedere a successive locazioni di memoria usate per l'immagazzinamento di tavole o blocchi di data.

Nel modo di indirizzamento INDIRETTO INDICIZZATO, il registro indice X e' aggiunto all' indirizzo dell' operando in pagina zero che punta alle locazioni dove i sedici bit di indirizzo DATA sono immagazzinati.

Nel modo di indirizzamento INDICIZZATO INDIRETTO per prima cosa e' trovato il puntatore di indirizzo a 16 bit situato in pagina zero, successivamente deviato dal contenuto del registro indice Y che da il VERO indirizzo dei dati.

La locazione del puntatore e' fissa , mentre invece in questo modo diviene una variabile essendo deviata dal contenuto del registro indice X.

Quest' ultimo modo di indirizzamento combina i vantaggi di indirizzare qualsiasi punto della memoria con i vantaggi di deviazione forniti dai contenuti dei registri indice.

# IL REGISTRO DI STATUS E L' USO DEI FLAGS.

Il registro di processo occupa una posizione molto importante nell' architettura di un sistema basato sul microprocessore 6502.

Questo e' un registro programmabile di otto bit, tuttavia a differenza degli altri registri la sua funzione e' posta fra la sezione di controllo e la sezione di registro del processore.

E' il solo registro che attui controlli logici. Sette dei suoi otto bits o FLAGS sono usati ed ognuno ha una specifica funzione.

I flags di 'questo registro si dividono in tre categorie.

Alcuni controllabili solo tramite programma, altri controllabili sia tramite programma sia tramite processore e gli ultimi che vedremo sottoposti SOLO al controllo del microprocessore.

Solo uno di questi bit o flag rientra nella prima categoria ed e' esattamente il D flag o DECIMAL MODE REGISTER che occupa il bit n. 3 del REGISTRO DI STATO.

Questo flag controlla che il processore esegua le operazioni aritmetiche in binario o in decimale. Come abbiamo visto usando l'istruzione SED, tutte le operazioni vengono eseguite in modo decimale fino a quando il Flag D non sia settato tramite un istruzione CLD o Clear Decimal Mode.

I flags che appartengono alla seconda categoria, cioe' quelli controllabili sia dal programmatore che dal microprocessore sono i seguenti:

### IL CARRY

- L' OVERFLOW
- L' INTERRUPT DISABLE.
- Il Carry o C-Flag e' localizato nel bit zero del Registro di Stato ed e' modificato sia dal risultato di determinate operazioni aritmetiche sia dal programmatore.
- Il Carry e' anche usato come nono bit durante le operazioni aritmetiche o per le istruzioni di SHIFT o di ROTATE.
- L' istruzione usata per settare il flag di Carry e' l' istruzione SEC, mentre per azzerare questo bit si adopera il comando CLC.
- L' Overflow o Flag V occupa il Bit n. 6 del registro di stato ed e' usato durante operazioni aritmetiche con il segno per indicare che il risultato era di valore piu' grande di quanto poteva essere contenuto nel settimo bit del Byte specificato.

L' Overflow ha lo stesso significato del Flag C o bit di Carry, ma indica anche che una routine di correzione segno deve essere usata se questo bit e' in posizione di ON fino a quando l'Overflow stesso non avra' cancellato il segno nel settimo bit. Solo il programmatore puo' riportare a zero il Flag V usando l'istruzione CLV.

Il bit di INTERRUPT DISABLE o I Flag controlla le operazioni del microprocessore durante le richieste di interrupt ed si trova nel bit n. 2 del Registro di stato.

Come vedremo in seguito gli interrupts hanno un ruolo molto importante nel funzionamento del VIC e tutte le volte che c'e' un Interrupt il processore setta l' I Flag.

L' I Flag puo' essere settato dal programmatore con l'istruzione SEI per prevenire una interruzione sul lavoro del microprocessore come durante, ad esempio, una istruzione di LOOP.

Alla fine di un programma o di una routine come quella che abbiamo detto prima la linea di Interrupt puo' essere riportata alla sua normale funzione riportando a zero il Flag I CLI.

Gli ultimi tre registri sono:

ZERO

NEGATIVE

BREAK

e sono controllati esclusivamente dal microprocessore.

Il Bit Zero o Z flag e' settato dal processore ogni qual volta il risultato di una operazione e' zero come quando per esempio si sottrae l' uno da l' altro due numeri dello stesso valore.

Il Bit Negative o N Flag e' posto usuale al settimo

bit dal processore in base al risultato di una operazione; uno degli usi piu' importanti di questo Flag e' durante operazioni aritmetiche in binario con segno.

Infatti se e' settato l'N flag il risultato sara' allora un numero negativo.

Il Bit di Break o B Flag e' settato dal processore durante una sequenza di Interrupt.

Il Flag Z occupa il bit n 1, il flag N il bit 7 ed il Flag B il bit n 4 del Registro di Stato

I sette Bit o Flags dello status register hanno ognuno un significato per il programmatore in un particolare punto del programma.

Sebbene il Carry e l' Overflow siano presenti nelle operazioni aritmetiche il maggior uso dei Flags e' in combinazione con le operazioni di salto condizionato.

Cio' da al programmatore la possibilita' di incorporare gruppi di istruzioni decisionali entro un programma.

Per testare uno di questi bit e' necessario eseguire un 'azione come quelle che riportiamo.

Un salto condizionato ha la stessa funzione del IF.....THEN.....GOTO del Basic. per cui ci sono un gruppo di queste istruzioni che eseguono diverse funzioni e testano i differenti Flags.

# LE DEVIAZIONI, I SALTI ED IL PROGRAM COUNTER

Per comprendere l' uso delle istruzioni di deviazione e di salto e' necessario prima spiegare il concetto di sequenza nel programma e il suo controllo tramite un contatore dei passi di programma o PROGRAM COUNTER.

In pratica si tratta di definire il concetto di subroutine.

Il contatore di programma o PROGRAM COUNTER consiste di due registri di otto bit.

Come gli altri registri, questi comunicano con il processore attraverso il Data Bus ma l'uscita e' anche connessa a 16 linee del bus indirizzi.

Uno dei registri del PROGRAM COUNTER e' connesso alle linee di indirizzo ( le otto piu' alte ) ed e' chiamato PROGRAM COUNTERL, mentre l' altro e' connesso alle otto linee piu' basse e si chiama PROGRAM COUNTER.

Sebbene si tratti di due registri da otto bit ciascuno il funzionamento del PROGRAM COUNTER e' perfettamente identico ad un registro da sedici bit.

- E' il PROGRAM COUNTER che controllera' l' indirizzamento della memoria o i puntatori dell' indirizzo dato perche' contiene l' indirizzo della successiva locazione di memoria che deve essere esaminata dal processore.
- All' inizio del programma il PROGRAM COUNTER conterra' l' indirizzo della prima istruzione. Questa e' una delle funzioni dell' OPERATING SISTEM RESET SOFTWARE ed e' anche eseguita dai comandi SYS e USR quando si passa da un programma BASIC ad un programma in Linguaggio Macchina.
- L' istruzione caricata dalla memoria e' immgazzinata in un registro di istruzioni per essere decodificata e quindi resa COMPRENSIBILE, dall' unita' di controllo.

Questo processo richiede un ciclo di CLOCK (per vedere che cosa sia il Clock e come operi vedere il capitolo relativo) , durante questo periodo il Program Counter e' incrementato di UNO e punta quindi alla successiva locazione di memoria.

Di norma il processore richiede piu' di un Byte per interpretare un' istruzione. Il primo Byte contiene l'operazione base ed e' conosciuto come OPERATION CODE o OP CODE mentre i successivi Bytes conosciuti come OPERANDS possono contenere sia un Byte di dati o l'indirizzo al quale sara' necessario accedere per questi dati.

Un' istruzione puo' richiedere fino a tre locazioni di memoria sequenziali per il PROGRAM COUNTER per primo punta all' OPERATION CODE che e' andato a prelevare dalla memoria e lo immagazzina nel registro di istruzione.

Il PROGRAM COUNTER e' quindi incrementato e punta alla successiva locazione di memoria i contenuti della quale sono riportati e immagazzinati nella ALU (Aritmetic Logic Unit).

Dopo aver completato l' operazione che usualmente richiede circa quattro cicli di Clock il processore incrementa il PROGRAM COUNTER per puntare alla successiva istruzione e il processo si ripete.

In questo modo il PROGRAM COUNTER continuera' ad avanzare fino alla locazione massima di memoria riportando istruzioni ed indirizzi, o fino ad uno stop.

Lo Stack Register e' principalmente usato per la manovra degli Interrupts e delle Subroutines.

E' un registro di otto bits la cui funzione e' identica a quella del PROGRAM COUNTER.

E' usata per puntare ad un indirizzo in pagina UNO della memoria (locazionei decimali da 256 a 511) conosciuta come AREA DI STACK .

Lo Stack e' settato quindi dalle locazioni di memoria che iniziano dal decimale 511 indietro fino ad un massimo di 255 Bytes. E' un registro che viene utilizzato con il metodo LIFO cioe' Last In First Out.

Cio' consente che l' ultimo bit immagazzinato nello Stack sia il primo al quale si ha accesso.

Tutte le volte che un dato e' inserito nel' area di Stack lo Stack Pointer e' decrementato di uno, mentre invece quando ne esce lo Stack Pointer e' incrementato di uno.

Il metodo di indirizzamento dello Stack e' indipendente dal programma ed e' basato unicamente su una serie di eventi cronologici.

Lo Stack in effetti e' usato come una zona di immagazzinamento temporaneo.

Tutte le volte infatti che e' chiamata una Subroutine in un programma in Linguaggio Macchina l' attuale contenuto del Program Counter deve essere salvato.

Al ritorno dalla subroutine il programma deve ripartire dalla corretta locazione. Nello stesso modo tutte le volte che e' interrotto il funzionamento del microprocessore, l' indirizzo corrente e' salvato nel PROGRAM COUNTER prima che il microprocessore faccia eseguire la routine di Interrupt.

Una Subroutine puo' richiamare altre Subroutines che richiedono quindi l'immagazzinamento di piu'

indirizzi nello Stack.

L' ultimo indirizzo di rientro immagazzinato sara' il primo indirizzo richiamato nel Program counter alla fine della Subroutine, di qui la necessita di struttura LIFO dello Stack Pointer.

Il sistema di chiamare delle Subroutines tramite altre Subroutines e chiamato "SUBROUTINES NESTING ed e' molto comune nei programmi in Linguaggio Macchina.

L'organizzazione dello Stack nel 6502 limita l'utente ad un massimo di 127 livelli di Nesting che e' in effetti una cifra maggiore di quanto normalmente si possa usare.

Le Subroutines in Basic usano lo Stack per immagazzinare il ritorno di indirizzi ed i contenuti dei registri.

Una subroutine e' richiamata tramite una istruzione JSR o Jump To Subroutine cioe' Salta alla Subroutine.

Questo comando spinge il contenuto corrente contenu del PC entro lo Stack.

Una locazione di memoria immagazzinata come CPERAND FIELD viene quindi immgazzinata entro il PC. Cio' induce il Micro a saltare ad una nuova sub del programma ed a iniziare l' esecuzione da una locazione immagazzinata nel PC.

Il rientro da una subroutine al programma principale e' eseguito attraverso una istruzione RIS o Return From Subroutine cioe' ritorno da Subroutine.

L' esecuzione di questo comando carica l'indirizzo di ritorno dallo Stack Pointer entro il Program Counter ed incrementa il PC per puntare all'istruzione seguente il comando JSR.

Anche lo S P e' incrementato per puntare al successivo indirizzo di subroutine se ne esiste uno.

Lo Stack puo' essere usato dal programmatore come una locazione di immagazzinamento temporaneo per i

dati passati alla subroutine.

Al programmatore infatti necessitano un gruppo di istruzioni che gli consentano di mettere questi dati entro lo S e poi di rileggerli.

Il contenuto corrente dell' Accumulatore puo' essere trasferito alla successiva locazione di memoria nello Stack Register attraverso un comando di PHA o Push Accumulator On To Stack.

I dati possono essere letti dalla corrente locazione puntata attraverso lo Stack Pointer entro l' Accumulatore attraverso il comando PLA o Pull Accumulator From Stack.

Tutte queste istruzioni provvedono che lo Stack Pointer sia automaticamente incrementato o decrementato di uno.

Un esempio di immagazzinamento dati nello Stack e' di poter salvare il contenuto dello Status Processor e dei registri indice quando viene chiamata una subroutine.

I contenuti dello status register possono essere inseriti entro lo Stack tramite i comandi PHP o Push Processor Status Onto Stack.

Succesivamente possono essere ritrasferiti dallo Stack allo Satus Register attraverso il comando PLP o Pull Processor Status From Stack.

Per salvare il contenuto dei registri indice bisogna trasferire all' accumulato re il contenuto di questi registri e dopo inserirli nello Stack.

Quando si sta scrivendo una routine in Linguaggio Macchina per il VIC che sara' successivamente richiamata da un programma Basic e' molto importante di salvare prima di tutto il contenuti del Processor Accumulator e dei registri indice nello Stack.

I contenuti di questi registri infatti saranno succesivamente rimessi a punto prima di tornare al Basic in quanto se cio' non avvenisse potrebbe causare danni al programma.

Normalmente lo S P punta ad una locazione in pagina uno e questa locazione sara' automaticamente incrementata o decrementata da ordini del processore.

In alcuni casi il programmatore ha necessita' di cambiare il contenuto dello Stack Pointer.

Allora lo Stack Pointer e' caricato tramite il trasferimento dei contenuti del Registro indice X (operazione che avviene tramite l' istruzione TXS o Transfer Index X To Stack Pointer).

Transfer Index X To Stack Pointer). Questa istruzione e' usata all' :

Questa istruzione e' usata all' inizio di un Programma per inizializzare lo Stack Pointer ed e' eseguita automaticamente sul VIC come parte della routine di POWER UP.

La preinizializzazione dello Stack sul VIC puo' causare dei problemi allora sara' necessario rileggere il corrente contenuto dello Stack Pointer e cercarlo nuovamente sul Registro indice X con l'istruzione TSX o Trasfer Stack Pointer to Index X

## I REGISTRI INDICE

L'avere un indirizzo fisso in un campo operativo di una istruzione pone dei problemi quando si debba accedere ad un blocco di dati sequenziali come potrebbe essere una tavola o un buffer in posizione di Input.

Uno potrebbe essere di usare una stringa per caricare le istruzioni in una certa forma:

Carica i dati dall' indirizzo 1

Esegui l' operazione

Carica i dati dall' indirizzo 2

Esegui l' operazione

## e cosi' via.

Questo occupa una larga parte di spazio della memoria e oltre tutto a discapito della efficienza e della rapidita' di esecuzione del programma.

Un approccio piu' sofisticato e' nell' uso di contatori il contenuto dei quali sia automaticamente aggiunto all'indirizzo del campo operando dell' istruzione.

Due contatori chiamati anche registri indice sono presenti nel 6502 ambedue di otto bit:

REGISTRO INDICE X

### REGISTRO INDICE Y

Questi sono usati tramite istruzioni in uno dei modi di indirizzo indicizzati.

Il piu'semplice e' il modo di indirizzamento indicizzato assoluto nel quale il contenuto di un registro indice e' aggiunto all' indirizzo del campo operando dell' istruzione, per cui si ottiene un nuovo indirizzo al quale si potra accedere per i DATA.

Il fatto che un registri indice sia di solo otto bit limita la dimensione massima del blocco data accessibile, usando l' indirizzo indicizzato, a 256.

In pratica pero' la maggior parte delle tavole e' piu' corta per cui non e' una significativa limitazione.

Se e' necessario manipolare tavole piu' lunghe allora le tecniche di programmazione come l'indirizzo indiretto indicizzato serviranno a superare questa limitazione.

I registri indice sono controllati e manovrati da un gruppo di istruzioni particolari.

Un numero puo' essere caricato dentro o immagazzinato o richiamato dal registro indice tramite le istruzioni LDX LDY STX. STY.

Nello stesso modo il contenuto dei registri indice puo' essere confrontato con valori in memoria per vedere se e' necessario un salto condizionato ad una determinata posizione usando le istruzioni CPX e CPY.

Il contenuto di un qualsiasi registro indice e' modificato per puntare alla succsiva locazione incrementando lo stesso registro di uno o decrementandolo.

Per incrementare questi registri useremo le

istruzioni INX o INY e per decrementarli DEX o DEY. Le rimanenti istruzioni relative ai registri indice consentono il trasferimento dei contenuti dell' Acccumulatore in uno dei registri indice e Viceversa.

Si tratta ddelle istruzioni TAX e TAY che trasferiscono il contenuto dell' Accumulatore dentro i registri X e Y oppure delle istruzioni TXA e TYA che trasferiscono i contenuti dei registri indice nell Accumulatore.

In alcuni programmi si rende necessario avere uno indirizzo calcolato piuttosto che avere un indirizzo di base con una deviazione, come nel modo di Indirizzo Indicizzato Assoluto

Cio' e' eseguito usando l' indirizzamento indiretto in cui le istruzioni hanno appena un Byte di Campo indirizzi che puntera' all' indirizzo effettivo come due Bytes in pagina Zero.

L' indirizzo dati non sara' allora immagazzinato direttamente nel campo operandi dell' istruzione ma indirettamente in pagina zero e tutti gli indirizzi di accesso saranno indicizzati eccetto che per gli indirizzi di Jump o di salto.

Ci sono due modi disponibili di indirizzamento indiretto:

## INDIRIZZAMENTO INDIRETTO INDICIZZATO

### INDIRIZZAMENTO INDICIZZATO INDIRETTO

Il primo metodo indica che il registro X debba essere aggiunto all' indirizzo dell' operando in pagina zero.

Questo punta alla locazione dove l' indirizzo dei sedici dati e' immagazzinato.

Uno dei piu' larghi usi di questo modo di indirizzamento e' di ritrovare dei dati da una tabella o da una lista di indirizzi.

Il secondo metodo di indirizzamento funziona in questo modo.

Per primo vengono letti i sedici bit di indirizzo

in pagina zero successivamente l' indirizzo e' deviato dal contenuto del registro indice Y per dare il vero indirizzo dei dati.

La locazione del puntatore e' fissa tuttavia in questo modo diventa variabile a causa della deviazione effettuata tramite il contenuto del registro X.

Questo modo di indirizzamento combina il vantaggi di un indirizzo che puo' puntare da qualsiasi parte della memoria con la capacita di deviazione fornita dai registri indice.

E' un metodo particolarmente potente per accedere all' ennesimo elemento di una tavola il cui indirizzo di partenza sia immagazzinato in pagina Zero.

Il VIC ha un grande vantaggio sulla maggior parte dei microcomputer esistenti sul mercato in quanto puo' essere programmato sia in BASIC sia in Linguaggio Macchina. Cio' da al programmatore la potente opzione di usare Subroutines in Linguaggio Macchina entro un programma Basic.

Il VIC normalmente GIRA in Basic che, come su tutti prodotti CBM, e' residente in FIRMWARE e ci sono diverse strade di accedere al LM.

Le prime due usano comandi in Basic che sono USR e SYS. Ambedue questi comandi accedono a delle subroutines il cui indirizzo e' specificato nel comando o in una locazione particoare di pagina Zero.

Altri metodi involvono l' aggiunta di subroutines in LM entro il Sistema Operativo.

Vediamo uno per uno questi sistemi.

#### USR

Il comando Basic USR(X) trasferisce il controllo dei programmi ad un indirizzo immagazzinato nelle locazioni 1 e 2 della pagina Zero.

Questo indirizzo e' definibile dall' utente e sara' l' inizio della Subroutine in LM.

Il valore X specificato nel comando e' un parametro da usarsi attraverso la Subroutine che valuta ed inserisce nel Floating Accumulator n. 1 che inizia dalla locazione n. 61 (decimale) di pagina Zero

# SYS

Il comando Basic SYS(X) fa saltare il controllo del programma ad una Subroutine in LM che ha l'indirizzo specificato nella X.

La X del comando SYS cioe' il suo parametro, puo' essere sia una variabile che una costante ed uguale comunque ad un indirizo decimale compreso entro la capacita' di indirizzamento del processore.

I parametri possono esser passati tra il programma Basic e la Routine in LM usando i comandi PEEK e POKE per immettere o leggere valori da una specifica locazione di memoria.

Se la routine in LM e' localizzata nella memoria ROM ed inizia dall' indirizzo esadecimale A000 allora il Sistema Operativo del Vic salta a questa locazione escludendo l' interprete Basic fino a quando la macchina resta accesa.

Questo e' molto utile perche' consente all' utente di cambiare in pratica il S. O. del VIC..

Cio' puo' essere fatto sia aggiungendo comandi Extra al Basic che cambiando le operazioni di Input e Output per mezzo dell' uso di vettori di salto situati in ROM e in RAM come accade per esempio per i giochi su Cartridge.

# AGGIUNTA DI UN PROGRAMMA ENTRO LE R. DI INTERRUPT.

E' possibile aggiungere un programma entro le routines di Interrupts che vengono richiamate 16 volte al secondo attraverso lo Scanning della Tastiera.

Questo metodo per esempio consente lo scanning delle porte di I/O per un Input o la disabilitazione selettiva di certi tasti della tastiera.

Ogni situazione nella quale un programma debba girare in CONCORRENZA con il programma principale, dovrebbe usare questo metodo.

Un altro metodo consente di inserire codici extra entro la routine di CHARGOT che prende ciascuna linea di programma Basic della memoria prima che sia eseguita tramite l' interprete Basic.

Intercettando ciascuna linea di Basic prima della sua esecuzione e' chiaro che puo' essere aggiunta una nuova istruzione in Basic.

L'istruzione sara' eseguita dall'utente scrivendo una subroutine in LM.

Ambedue i metodi di inserimento dei codici nelle routine di Interrupt e in aggiunta alla Routine di CHARGOT debbono essere usati con estrema cautela

## TAVOLA DEI VETTORI DI INDIRIZZO

La tavola dei vettori di indirizzo della RAM puo' essere usata per inserire codici o per rimpiazzarli entro il Sistema Operativo o entro l' interprete Basic.

La principale ragione per l'uso di Subroutines in LM e'che il Basic e'troppo lento per alcuni lavori in modo particolare quando debbano essere usate le porte di  ${\rm I/O}$  oppure per particolari esigenze di rappresentazione sullo schermo.

Una routine in LM infatti e' almeno 100 volte piu' veloce dello stesso programma scritto in Basic.

Un' altra ragione per usare il LM puo' essere, come abbiamo gia' detto per cambiare il S.O. o parte di esso oppure per un' uso particolare di alcune Subroutines dello stesso Sistema Operativo.

Un programma in LM che debba essere caricato nella zona RAM della memoria viene normalmente immagazzinato al punto massimo della memoria.

Questa area e' usata per immagazzinare le stringhe di caratteri e, per evitare sovrascritture fra le stringhe di caratteri ed il programma in LM, e' necessario cambiare i puntatori della memoria.

I puntatori della memoria sono settati al momento dell' accensione attraverso una Routine di POWER UP Questa routine e' particolarmente necessaria nel VIC in quanto questo sistema puo' avere numerose aggiunte di memoria. Infatti la locazione massima della memoria e pertanto il valore ivi immagazzinato tramite i puntatori, dipende dalle espansioni che siano state eventualmente collegate al VIC.

Abbassando i valori di questi puntatori un blocco

della memoria puo' evidentemente essere esclusivamente riservato per l'uso di programmi in LM.

Il S.O. guardera' allora un nuovo massimo della memoria attraverso i suoi puntatori e solamente da questo punto all' indietro scrivera' le stringhe.

Il puntatore della memoria e' immagazzinato come Byte di ordine piu' basso all' indirizzo decimale 51 e come Byte di ordine piu' alto all' indirizzo 52.

le locazioni di indirizzo decimale 55 e 56 contengono i valori dei puntatori del massimo delle stringhe e sono settati al massimo della memoria, cioe' resi uguali al massimo della memoria all' atto dell' accensione della macchina.

Per questo motivo sara' necessario spostare anche questi valori.

Dei due metodi che abbiamo visto quando si debba trasferire il controllo del sistema al Linguaggio Macchina tramite il Basic e' preferibile quello del comando SYS che trasferisce totalmente il controllo dal Basic al programma o alla Subroutine in LM.

Alla fine si puo' rientrare in ambiente Basic per mezzo di un normale RITORNO DA SUBROUTINE con comando RTS inserito al termine del programma in I.M.

L' istruzione SYS (X) puo' essere usata per trasferire il controllo a qualsiasi altro programma quale per esempio un programma di MONITOR c un programma di aiuto come ne sono presenti suula linea CBM (COMMAND-O, SUPER-KRAM, ecc).

Infatti se viene incontrata la seguente istruzione

# 20SYS (35800)

alla linea 20 il Basic cede il controllo del computer al programma che sia collocato nella posizione di memoria di partenza 35800. Per cui la forma generale dell' istruzione SYS e':

SYS (indirizzo di partenza).

Nota

L'indirizzo di partenza puo' essere anche un valore calcolato e comunque deve dare luogo ad un numero positivo non piu' grande di 65535. Ricordiamo inoltre che il comando SYS puo' esser usato anche in forma diretta.

E' bene tener presente che durante l' esecuzione di programmi in LM il Sistema Operativo del VIC non tiene conto di tutte quelle protezioni che il Basic possiede per continuare a funzionare anche qualora l' utente commetta un errore. Un esempio di quanto detto e' che quando si lavora in LM puo' capitare entrare in un LOOP INFINITO cioe' di riuscire a venir fuori da una routine che continua girare perche' non trova una istruzione adeguata. Cosa che invece capita raramente in Basic che comunque puo' essere interrotto RUN-STOP.

Da questo punto di vista quindi ogni volta che il controllo viene trasferito dal Basic al linguaggio macchina si puo' avere una situazione in cui il funzionamento di questi tipi di programmi causino uno stop al funzionamento della macchina stessa con la conseguenza che per uscire dovremo spengere il VIC e perdere quanto immagazzinato.

Quando non si debbanc sviluppare dei programmi che non siano delle piccolissime Subroutine e' bene usare un Monitor.

Un monitor consente che un programma in LM sia scritto direttamente in memoria usando codici esadecimali e inoltre che questi programmi siano caricati e quindi salvati su nastro nel formato del LM.

Per facilitare la funzione di scrittura di un programma in LM, la COMMODORE ha messo a punto un MACHINE CODE MONITOR" in cui e' incluso anche un semplice Assembler e Disassembler.

#### LA FUNZIONE USR

Esistono parecchi programmi, in particolare routine

matematiche per i quali e' piu' conveniente passare parametri da e per il Basic usando la funzione USR in modo da ottenere risultati direttamente eseguibili dal Basic.

L istruzione USR come abbiamo visto, viene specificata con un parametro.

Il Basic calcolera l'espressione per i suoi parametri e collochera' il risultato del calcolo in un accumulatore in virgola mobile che l' interprete usa per tutte le sue funzioni.

E' da notare che se nessun parametro viene trasferito, l'accumulatore in virgola mobile, non e' inizializzato dall' utente o tramite qualsiasi altra tecnica, mentre prima dell' esecuzione della funzione USR e' stato usato dal BASIC in un gran numero di modi.

USR richiama una rutine che esegue un programma in LM.

Poiche' USR e' una funzione, e' possibile includerla come parte di una istruzione Basic come ad esempio:

If USR(A) = 1 then...

In questo caso il parametro A verra' passato alla funzione USR in Accumulatore in virgola mobile. Il risultato dell' accumulazione in virgola mobile, quando l' utente ritorna al Basic verra' comparato a 1 e verra' eseguita la funzione logica richiesta.

Il comando SYS e' il modo piu' usuale per trasferire il controllo ad una procedura in LM in cui le variabili del programma principale non vengano usate.

USR e' il modo piu' tipico quando invece si vuole implementare un nuovo comando Basic.

Vi e' una importante considerazione da fare quando si usi USR.

Infatti il comando USR adopera delle locazioni per delle variabili preassegnate ed esattamente le locazioni decimali n1 e n .2 in pagina Zero.

Queste locazioni devono essere inizializzate con il valore esadecimale dell' indirizzo di partenza in cui il programma in LM e' stato memorizzato.

Cio' puo' essere fatto in qualsiasi momento nel programma principale attraverso l' istruzione di POKE caricando l' equivalente decimale e la parte meno significativa dell' indirizzo nella locazione 2 e la parte piu' significativa dell' indirizzo nella locazione n.1 come ad esempio:

```
10 POKE 1,122
20 POKE 2.2
30 IF USR(A) = 1 THEN....
```

## INIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA

Quando il VIC viene acceso e' eseguita una predefinita sequenza di inizializzazione.

Questa inizializzazione consente che il sistema in tutte le sue variabili ed in tutti i suoi vettori su RAM siano correttamente fissati.

Lo schermo, le linee di Input/Output, e la tastiera correttamente definita, la memoria contrllata e l'interprete BASIC messo in condizioni di operare in modo diretto e di accettare gli INPUT.

La sequenza di inizializzazione e' resa possibile da un circuito che si chiama :

### CIRCUITO DI RESET

Il circuito di reset sul VIC consiste in un integrato temporizzatore "555"

In questo modo, quando viene acceso, la linea di RESET e' mantenuta bassa per un certo periodo.

Quando la linea di RESET del Processore e' messa momentaneamente bassa (minimo 6 cicli di Clock) viene informato il processore di iniziare l'esecuzione di un programma il cui indirizzo di start e' memorizzato nelle locazioni esadecimali \$FFFC e \$FFFD.

La routine di partenza data da questo indirizzo e' localizzata alla locazione esadecimale \$FD22.

L' area di memoria resa disponibile per le espansioni di memoria sul vic puo' essre divisa in tre sezioni.

Spazi di memoria riservato esclusavamente per memoria di tipo ROM.

Spazio riservato per sia ROM che RAM e quello riservato esclusivamente per memoria RAM.

La sezione di espansione della memoria che ci interessa in questo momento e che e' connessa con il sistema di inizializzazione, e' quella riservata all' uso esclusivo della memoria ROM che va dalle locazioni esadecimali \$AOOO a \$BFFF

Infatti la prima funzione della routine di Start a

\$FD22 e' di controllare se esiste una ROM inserita nello spazio di indirizzo \$A000.

Quetsa funzione viene messa in opera testando una stringa di 5 caratteri che inizia ad una specifica locazione su ram.

La sequenza dei 5 Bytes ricercati per questo e' la seguente:

Α	ASCII	carat.	\$41	contenut	\$A004	INDIRIZZO
0			\$30		\$A005	
С	rvs		<b>\$</b> C3		\$A006	
В	rvs		<b>\$</b> C2		\$A007	
M	rvs		\$CD		\$A008	

# n.b. rvs sta per REVERSE


Se la routine di Start trova questa stringa di caratteri allora il controllo del programma salta ad un indirizzo immagazzinato nei primi due Bytes di ROM \$A000 e \$A001 scritti dall' utente come HARD START routine di inizializzazione.

Un secondo indirizzo di salto e' immagazzinato nelle locazioni \$A002 e \$A003

Questa e' una routine di WARM START che riporta il controllo del programma al BASIC ed e' richiamata quando viene premuto il tasto di RESTORE.

Se la stringa di caratteri AOCBM non e' trovata allora viene settato il FLAG O ed e' chiamata la routine di inizializzazione localizzata a \$FD2F.

Questa particolarita' del VIC consente che il calcolatore possa essere usato in un largo spettro di applicazioni dove al programma e' richiesto che esso giri automaticamente all' accensione.



- 97 -

Moltissime delle particolare funzioni del VIC sono da attribuire ad un singolo circuito integrato progettato e realizzato interamente in casa COMMODORE attraverso la MOS TECN. consociata del gruppo.

Questo integrato contiene le funzioni necessarie per la gestione e la programmazione dei colori e dei caratteri grafici compatibili con uno schermo ad alta risoluzione.

Il 6561 incorpora anche il generatore di effetti sonori, provvede alla conversione da analogico a digitale per i joysticks, consente l' uso della penna luminosa.

Tutte quste funzioni possono essere direttamente usate dal programmatore attraverso l' uso dei sedici registri di controllo del 6561 che vedremo in dettaglio.

In sintesi il 6561 VIDEO INTERFACE CHIP ha le seguenti tre distinte funzioni:

CONTROLLO DEL DISPLAY ATTRAVERSO MONITOR C TV

GENERAZIONE DEL MASTER OSCILLATOR CLOCK

CONTROLLO DELLE FUNZIONI DI INPUT/OUTPUT PER I

Solo la prima e la terza funzione hanno interesse per il programmatore in quanto il MASTER OSCILLATOR CLOCK e' un funzione hardware per sincronizzare il sistema con il 6561.

Il controllo e la generazione dei colori e' una delle principali funzioni del VIC.

Per ottenere questo e' possibile accedere a quattro differenti aree di memoria la locazione delle quali e le cui rispettive funzioni sono sotto controllo del programmatore.

Queste aree sonc:

# 1 - VIDEO RAM CHARACTER POINTER

Ogni locazione di memoria corrisponde ad una posizione dello schermo. La locazione O di questa sezione della memoria RAM contiene il codice ASCII del primo carattere in alto a sinistra dello schermo, la locazione 1 del secondo, cioe' alla destra del primo e non sotto e cosi' via per tutto lo schermo.

Su di un VIC in configurazione base, quindi senza espansione, questa parte di memoria inizia dalla locazione \$1e00 e prosegue per i 506 bytes necessari, mentre in presenza di una qualsiasi espansione questa area come abbiamo visto si sposta

### 2 COLOUR POINTER

Questa parte della memoria RAM e' di lunghezza identica alla precedente e simile nel funzionamento. Infatti contiene invece del codice ASCII, per lo stesso carattere in alto a sinistra, il codice di colore diretto e di sfondo del carattere. Su di un VIC in configurazione base questa parte di memoria inizia alla locazione esa \$9600 per i soliti 506 bytes.

In presenza di espansione superiore a 3 k, l' inizio viene automaticamente spostato alla locazione esa \$9800 sempre per 506 Bytes.

# 3 - GENERATORE DI CARATTERI

Vedremo in maniera piu' estesa nel capitolo

relativo il funzionamento con degli esempi di questa parte di memoria, ricordando per ora che il generatore di caratteri e' immagazzinato in un blocco di 4k Bytes di memoria ROM nel funzionamento normale.

Questo blocco inizia alla locazione esa \$8000 e per essere variato recessita di una redifinizione in memoria RAM che normalmente deve essere aggiunta tramite il connettore esterno.


## 4 REGISTRI DI CONTROLLO DEL 6561

Come accennato questi registri controllano il modo di operare del 6561 e sono collocati in sedici locazioni di memoria FAM consecutive a partire da \$9000 a \$900f Il loro indirizzo e definito via Hardware.

All' accensione del VIC le routines di inizializzazione del sistema pongono i registri anzidetti in uno schema standard di funzionamento come segue:

Formato del video 23 righe per 22 colonne. Uso del generatore di caratteri standard con il contenuto delle locazioni da \$8000 Caratteri bleu su schermo bianco con bordo cyan.

# 22 COLONNE



MAPPA DELLA MEMORIA DI SCHERMO

### I MODI DI VISUALIZZAZIONE DEL 6561

Il Vic ha due modi di visualizzazione (DISPLAY): MODO NORMALE di testo.

CARATTERI DEFINIBILI dall' utente.

Questi modi sono determinati dalla posizione occupata in memoria dal GENERATORE DI CARATTERI

Ci sono anche due modi di operare sui colori: ALTA RISOLUZIONE

### MULTICOLORE

I due modi di visualizzazione dipendono dal fatto che si usi il genereatore di caratteri standard su ROM oppure si usi il generatore di caratteri programmabile su RAM.

La posizione del generatore di caratteri entro lo spazio di memoria e' determinata dal contenuto dei bits da 0 a 3 del registro di controllo in 36869

Il normale contenuto di questi 4 bits e' 0 il che da come indirizzo di partenza del generatore di caratteri la locazione esadecimale \$8000 - decimale 32768.

Il generatore di caratteri standard su ROM per una estensione di 4K contiene il modello, la matrice a punti di ciascuno dei 256 caratteri che si possono rappresentare.

Questa area di memoria puo' essere a sua volta divisa in due sottosezioni di 2 K ciascuna .

La prima inizia da 32768 e va fino a 34815 e contiene la matrice a punti di 128 caratteri maiuscoli e caratteri grafici piu' la versione in REVERSE degli stessi.

La seconda sezione di memoria con start a 34816 e'identica alla prima solo che la parte grafica e'

sostituita dalle minuscole.

Ci sono due modi per accedere alla seconda parte del generatore di caratteri.

La prima e' premendo il tasto SHIFT ed il tasto COMMODORE.

La seconda strada e' data cambiando il contenuto del registro di controllo 36869 del 6561 come segue

POKE 36869,242 mette in funzione la seconda parte

POKE 36869 240 mette in funzione la prima parte del generatore.

( questo in configurazione base )

L' indirizzo di partenza del generatore di caratteri e come abbiamo detto nel registro di controllo 36869 e quindi puo' essere spostato per definire una zona RAM in cui creare i caratteri che si desiderano.

Diamo qui una serie di regole per manovrare questo interessante aspetto della memoria del VIC.

- 1 L' indirizzo di partenza del generatore definibile puo' essere un qualsiasi blocco di RAM di 2K (4K se e' usato un 8\*16) fra gli indirizzi esa \$1000 e \$3000.
- 2 Deve essere collocato nella posizione piu' alta possibile di memoria.
- 3 Deve essere protetto da possibili sovrascritture del Basic spostando in basso i puntatori del massimo della memoria.
- 4 L' indirizzo iniziale e' sempre collocato all' inizio di un blocco da 1 K
- 5 -- Se i contenuti dei bits 2 e 3 del registro di

controllo 36869 sono entrambi a 0 (zero) allora l'inizio della memoria viene spostato nella posizione standard \$8000

Il generatore di caratteri definibile e' molto importante, non solo perche' consente di creare speciali caratteri grafici ma permette anche l' uso dell' alta risoluzione sul VIC.

La risoluzione consentita e' di 176\*184 punti sufficiente per una buona qualita' dell' immagine.

Il primo passo per creare un nuovo gruppo di caratteri e' di predeterminare un blocco di memoria RAM per l'immagazzinamento.

Se i nuovi caratteri che si vogliono definire possono essere rappresentati da una matrice di 8\*8 allora saranno richiesti, per tutti, 2048 Bytes.

Se invece si vogliono rappresentare caratteri con risoluzione 8\*16 allora saranno necessari 4096 Bytes di memoria.

E' chiaro che in una configurazione standard del VIC che ha solo 3584 Bytes liberi, sara' possibile di definire SOLO la prima ipotesi e cioe' i caratteri con matrice di 8\*8.

La memoria utente su un VIC standard inizia dalla locazione 4096 e termina alla locazione decimale • 7679

Poiche' come abbiamo detto il generatore di caratteri programmabile puo' iniziare da uno dei seguenti punti di memoria:

4096

5120

6144

7168

e poiche' deve iniziare dalla locazione piu' alta

disponibile per non trovarsi in confusione con il programma Basic o con i dati, sara' necessario, sempre con riferimento alla configurazione base del VIC, far partire il generatore dall' indirizzo decimale 5120

Con questo sistema resteranno ancora liberi 1024 bytes.

E' necessario sottolineare che qualora si voglia operare sul generarore di caratteri programmabile e' indispensabile disporre di una espansione di almeno 3 K in quanto 1K di memoria disponibile e' veramente poco

Restando comunque nella configurazione standard, il secondo passo sara di abbassare i puntatori della memoria per evitare soprascritture sui caratteri. Questo potra' essere ottenuto con le seguenti istruzioni da ripetere tutte le volte che si dia un reset alla macchina sia via Hardware, mediante spegnimento, che Software.

Le istruzioni potranno essere le seguenti:

POKE 51 255 POKE52 19 Sposta l'inizio delle stringhe a 5119

POKE55,255 POKE56,19 Sposta la fine della memoria sempre a 5119 Successivamente sara' necessario inserire i valori di ogni carattere programmato dentro le specifiche locazioni di memoria per mezzo di comandi POKE o tramite linguaggio macchina.

Nella tavola seguente forniamo un esempio di transcodifica con i rispettivi valori, mentre in Appendice riportiamo un breve programma per generare i caratteri, per salvarli su nastro o su disco, per stamparli, ecc.


Dopo che un carattere e' stato disegnato con gli schemi mostrati dovra' essere convertito in un blocco di otto valori numerici ed inserito nella memoria RAM assegnata.


Ogni linea della griglia corrisponde ad un Byte ed ogni punto della griglia corrisponde ai vari bit del Byte considerato.


Come si vede dalle tavole i punti vuoti corrispondono ad uno C mentre i valori dei punti pieni della griglia variano in rapporto alla posizione sulla riga.

Per una corretta applicazione di quanto detto e' necessario partire dalla prima locazione della memoria riservata.


Per comodita' riportiamo alcuni esempi di programmazione in Basic sempre partendo dal presupposto di operare con un VIC in configurazione base e partendo quindi a caricare i caratteri dalla locazione decimale 5120 dopo aver sistemato i puntatori della memoria.








UTILIZZO DI CARATTERI SPECIALI PER UN GENERATORE DI CARATTERI



# CONVERSIONE DEI CARATTERI IN VALORI NUMERICI



- 108 -

Nella maggior parte delle applicazioni non e' perc' richiesto di riprogrammare l' intero SET di caratteri, ma si potranno utilizzare i caratteri alfabetici o numerici del generatore standard presente su ROM.

Tutti i caratteri alfanumerici piu' i caratteri grafici del VIC sono contenuti nei primi 128 blocchi ricordiamo ciascuno di 8 Bytes, del generatore di caratteri standard, mentre gli altri 128 blocchi contengono il reverse dei primi. Per questo ad esempio si possono trasferire su RAM direttamente i 128 caratteri ed adoperare la parte che sarebbe riservata ai REVERSE per inserire dei caratteri speciali.

Per trasferire i 128 caratteri da ROM a RAM si potra' usare la seguente Routine:

```
100 FOR J = 0 TO 1024
110 POKE 5120 + I, PEEK (32768 + I)
120 NEXT I
```

Questa routine lascia come detto la possibilita' di definire gli altri 128 caratteri partendo dall' indirizzo decimale 6155 come descritto nel primo esempio.

Sempre a titolo esemplificativo riportiamo una

piccolo programma che carichi i primi 128 caratteri dal Generatore standard e programmi gli altri.

```
10 POKE 51,255 POKE 52,19
20 POKE 55 255 : POKE 56,19
30 CLR
100 \text{ FOR I} = 0 \text{ TO } 1024
110 POKE 5120 + I, PEEK (32768 + I)
130 NEXT I
200 \text{ FOR } K = 0 \text{ TO } 1024
210 READ A$
220 IF A$ = "*" THEN 2000
230 POKE 6154 + I, VAL(A\$)
240 NEXT
1000 DATA..............
.... DATA....................
1900 DATA *
2000 END
```

Desiderando utilizzare la seconda parte del generatore di caratteri. cioe' quella che parte dala locazione \$8800 (decimale 34816) sara' necessario eseguire le seguenti istruzioni per posizionare correttamente il registro di controllo n 2 del 6561

- 4 POKE 36869 253 5 POKE36869 PEEK(36866) OR 128
- E importante ricordarsi di salvare su nastro o su disco i programmi usati per definire i nuovi caratteri.

Per reinserire il normale funzionamento del generatore di caratteri standard e' necessario usare le due istruzioni seguenti:

- 1 POKE 36869 240 2 POKE 36866 150
- Se questi nuovi caratteri sono usati con comandi di POKE e quindi incorporati in una stringa e' importante conoscere quale e il carattere rimpiazzato.
- Cio' puo' essere determinato usando la tavola dei codici ASCII del VIC ( nel manuale d'uso ) per vedere a quale carattere si fa riferimento.
- Questo perche quando si scrivono i programmi si scrive nella stringa il vecchio carattere, mentre quando il programma andra' in esecuzione automaticamente sara' cambiato.
- E' importante notare anche che quando si usano i comandi di POKE per generare nuovi caratteri si deve determinare anche il colore in cui si vogliono perche' in caso contrario si avra' una resa di bianco su bianco e percio' praticamente invisibile.

La visualizzazione standard sul monitor collegato al VIC e' di 22 righe per 23 colonne con caratteri costituiti da matrici 8\*8

Tutti questi valori possono esser variati alterando il contenuto dei relativi registri del 6561.

Ci sono cinque formati di schermo che possono essere usati dall' utente.

1 -- Posizione della prima colonna di caratteri alla sinistra dello schermo.

Questa posizione puo' essere cambiata alterando i contenuti del Registro di controllo n 1 posto alla locazione 36864, il cui normale valore espresso in decimale e controllabile tramite un istruzione di PEEK. e' 12.

Incrementando il valore del registro di due la posizione della prima colonna di caratteri si muove verso destra dello spazio di un carattere.

Il valore minimo da porre nel registro di cui alla posizione 36864 e' O, il massimo dipende dalla larghezza dello schermo e va da 22 con una larghezza di schermo di 22 caratteri a 64 con una larghezza di schermo di una colonna.

2 - Posizione della prima riga di caratteri dal punto piu' alto dello schermo.

Anche questa posizione puo' essere cambiata variando il contenuto del registro di controllo n 2 in posizione di memoria 36865 il cui valore normale e' di 38.

Incrementando il valore nel registro con passo 4 l' area di schermo e' mossa in basso di una linea per volta.

Anche qui il minimo valore attribuibile al registro di 36865 e' O mentre il massimo e' di 255.

Occore tener presente tuttavia che un valore maggiore di 130 portera' ad una sparizione dello schermo e potra' essere usato come un blanking.

3 - Determina il numero di righe nello schermo.

Il numero di righe che appaiono e' determinato dal valore immagazzinato nei bits da 1 a 6 del registro di controllo n 4 localizzato all' indirizzo 36867 ed il cui valore standard e' 174.

Il valore eventualmente da immagazzinare in questo registro e' ottenuto moltiplicando il numero di righe desiderato per 2 ed aggiungendo al valore 128

Infatti ripetendo questa operazione a titolo di prova si ottiene che lo standard 174 anzidetto e' dato da:

23 (numero di righe) \* 2 = 46 + 128 = 174

Il numero minimo di righe e' di 1 il che dara' al registro il valore di 130 per la suddetta formula. Il numero massimo di righe e' 32 che si ottiene ponendo il valore 192 nel registro di controllo n 2 e restringendo in proporzione lo schermo. Si ricorda comunque che la memoria di schermo NON deve superare i 506 Bytes perche' cio' porterebbe danni alla parte del sistema operativo che serve per gestire lo schermo.

4 - Determina il numero di colonne sullo schermo.

Il numero di colonne che appaiono sullo schermo e' determinato dai bits da 1 a 6 del registro di controllo n 3 alla locazione 36866 il cui contenuto e' normalmente 150.

Il numero immagazzinato in questo registro e' ottenuto il numero di colonne desiderato al valore 128

Anche qui il numero minimo di colonne e' 1 ottenuto ponendo il valore del registro detto a 129.

I numero massimo e'27 colonne con valore da immettere di 155 tenendo sempre presente che pero' si dovra' accorciare in proporzione il numero delle righe sempre per non superare i 506 Bytes di memoria di schermo.

5 - Determina la misura di ogni matrice che genera il singolo carattere.

Tutti i caratteri sono normalmente visualizzati come una matrice di 8\*8 punti.

Cambiando pero' il valore del bit 0 del registro n 4 posto all' indirizzo di memoria 36867, si puo' ottenere una matrice di 8\*16.

Il sistema e abbastanza semplice in quanto si tratta solo di aggiungere 1 al corrente contenuto del registro detto o di sottrarre 1 per riportarlo alla primitiva posizione.

Tutto cio' si dimostra di grande utilita' quando si desideri lavorare in alta risoluzione.

Per chiarezza diamo qui di seguito una tavola con l'indirizzo e la spiegazione abbreviata, dei vari registri

esa	decimale	descrizione
9000 9001 9002	36864 36865 36866	bit da 0 a 6 . centratura orizz. centratura verticale bit da 0 a 6 . numero delle colonne bit 7 fa parte dell'ind. per la matrice vide
9003	36867	bit da 1 a 6 , numero delle righe bit O sceglie i caratt. 8*8 o 16*8
9004 9005	36868 36869	bit da 0 a 3 . start per gener. di caratt. bit da 4 a 7 , indir. per matrice video
	bit	3 2 1 0 ind. di start per gen. carat. esa decimale
		0 0 0 0 rom       8000       32768         0 0 0 1       8400       33792         0 0 1 0       8800       34816         0 0 1 1       8c00       35840         1 0 0 0 ram       0000       0000         1 0 1 0       xxxx       xxxx         1 0 1 1       xxxx       xxxx         1 0 1 1       xxxx       xxxx         1 1 0 0       1000       4096         1 1 0 1       1400       5120         1 1 1 1       1c00       7168
9006 9007 9008 9009 900a	36870 36871 36872 36873 36874	posizione orizzontale penna ottica posizione verticale penna ottica valore della paddle X valore della paddle Y frequenza oscillatore 1 ( bassa ) da 128 a 255
900b 900с	36875 36876	frequenza oscillatore 2 ( media ) da 128 a 255 frequenza oscillatore 3 ( alta )
900d 900e	36877 36878	da 128 a 255 frequenza generatore di rumore bianco bit da 0 a 3 volume del suono bit da 4 a 7 colore ausiliario

900f 36879

registro del video e colore del bordo bit da 4 a 7 colore del sottofondo bit da 0 a 2 . colore del bordo bit 3 , selezione modo normale o inverso Il Vic ha due modi di operare sui colori: ALTA RISOLUZIONE

#### MULTICOLORE

Il modo di operare piu' i colori usati e' determinato dal contenuto dei registri di controllo n 15 ( indirizzo 36878 ) e n 16 ( indirizzo 36879 ) che si riferiscono alla memoria video RAM.

Questa parte RAM della memoria video e' lunga 506 bytes ed ha come inizio la locazione \$9600 - 38400 in decimale.

Se invece della configurazione standard del VIC si adopera una espansione di piu' di 8 K in totale allora l'inizio della memoria RAM per il colore viene spostata in basso alla locazione esa \$9400 - decimale 37888.

Di questi Bytes in questa parte della memoria ci interessano solo i primi 4 BITS:

BITS da 0 a 2 sono usati per selezionare il colore del carattere.

Il BIT 3 determina se il carattere usato e' in alta risoluzione o in multicolore.

### ALTA RISOLUZIONE

Il modo Alta Risoluzione e' selezionato ponendo a zero il bit 3 della RAM di video colore. Questo e' anche il modo normale di operare.

In questo modo di operare esiste una corrispondenza uno a uno tra i bits del generatore di caratteri ed i punti che appaiono sullo schermo.

Cio' consente che tutti i bits a UNO possano

apparire sullo schermo come punti di un colore, mentre i bits a ZERO appaiono come punti di un'altro colore.

Ogni carattere ha due colori, il colore esterno (FOREGROUND COLOUR) ed un colore interno (BACKGROUND COLOUR) in questo caso rispettivamente evidenziato da tutti i bits a UNO o da Tutti i bits a ZERO.

Ciascunc di questi colori e' determinato dai primi 3 bits del VIDEO COLOUR RAM e l'altro dai bits da 4 a 7 del registro di controllo n 16.

Nel modo normale di operare il colore esterno e' immagazzinato nella RAM mentre il colore interno comune a tutti i caratteri e' dato dal registro di controllo 16.

Cio' puo' essere rovesciato in maniera tale che tutti i caratteri abbiano lo stesso colore esterno determinato dal contenuto del registro 16 ed un colore interno settato dal contenuto della memoria RAM.

Che i caratteri sullo schermo abbiano o meno lo stesso colore interno o lostesso colore esterno dipende dal bit 3 del registro di controllo 16.

Infatti se il bit 3 e' a UNO allora potremo avere caratteri di colori diversi con lo stesso interno. Se il bit 3 e' a ZERO allora tutti i caratteri avranno lo stesso colore ma con un intervno differente.

In aggiunta a tutto cio', selezionando i bit da Oa 2 del registro di controllo n 16 del 6561 sara' possibile cambiare i colori del bordo del monitor.

I colori che possono esser visualizzati con il VIC si possono dividere in due gruppi.

Il primo di otto colori puo' essere usato per il bordo del monitor e per l' esterno dei caratteri.

'l secondo gruppo ha sedici colori che possono essere usati per l'interno del monitor e per i colori ausiliari come vedremo nel modo MULTICOLOUR.

Il primo gruppo e' formato dai seguenti colori che riportiamo anche con il termine inglese:

O NERO BLACK 1 BIANCO WHITE 2 ROSSO RED 3 CYAN CYAN 4 MAGENTA MAGENTA 5 VERDE GREEN 6 BLEU BLUE 7 GIALLO YELLOW

Il secondo gruppo o colori ausiliari o interni e' come segue:

O NERO BLACK 1 BIANCO WHITE 2 ROSSO RED 3 CYAN CYAN MAGENTA 4 MAGENTA 5 VERDE GREEN 6 BLEU BLUE 7 GIALLO YELLOW 8 ARANCIO ORANGE

9 PAGLIERINO LIGHT ORANGE

10 ROSA PINK

11 VIOLA LIGHT CYAN
12 VIOLETTO LIGHT MAGENTA
13 VERDINO LIGHT GREEN
14 AZZURRO LIGHT BLUE
15 GIALLINO LIGHT YELLOW

In sintesi il MODO Alta Risoluzione usabile e' come segue:

1 - Manipolazione del bit 3 del registro 16 per avere un interno o un esterno comune per il carattere:

per esterno comune - POKE36879, PEEK (36879) AND 247

per interno comune - POKE36879, PEEK (36879) OR 8

2 Manipolazione dei colori attraverso l' uso dei bits 4-7 del registro 16.

Ci sono sedici possibili colori, c'e' il numero di colore come spiegato nella precedente tavola che puo' essere settato con i comandi spiegati nell' esempio sottoriportato:

POKE 36879, PEEK (36879) AND 15 POKE 36879, PEEK (36879) OR (C\*16)

Dove C e' il colore scelto della tavola.

Per ripristinare lo standard: POKE36879.27

3 - Manipolazione dei colori relativamente al bordo dello schermo.

Come detto bisogna operare sui Bits 0-2 del registro di controllo n 16.

Ci sono otto possibili colori del bordo come spiegato prima e con riferimento alla prima tabella ed utilizzando sempre la variabile C come scelta del colore si opera come segue:

POKE 36879, PEEK (36879) AND 248 POKE 36879, PEEK (36879) OR C Il mod multicolore e' selezionato mettendo a 1 il bit 3 del VIDEO COLOUR RAM.

In questo modo esiste una corrispondenza due a uno tra Bits del generatore di caratteri e punti visualizzati sullo schermo.

Questo consente che due Bits della matrice del generatore di caratteri per quel codice di carattere corrisponda ad un punto sullo schermo e che il colore di quel punto sia determinato per mezzo di un codice a due bits del generatore di caratteri.

Cosi' mentre nel modo Alta Risoluzione si possono adoperare due colori per ogni carattere, nel Multicolor questi colori diventano quattro.

Tuttavia poiche' due bits del generatore di caratteri corrispondono ad un singolo punto sullo schermo la risoluzione orizzontale e' la META' di quella che si !ttiene nel MODO ALTA RISOLUZIONE Ogni carattere occupa lo stesso spazio in tutti e due i modi per cui entrambi i modi possono essere

due i modi, per cui entrambi i modi possono essere usati e per di piu' interconnessi con l' avvertenza che un punto in MULTICOLORE occupa 2 spazi rispetto allo stesso punto in ALTA RISOLUZIONE.

Il modo MULTICOLORE non e' consigliabile per l'uso con il generatore di caratteri standard su ROM, ma puo' dare grandi soddisfazioni impiegandolo con un generatore di caratteri programmabile su RAM.

Questo perche il generatore standard e' disegnato per l'uso del MODO IN ALTA RISOLUZIONE dove ogni bit rappresenta un punto della matrice relativa a quel carattere.

L' uso del modo multicolore puo' essere sintetizzato come segue.

1 - Selezionare il colore interno su uno dei sedici clori della seconda tabella operando come segue:

POKE 36879, PEEK (36879) AND 15 POKE 36879 PEEK (36879) OR (C\*16) Sempre con C come variabile di colore. 2 - Selezionare il bordo esterno in uno degli otto colori consentiti ed immagazzinando il valore sempre nella variabile C:

POKE 36879, PEEK (36879) AND 248 POKE 36879 PEEK (36879) OR C

3 - Selezionare uno dei sedici colori ausiliari sempre con C come variabile di colore come nell' esempio:

POKE 36879, PEEK (36879) AND 15 POKE 36879, PEEK (36879) OR (C\*16)

La tabella che segue puo' essere utilizzata in un generatore di caratteri su RAM con inizio a 5120. Il carattere ha un codice di valore 0 e mostra l'impiego di ognuno dei quattro colori ammessi nel MULTICOLOUR MODE.

BYTE				В	it				esa	Locazione
	7	6	5	4	3	2	1	0		
0	0	0	0	1	1	0	1	1	1b	5120
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1b	5121
2	0	0	0	1	1	0	1	1	1b	5122
3	0	0	0	1	1	0	1	1	1b	5123
4	0	Ð	0	0	0	0	0	0	00	5124
5	0	1	0	1	0	1	0	1	55	5125
6	1	0	1	0	1	0	1	0	aa	5126
7	1	1	1	1	1	1	1	1	ff	5127

Gli effetti sonori del VIC sono controllati tramite 5 registri di controllo del 6561.

Quattro di questi registri sono associati con il generatore sonoro, mentre il quinto controlla il volume dell' uscita del suono.

Ognuno dei quattro registri del generatore sonoro e' collegato ad un oscillatore ed i contenuti dei registri determinano la frequenza di uscita dell' oscillatore. La frequenza e' determinata variando la larghezza della vibrazione. L' uscita da tutti e quattro gli oscillatori e' un' onda simmetrica quadra.

Le uscite sono combinate per dare un segnale di ingresso audio al monitor, dove il suono e' generato tramite il normale circuito di speaker. Uno dei quattro oscillatori funziona per il rumore di fondo mentre gli altri quattro generano un tono semplice.

### REGISTRI DI CONTROLLO PER IL SUONO

L'audio oscillatore n 1 e' controllato dal registro di controllo n 11 di locazione 36874.Il bit 7 mette in ON questo oscillatore se e' a UNO, mentre lo mette i n OFF se e' a O.I bits da O a 6 controllano la frequenza.

Base per una bassa frequenza.

Immettendo il valore di 128 in questo registro sara' emesso il suono di piu' bassa frequenza realativamente agli oscillatori.Si avranno cioe' dei suoni in bassa frequenza.E' normalmente denominato in termini musicali come generatore BASE.

Audio oscillatore n 2

E' controllato dal registro n 12 di locazione 36874.

Il bit 7 ha la stessa funzione che nel precedente registro.

I bits da O a 6 controllano la frequenza.

Si avranno con questo registro i suoni di frequenza intermedia fra i due oscillatori 1 e 3.

E normalmente denominato in termini musicali come generatore TENORE.

Audio oscillatore n 3

Controllato dal registro di controllo n 13 di locazione decimale 36876.

Il bit 7 lo attiva se e' a UNO o lodisattiva se e' posto a O.

I bits da O a 6 ne controllano la frequenza.

Questo registro controlla la possibilita' di suoni in alta frequenza.

Per questo oscillatore sempre in termini musicali si puo' adottere la definizione di SOPRANO.

Generatore del rumore di fondo.

Controllato dal registro n 14 di locazione 36877.

Funzionamento del bit 7 come sopra.

I bits 0-6 controllano la frequenza base di questo generatore.

Questo e' un generatore di rumore di fondo BIANCO che da una sequenza di vibrazioni prodotte casualmente ed associate ad una frequenza determinata dal contenuto del registro di controllo.

# Controllo volume

Registro di controllo n 15 di locazione 36878.

Quando uno o piu' oscillatori sono attivati manipolando questo registro e' possibile determinare il volume tramite i bits 0-3

I valori da immettere nei registri degli oscillatori sono riportati nella tavolaseguente. Dato che non e' il luogo per una approfondita discussione sulla musica del VIC perche' porterebbe via spazio eccessivo abbiamo ritenuto piu' opportuno allegare in appendice una serie di piccoli programmi musicali a titolo di esempio.

# TAVOLA DEI VALORI E DELLLE NOTE

I valori di questa tavola di cui si leggono accanto le note possono essere immessi nei registri di controllo relativi agli oscillatori tramite un comando di POKE.

Come si puo' vedere dai programmi possono essere adoperati contemporaneamente piu' oscillatori .

NOTA MUSICALE	VALORE
С	128
C£	134
D	141
D£	147
Е	153
F	159
F£	164
G	170
G£	174
A	179
A£	183
В	187
С	191
C£	195
D	198
D£	201
E	204
F 	207
F£	210
G	213
G£	215
A	217
A£	219
В	221
C	223
C£	225
D	227

D£	228
E	230
F	231
F£	232
G	234
G£	235
Α	236
A£	237
В	238
C	239
C£	240

## LA CASSETTA DI REGISTRAZIONE

Il Vic puo' avere come unita' esterna una cassetta di registrazione per immagazzinare dati e/o programmi.

L' unita' a cassette e' connessa al Vic tramite un connettore a 6 vie:

- A-1 GND
- B-2 + 5 VOLTS
- C-3 MOTORE
- E-4 LETTURA
- E-5 SCRITTURA
- F-6 SWITCH SENSE


L'alimentazione del motore e' connessa tramite tre transistors, i quali con circa 500 mA di uscita permettono al 6522 ( VIA 1 ) di pilotarlo direttamente.

Il motore puo' essere attivato o disattivato operando sulla linea CA2 del 6522 n 1 come segue:


POKE37148, PEEK(37148) AND 241 OR 14 che attiva il motore

POKE37148, PEEK (37148) OR 12 AND NOT 12 che lo disattiva.


Il verso della linea di input, linea PA6 sul VIA n 1, e' connesso ad uno SWITCH sulla piastra della cassetta e che controlla quando uno dei pulsanti, PLAY,REWIND,FAST FORWARD e' premuto.





PIEDINATURA DEL CONNETTORE DELLA CASSETTA



LA CASSETTA 四 6522 CIRCUITO DI INTERFACCIA TRA IL







SEGNALI D'USCITA PER IL REGISTRATORE

Nel normale uso alla cassetta e' assegnato come device il n 1.

Si ricorda che il numero di device assegnato oppure aperto in quel momento e' individuabile nella locazione di memoria 186 della pagina zero.

Il numero assegnato al device, il numero di file logico e l' indirizzo secondario sono usati per salvare o ritrovare files di dati nell' unita'.

Il numero di file logico assegnato puo' essere un qualsiasi numero fra 1 e 255 ed il suo uso consente di manipolare piu' files contemporaneamente sullo stesso device.

Con cio' si comprende come la sua importanza di impiego sia piu' per il floppy disk che per l'unita' a cassette.

Il numero di file logico sul quale in quel momento si sta operando e' immagazzinato nellla locazione 184 sempre della pagina zero.

L' indirizzo secondario e' importante perche' determina il modo di operare su quel determinato file.

Il valore dell' indirizzo secondario e' immagazzinato nella locazione 185 per quanto riguarda l' unita' a cassette e di norma e' settato a zero.

Se l'indirizzo secondario e' zero allora vuol dire che il nastro e' aperto per una operazione di lettura.

Se e' settato a UNO allora e' consentito una operazione di scrittura.

Se invece il valore presente nell' indirizzo 185 e'settato a due allora il nastro sara' aperto in scrittura ed un blocco di fine nastro sara' inserito al momento della chiusura del file.

Il sistema operativo del VIC e' configurato per consentire che due diversi tipi di files possano essere immagazzinati su cassetta:

FILES DI PROGRAMMI

FILES DI DATI

nastro.

Questo discorso e' tuttavia abbastanza una convenzione poiche' un programma puo' essere archiviato come file di dati e viceversa. La differenza nei due tipi di files non e' nella loro applicazione ma nel sistema in cui il contenuto della memoria viene immagazzinato sul

A questo punto sara' importante parlare dei files di tipo BINARIO e dei files di tipo ASCII.

### I FILES BINARI

Il file di tipo binario e' normalmente usato per immagazzinare programmi.

Questo tipo di file e' creato dal sistema operativo per immagazinare il contenuto della memoria dell' unita' centrale da una certa locazione di partenza ad un' altra locazione di fine.

E' chiamato file binario perche' immagazzina su nastro il valori binario con il quale quelle specifiche locazioni di meoria sono immagazzinate. Come abbiamo detto i comandi del Basic sono immagazzinati in memoria come dati di un Byte.

L' uso di questo particolare sistema porta al fatto che questi comandi non siano presenti nella memoria come appaiono sullo schermo o come vengono digitati da tastiera, ma vengono appunto ridotti ad un solo Byte.

Essendo quindi codificato, questo sistema e' il piu' efficente dal punto di vista della ottimizzazione dello spazio.

E' essenziale notare che i programmi o le routines in linguaggio macchina non possono essere salvati su nastro altro che con questo sistema.

L' indirizo di partenza dal quale un file binario sara' registrato e' contenuto nelle locazioni di memoria 172 e 173.

Quando si inizia il processo di registrazione o SAVE entra in funzione la routine di SAVE del sistema operativo che andra' a controllare i valori delle locazioni di memoria citate per vedere da che punto deve incominciare a registrare.

Queste locazioni avranno di norma caricati i valori 0 e 4 per comunicare al sitema che l' inizio del testo da registrare incomincia in 1024.

Per registrare valori o dati che si vuole inizino da un' altro punto della memoria invece che da 1024 bastera' semplicemente cambiare i valori dei due puntatori di inizio posti a 172 e 173.

I puntatori di fine testo sono localizzati in 174 e 175 e sono settati per riconoscere un indirizzo contenente un doppio zero che comunica alla macchina la fine di un programma o meglio la fine dell' indirizzo di link.

E' da notare pero' che volendo variare sia l'indirizzo di partenza sia non far riconoscere quello di fine sara' necessario scrivere una piccola routine in linguaggio macchina o adoperare il MACHINE LANGUAGE MONITOR perche' la routine di SAVE resetta i puntatori allo standard tutte le volte che viene chiamata in azione.

- T FILES ASCII
- I files ASCII sono normalmente usati per immagazzinare dati anche se possono essere usati per immagazzinare programmi come si vedra' con la procedura di MERGE.
- Il contenuto di questi Files e' lostesso di quello che appare sullo schermo o che viene digitato da tastiera. Non esiste cioe' una codifica preventiva come per i comandi del Basic.
- I files ASCII pero' possono essere creati e letti solo attraverso comandi inseriti in un programma Basic.
- I files binari invece possono essere letti o scritti tramite comandi diretti di LOAD e SAVE anche se e' bene ricordare che questi comandi possono essere inseriti in un programma Basic.

Un file Ascii deve essere aperto con un comando di OPEN che dovra' specificare:

- IL FILE LOGICO
- IL NUMERO DI DEVICE
- L INDIRIZZO SECONDARIO
- II. NOME DEL FILE
- Il sistema operativo del VIC interpreta questi parametri e consente all' utente di leggere o scrivere il file sulla periferica desiderata.
- I files binari sono caricati come successive locazioni di memoria mentre un file ASCII e caricato come una stringa di variabili.

Per immagazzinare in questo modo le stringe si dovrebbe stare ad accendere e spengere continuamente l' unita' a nastro.

Il VIC persuperare questo ha creato un buffer di cassetta di 192 Bytes in cui i dati sono scritti o letti prima di passare dalla memoria centrale al nastro o viceversa.

Per cui solo quando il buffer e' temporaneamente pieno allora il motore si ferma da se'.

I dati sono immagazzinati su nastro in blocchi di 192 Bytes ed il motorino, fra un blocco e il successivo, si ferma per 2 secondi non per ricaricare i dati sul buffer in quanto questo avviene in tempi di millisecondi ma per accellerare e decelerare la corsa del nastro.

L' indirizzo di partenza del buffer di cassetta e' alla locazione 828 mentre il puntatore di partenza e' localizzato negli indirizzi 178 e 179.

Il numero di caratteri immagazzinato nel buffer e' dato dal valore della locazione 166.

Questa locazione puo' essere utilizzata dal programmatore per controllare l'ammontare di spazio lasciato da un file di dati.

Sia che si immagazzini un file di tipo binario che un file ascii si fa sempre ricorso al particolare metodo di memorizzazione e di ricerca messo a punto dalla Commodore che consente il massimo della sicurezza sia in fase di lettura che di scritture. Ogni Buyte di dati o di programmi e' codificato dal sistema operativo usando 3 distinte audio frequenze con i seguenti valori:

SEGNALE LUNGC CON FREQUENZA 1488 Hz

SEGNALE MEDIO CON FREQUENZA 1953 Hz

SEGNALE CORTO CON FREQUENZA 2840 Hz

Queste frequenze sonc onde quadre con un ciclo di  $256\ \text{microsecondi}$  a livello alto ( 1 ) e  $256\ \text{microsecondi}$  a livello basso ( 0 )

Poiche' un byte di dati e' memorizzato in appena 8.96 millisecondi, l'intero buffer di dati in un file ASCII dovrebbe essere memorizzato in appena 1.7 secondi.

Ad un controllo accurato si vede tuttavia che il tempo necessario e' di 5.7 secondi.

Questa discrepanza nel tempo e' dovuta a due fattori.

La prima e' che per ridurre la possibilita' di errore ogni dato viene memorizzato due volte e la seconda e' che fra ogni blocco f di dati viene inserito un INTER-RECORD GAP di 2 secondi.

L' uso apparentemente sovrabbondante di tecniche di controllo di errore in realta' si dimostra utilissimo in fase operativa.

Ci sono due livelli di controllo di errore.

Il primo divide i dati in blocchi di otto bytes e poi calcola un nono bytes chiamato CHECKSUM DIGIT.

# LA TASTIERA

La tastiera del Vic ha un totale di 66 tasti (KEYS).

Questi comprendono 64 tasti alfanumerici e tasti speciali di funzione, il tasto RESTORE ed il tasto di SHIFT LOCK.

I 64 tasti sono connessi a otto linee di I/O dell'integrato VIA n2.

Il tasto di RESTORE e' collegato alla CA1 del VIA n 1 ed e' usato per generare un NMI (NON MASKABLE INTERRUPT) del processore.

Il tasto di SHIFT LOCK ha semplicemete funzioni meccaniche di riconoscere che il tasto SHIFT appunto e' sempre in pressione.

La scansione della matrice della tastiera avviene per mezzo della pressione di un tasto il quale connette una delle otto linee di input con una delle otto linee di output controllate dal VIA(1) 6522.


La scansione della matrice della tastiera e il controllo di tasto premuto e' posto sotto controllo software dal sistema operativo.


L' intera temporizzazione del processo non puo' essere dedicata alla scansione della tastiera fino a quando questa non sia inizializzata da un interrupt di 1/60 di secondo.

La scansione della tastiera e' una delle funzioni della IRQ (interrupt servicing routine) mentre l'interrupt di 1/60 di secondo e' fornito dal timer N. 1 del VIA(2).

L' IRQ inizia alla locazione \$EABF e la scansione della tastiera a \$EB1E.

La routine di scansione della tastiera passa attraverso una sequenza di operazioni il cui risultato, cioe' ogni carattere in INPUT, viene inserito nel KEYBOARD BUFFER. La sequenza e' la seguente :






**F**4

F6

F8

TASTIERA DEL VIC ( SHIFTATA E NON )



- 1) Controllo di tasto premuto, se negativo uscire dalla Routine
- 2) Inizializza le porte di I/O del VIA(2), per la scansione della tastiera e fissa i puntatori nella tavola N. 1 della tastiera, fissa il contatore di caratteri a O
- 3) Fissa una linea della porta B bassa e controlla l'input del carattere sulla porta A esegue otto SHIFT a destra del contenuto del registro della porta A, se il CARRY e' settato il carattere e' presente. Ogni SHIFT incrementa il contatore di caratteri e lo immagazzina nel registro Y
- 4) Ritorna al passo 3 e ripete la operazione per la successiva colonna, se il carattere e' trovato allora continua.
- 5) Usa il valore del contatore di caratteri come puntatore indice alla tavola dei caratteri della tastiera per generare il codice ASCII corrispondente al tasto premuto.
- 6) Controlla se e' stato premuto il tasto SHIFT o STOP
- 7) Valutazione della funzione di SHIFT:

Se il tasto shift e' premuto usa il contatore di caratteri per accedere alla tavola N. 2 della tastiera

- Se e' premuto il tasto CBM usa il contatore dei caratteri per accedere alla tavola N. 3 della tastiera
- Se sono stati premuti i tasti SHIFT e CBM usa il contatore dei caratteri per accedere alla tavola N. 4 della tastiera.
- 8) Usa il valore del conatore dei caratteri come puntatore indice alla tavola di caratteri della

tastiera descritta al passo 7

- 9) Controllo per l'operazione di repeat
- 10) Controllo per i tasti editor dello schermo ed esecuzione dell'azione relativa
- 11) Esegue il repeat se richiesto
- 12) Inserisce il carattere ASCII ottenuto dalle tavole dei caratteri della tastiera nel KEYBOARD BUFFER e incrementa il puntatore entro lo stesso Buffer

I contenuti dei dieci caratteri immagazzinati nel buffer della tastiera sono resi disponibili con il metodo FIFO (first in-first out) dalle routines di gestione dello schermo.

Queste routines prendono il primo carattere del buffer della tastiera decrementando il suo puntatore e spostando a sinistra di uno i caratteri del buffer, lasciando spazio per l'inserimento di un nuovo carattere.

esatta funzione delle routines di gestione dello schermo dipende dal modo di operare del VIC.

Se il VIC e' in modo diretto allora l' input da tastiera fa parte della routine basic che riceve una linea di programma dalla tastiera l' indirizzo di start di questa routine e' alla locazione \$C560. Se sul VIC sta girando un programma BASIC l' input da tastiera fa parte della routine che inizia alla locazione \$CBBF ESEGUE INPUT.

Nel MODO DIRETTO i caratteri sono prelevati dal buffer di tastiera e visualizzati sullo schermo, il carattere e' anche posto nel Buffer di 88 bytes del basic.

Queste operazioni vengono ripetute fino a quando non e' premuto il tasto RETURN.

L' interprete basic allora controlla il contenuto del BASIC INPUT BUFFER per vedere se il contenuto e un comando corretto. Se e' corretto esegue il comando se no riporta un messaggio di ? SYNTAX ERROR

Nel MODO PROGRAMMA il carattere e' prelevato dalla coda del buffer quando cio' e' richiesto da un comando INPUT o GET durante l' esecuzione di un programma.

Cio' e' molto utile in quanto permette di velocizzare l' input da tastiera.

Uno dei svantaggi nell' uso dell' INTERRUPT per inizializzare la scansioene di tastiera e' che le routines di INTERRUPT vengono cambiate durante le operazione di I/O tra il processore e la cassetta o le periferiche seriali di  $\rm I/O$ .

L' inconveniente e' che l' utente non puo' controllare il sistema se la tastiera e' disabilitata.

Il problema e' stato aggirato controllando solo il tasto STOP connesso direttamente al PB3 del VIA2. Le routines di I/O eseguono un semplice controllo dell' attivazione del tasto STOP leggendo il registro A del VIA2. Le routines di controllo del tasto di STOP sono separate dalle altre routines di scansione della tastiera e sono divise in due sezioni:

\$F755 Questa e' una parte della routtine di temporizzazione che e' chiamata in tutte le routines di IRQ. Essa aggiorna la variabile TI e controlla il tasto di STOP. E per questo che quando si va in lettura da nastro il valore di TI viene alterato erroneamente. Vengono letti i contenuti della porta B del VIA2 per essere sicuri della loro validita' e inseriti nel flag della STOP key a \$91

\$F770 Questa e' la parte piu' importante della routine del tasto STOP ed e' richiamata da un

indirizzo indiretto immagazzinato in RAM nel vettore che si trova a \$0328

Questa routine prende i contenuti della locazione \$91 e li confronta con il valore di \$FE se e' uguale vuol dire che il tasto STOP e' stato premuto.

Cio' inizializza la pulitura della coda di tastiera e dei canali di I/O prima di restituire il controllo al modo diretto.

\$FEA9 Routine di manipolazione dell' interrupt NMI. Cio' e' generato se il tasto RESTORE e' stato premuto infatti la funzione di restore viene eseguita solamente se anche il tasto STOP viene premuto. Se entrambi i tasti sono premuti allora l'interprete basic salta alla locazione \$0002

### LOCAZIONI DI MEMORJA USATE DALLA TASTIERA DEL VIC.

\$91 FLAG DEL TASTO STOP

\$C5 INDICE DI SCANSIONE DI UN TASTO \$C6 INDICE DELLA CODA DI TASTIERA \$F5 \$F6 INDIRIZZO INDIRETTO DI SALTO AI

TASTI SULLE TAVOLE

\$0200 \$0258 BASIC INPUT BUFFER \$0277-\$0280 BUFFER DI TASTIERA

\$028A REPEAT (128 tutti i tasti , 0

solo il cursore)

\$028D FLAG DEI TASTI SHIFT, CTRL, CBM \$028F \$0290 INDIREZZO INDIRETTO DI SALTO PER

LA TAVOLA DELLA TASTIERA

#### USCITA SERIALE RS-232

Il VIC e' in grado di comunicare con unita' periferiche siano esse stampanti, modem ed altro usando una porta di comunicazioni seriali conosciuta con il nome di RS232 Input/Output port. Il nome RS232 si riferisce semplicemente ad un prodotto industriale standard messo a punto per le comunicazioni seriali con periferiche di computer. Una porta seriale di Input/Output consiste di un minimo di 3 linee:

Un output or transmit line.

Una linea di input o di ricezione

Ed una comune linea di massa.

I dati sono trasmessi o ricevuti come un treno di impulsi.

Ad esempio un singolo Byte diventa una stringa o un insieme di 8 impulsi.

Sebbene una porta seriale possa avere appena 3 linee o meglio possa FUNZIONARE con appena 3 linee di solito altre linee sono usate per trasferire e controllare le informazioni.

Il VIC e' capace di ricevere segnali di controllo per consentire una piena " X LINE INTERFACE" altrettanto bene che una semplice "TRHEE LINE INTERFACE".

Quando viene usata la RS232, e vedremo poi il perche' di questo discorso, tutte le linee sono connesse alla porta B del VIA n 1, le stesse linee usate per la user port.

Normalmente una interfaccia RS232 sara' usata per connettere fra loro una porta parallela ed un connetore standard TS232.

L' interfaccia provvedera' anche al Buffer ed all' HIGHER DRIVE VOLTAGE.



<b>F</b> 23	TYPE	NOTE	PIN	TYPE	RS232 FUNCTION
•	ENO		A	QMD	
	+59	Idena Max	В	CBI	۱ ٦
5	RESET		С	P <b>B9</b>	→ Sin
1	JOYO		٥	P81	- RTS
5	3843		E	PB2	- DTR
. 6	10+5		F	P83	RI
7	LIGHT PEN		н	P <b>94</b>	- DCD
•	CASSETTE SWITCH			<b>P#</b>	
9	SERIAL ATH W		K	P86	- CTS
19	+97	199 MAX	ι	P87	DSR
11	QNQ		M	CB2	- Sout
<b>£</b> 2	ONG		N	GND	— GND

PARTICOLARE DEL CONNETTORE U.PORT PER RS232

Oi4 10 Oi8 20 Oi8 30 Oi6 40 Oi7 40 Oi8 60 Oi9 70 O21 90 O22 90 O22 100	PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	Protective Ground Transmitted Data Received Data Request To Send Clear To Send Data Set Ready Signal Ground Carrier Detect (not used)	AA BB CA CB CC AB CF
024 120 025 130	20 21 22	Data Terminal Ready (not used)	CD
	23 24 25	 	

PIEDINATURA SU CONNETTORE STANDARD RS 232

La linea RS232 normalmente trasmette i dati usando un segnale a 12 Volts ,l' implementazione della porta RS232 sul VIC e' molto interessante perche' consente tramite l' uso del Software di emulare una periferica Hardware.

L hardware in oggetto e' il 6551 UNIVERSAL ASYNCHRONOUS TRANSMITTER AND RECEIVER o abbreviato UART.

I progettisti del VIC intendevano usare questo integrato per generare la porta di ingresso/uscita RS-232, tuttavia la MOS Technology non fu capace di mettere a punto e di consegnare un UART in tempo per l'uscita del VIC.

Si dovette ricorrere pertanto a simulare una RS-232 tramite Software.

Come gli altri integrati di I/O cosi' le funzioni del 6551 sono controllate da registri in locazioni di memoria specifiche.

Gli pseudo registri del 6551 sono localizzati in varie parti dell' area di immagazzinamento variabili nella parte piu' alta della memoria VIC. Le routines operative cioe' le routines che consentono all' RS-232 di funzionare richiedono 2 buffer ciascuno di 256 Bytes di lunghezza. Uno per

ricevere dati , l' altro per trasmetterli. Questi 512 Bytes di memoria occupati da questi Buffers sono localizzati al punto massimo della memoria RAM disponibile l' indirizzo di partenza di questi 2 buffers e' immagazzinato in 4 registri.

I due piu' importanti registri sono il controllo ed i registri di comando che determinano l' esatta operativita' o le esatte operazioni della porta RS-232.

## LO PSEUDO REGISTRO DI CONTROLLO 6551

Locazione esadecimale \$0293 - decimale 659 La funzione del registro di controllo e' di fissare la velocita' di trasmissione e di ricezione dei dati e di fissare il numero di Bits necessari per trasmettere ogni carattere. La velocita' con la quale i dati sono spediti o ricevuti e' chiamata BAUD RATE ed il valore convenzionale per questo e' il numero di Bits per secondo.

Se il BAUD RATE e' fissato a 300 baud ed ogni carattere e' trasmesso come otto bits piu' il bit di STOP ed il bit di Parita' vuol dire che ogni secondo si trasmetteranno 30 caratteri.

La fissazione del BAUD RATE dipende dalle specifiche della periferica che comunica con il VIC tramite l' RS-232, per cui sara' necessario controllare queste specifiche nel manuale della periferica che si desidera collegare.

I bits 5,6,7 di questo pseudo registro controllano il numero di bits necessari per trasmettre o ricevere dati tra il VIC e le periferiche.

### LO PSEUDO REGISTRO DI COMANDO DEL 6551

Locazione di memoria esadecimale \$0294 - decimale 660

Questo registro di comando controlla il modi di trasmissione e ricezione dati.


Il bit O fissa il modo, cioe' un modo a 3 o X linee.

Il bit 4 fissa il cosidetto modo DUPLEX come segue:

DUPLEX PIENO- con trasmissione e ricezione simultanea di dati.

MEZZO DUPLEX- con trasmissione alternata alla ricezione.

I bits 5,6,7 determinano la natura del BIT di parita' e quando sono trasmessi i punti e gli spazi.



REGISTRO DI CONTROLLO RS-232

## USO DELLA PORTA RS-232

Apertura di un canale sulla RS232

Punto di entrata per il Codice Macchina esadecimale \$FFCO

Comando: OPEN 1f,2,0,"rc,rcm"

lf = e' il normale Logical File

rc= per registro di controllo

rcm= per registro di comando

Solo un canale per volta della RS-232 dovrebbe essere aperto.

Poiche' un comando OPEN resetta i puntatori del Buffer, dando un secondo comando di OPEN si distruggera' i dati fissati con il primo comando. Inoltre questo comando deve essere usato prima di ogni variabile o comando di dimensionamento.

Cio' perche' il comando di apertura del canale della RS232 esegue un CLEAR prima di collocare i 512 Bytes usati dai due Buffers al massimo della memoria.

Nel caso non ci sia sufficiente spazio per i due buffers che ricordiamo sono di 256 Bytes ciascuno si avra' una perdita di dati.

Nel comando OPEN del canale della RS-232 si possono avere, relativamente al nome, fino ad un massimo di 4 caratteri di cui 2 usati dal sistema e gli altri 2 previsti per future espansioni.

Ricevimento dati da un canale RS-232

Comando: GET f lf,(variabile)

lf = file logico usato dal canale di comando della
RS232

\$FFC6 - Apre un canale per l'input.

\$FFE4 - GET di un carattere dal buffer.

L' input dei dati e' sotto il controllo dei Timers e degli Interrupts del 6522.

## LOCAZIONI DI MEMORIA PER LO PSEUDO 6551

\$A7	LOCAZIONE TEMPORANEA INGRESSO DATI
<b>\$</b> A8	CONTATORE DEI BITS RICEVUTI
<b>\$</b> A9	FLAG DEL BIT DI START
\$AA	LOCAZIONE DI RICEZIONE DEL BYTE
\$AB	IMMAGAZZINAMENTO BIT DI PARITA'
\$B4	CONTATORE DEI BIT USCITA
\$B5	PROSSIMO BIT DA TRASMETTERE
<b>\$</b> B6	LOCAZIONE DI TRASMISSIONE DEL BYTE
\$F7-\$F8	PUNTATORI DI RICEZIONE DEL BUFFER
\$F9-\$FA	PUNTATORI DI TRASMISSIONE DEL BUFFER
\$0298	N. DEI BITS IN ENTRATA/USCITA
\$0299-029A	TEMPO DI TRASMISSIONE DI UN BIT
\$029B	INDICE DEL BYTE DELL' ULTIMO CARATTERE RIC.
<b>\$</b> 029C	INDICE DEL BYTE DEL PRIMO CARATTERE RIC.
\$029D	INDICE DEL BYTE DEL PRIMO CARATTERE TRASM.
<b>\$</b> 029E	INDICE DEL BYTE DELL' ULTIMO CARATTERE TRASM.

# ROUTINES DELL' RS-232

\$EFA3	ROUTINE DI INGRESSO DELL' NMI
\$EFBF	CALCOLO DI PARITA'
\$EFE8	CONTATORE DI STOP DEI BITS
\$EFEE	ENTRATA ALL' INIZIO DEL BYTE DI TRASM.
\$EFFB	FISSA LA RICEZIONE DEL PROSSIMO BYTE
\$F016	FISSA L' ERRORE
\$F027	CALCOLA IL N DI BITS DA RICEVERE
\$F036	ROUTINE DI NMI (COLLECT)
\$F040	CALCOLO DI PARITA'
\$F046	SHIFT DEI DATI
\$F04B	DA LO STOP AI BIT IMMAGAZZINATI NEL BUF.
\$F05B	ABILITA' LA RICEZIONE DI UN BYTE
\$F068	CONTROLLO DEL BIT DI START
\$F06F	METTE I DATA NEL BUFFER
\$F08B	CONTROLLO DI PARITA!
<b>\$</b> F094	CONTROLLA LA PARITA' CALCOLATA
\$F09F	RIPORTO ERRORI

\$FOBC	CUTPUT DI UN FILE SU USER PCRT
\$F0C4	CONTROLLO PER DSR E RTS
\$FOCD	CONTROLLO PER ACTIVE INPUT
\$F0D4	ATTESA PER CTS BASSO
<b>\$</b> F0D9	ATTIVA RTS
\$F0E1	ATTESA PER CTS ALTO
\$FOED	MANIPOL. DEL BUFFER PER USCITA CARATTERE
\$FOFC	FISSA L' USCITA
\$F102	FA PASSARE UN PRIMO BYTE
\$F10E	FA PASSARE IL T1 DEL NMI
\$F116	INPUT DI UN FILE SU USER PORT
\$F122	CONTROLLO TRA DSR E RTS
\$F12B	ATTESA PER ACTIVE GUTPUT
\$F130	DISATTIVA RTS
\$F138	ATTESA PER DCD ALTO
\$F13F	ABILITA IL CB1 PER INGRESSO RS-232
\$F14F	INPUT DI UN CARATTERE SUL BUFFER
\$F15C	RICEVITORE GIRI
\$F160	PROTEGGE L' USCITA SERIALE E LA CASSETTA DA UN NMI [
RS-232	·

#### LA PORTA SERIALE IEEE-488

Normalmente una porta IEEE-488 e' una porta parallela.

Tuttavia nel VIC questa e' stata implementata come porta seriale. Infatti mentre di norma il BUS DATI e' trasferito parallelamente su una sequenza appunto di 8 linee di dati , sul VIC la trasmissione avviene con 1 linea di dati seriali. Il bus IEEE del Vic e' costituito da sei linee, tre di input e tre di output. Le tre linee di input controllano le linee di impulso da una periferica al VIC, le tre linee di output hanno una stessa funzione e controllano l'invio di dati dal VIC ad una periferica.

Queste tre linee sono formate da una linea dei dati SERIALI da una linea di CLOCK per il controllo degli impulsi di Clock sulla linea dati e da una linea di ATTENTION.

La funzione della porta seriale IEEE sul VIC e' approssimativamente confrontabile con la stessa uscita implementata sul PET ma e' modificata per numerose applicazioni che consentono l'interfacciamento e la comunicazione tra un VIC e qualsiasi altro tipo di periferiche che possono essere anche altri VIC o computer piu' grandi.

Nel caso venga richiesta una completa IEEE-488 standard sara' necessario usare il COMMODORE IEEE-488 EXPANSION MODULE. Questo consentira' di connettere il VIC a tutte le periferiche che usino la IEEE-488 ed in particolare alle esistenti periferiche del VIC.

Una porta IEEE-488 sia nella semplice versione seriale presente sul VIC, sia nella piena implementazione sul modulo di espansione , presenta notevoli vantaggi rispetto ad una uscita seriale RS 232 o ad un'altro tipo di uscita parallela.

Il vantaggio e' costituito dal fatto che una IEEE-488 ha la capacita' di collegarsi a piu' periferiche attraverso un unico gruppo di linee di  $\rm I/O$  .

Ci sono tre tipi di perifeririche che possono

essere collegate al BUS IEEE e sono le seguenti :

Controller - Una unita' che controlla le operazioni del BUS

Listener - Una periferica che riceve dati dal BLS Talker - Una periferica che trasmette dati sul BUS

Con l'attuale sistema operativo implementato sul VIC solo il VIC puo' agire come un CONTROLLER, anche se in caso di collegamento puo' essere fatto agire sia come Listener che come Talker.

Tutte le periferiche possono quindi essere sia in LISTENER che in TALKER, sebbene solo una periferica per volta possa essere messa in posizione di TALKER.

Il CONTROLLER come dice il nome stesso controlla il trasferimento di dati lungo il Bus e determina quale periferica agisca in funzione di TALKER e quale in funzione di LISTENER.

#### LE CONNESSIONI DELLA PORTA SERIALE IEEE

Le sei linee di I/O derivano la loro funzione dai due integrati 6522. La seguente tavola mostra le funzioni ed i collegamenti di ogni linea :

VIA No.	LINEA No.	FUNZIONI DELLA LINEA
VIA1	PA1	SERIAL DATA IN
VIA2	CB2	SERIAL DATA OUT
VIA1	PAO	SERIAL CLOCK IN
VIA2	CA2	SERIAL CLOCK OUT
VIA1	PA7	SERIAL ATN OUT
VIA2	CB1	SERIAL SRÇ IN

E' da notare che la linea " ATN IN " e' semplicemente connessa al PIN 9 del connettore USER PORT ma non implementata.

Nel caso venga richiesta la funzione ATN IN allora il PIN 9 dovra' essere collegato ad una linea HANDSHAKE non usata della USER PORT e dovra' essere scritto un appropriato programma per implementare questa funzione.

Quando venga usata la porta IEEE sul VIC sia nella versione standard che nella espansione esterna con Expansion Module, la sintassi dei comandi e' identica in quanto la differenza e' solo sul modo di trasmettere i dati.

#### APERTURA DI UN CANALE DELLA IEEE

Comando : OPEN lf,d,sa,"fn"

lf - Normale file logico (1-255)

d - N. della periferica (4-30) Serve per selezionare la periferica che deve ricevere questo gruppo di comandi.

sa - Indirizzo secondario (0-31) Il valore di questo codice e' usato per determinare il modo di operare di una periferica intelligente.


Infatti cambiando l'indirizzo secondario le caratteristiche operative della periferica possono essere cambiate.

fn - Nome del file. Il nome del file e' un'estensione del concetto dell'indirizzo secondario ed e' usato principalmente per le periferiche come nastro o disco.

Il nome del file puo' essere sia una stringa che una variabile fino ad una lunghezza massima di 128 caratteri .


Il comando OPEN seleziona una periferica che puo' avere il valore fra 4 e 30 e dal quel momento il sistema operativo considera quella periferica come una periferica IEEE. Se non e' specificato nessun indirizzo secondario o nessun nome del f ile allora non viene passato niente alla periferica tramite il controller.

Il sistema operativo prende le variabili del comando OPEN e le immagazzina in FILE TABLES . Se invece un nome del file e' dichiarato il sistema perativo manda una sequenza di "LISTEN ATTENTION" alla periferica specificata nel comando di OPEN. Il sistema operativo del VIC consente che siano aperte fino ad un massimo di 10 file logici per volta.



PIN#	TYPE
, ,	SERIAL SRO IN
2	GNO
3	SERIAL ATN IN/OUT
4	SERIAL CLK IN/OUT
5	SERIAL DATA IN/OUT
6	NC
L1	

# PIEDINATURA DELL'USCITA SERIALE IEEE



CONNESSIONE DELLE PERIFERICHE ALL'USCITA IEEE

Comando: INPUT£ o GET£ lf, V

lf - file logico come visto nel comando OPEN

V - input di dati immagazzinati nelle variabili V o V\$

I caratteri provenienti da una periferica in modo di trasmissione sono accettati tramite il comando INPUT£ ed immagazzinati nella variabile V.

Questa fase viene eseguita fino a quando non venga ricevuto un cosi' detto carattere di delimitazione costituito in questo caso da un Ritorno Carrello o CHR\$(13).

Questo tipo di variabile stringa e' immagazzinato nel BASIC INPUT BUFFER che ha una lunghezza massima di 88 caratteri per cui e' necessario che la stringa non superi questa lungheza prima del CHR\$(13).

Usando invece il comando GET£, poiche' non viene usato il BUFFER anzidetto non esiste la limitazione degli 88 caratteri.

Tutti e due i comandi di INPUT£ e di GET£ eseguono la stessa sequenza.

Per primo viene chiamata la routine di inizializzazione della IEEE che invia un "TALK ATTENTION" alle periferiche seguito dall' indirizzo secondario specificato per quel File nel comando OPEN.

Alla fine della sequenza di ATTENTION il VIC si posiziona come LISTENER ed attende un segnale dalla periferica chiamata che indica di essere pronta a ricevere un carattere.

Se il segnale non e' ricevuto entro 64 ms viene generato un errore il cui codice e' messo nella variabile ST. Se invece il segnale e' ricevuto allora si passa alla routine di input da IEEE.

Questa routine riporta un singolo carattere dal BUS

usando la linea di CLCCK.

Se durante la fase di INPUT dei dati viene ricevuto un segnale di EOI allora la routine di IEEE fissera' il flag di status della EOI, cio' stara' ad indicare che il prossimo Byte ricevuto sara' l'ultimo della sequenza.

Dopo questa condizione sara' richiamata la routine di "termination untalk" che restituisce la funzionalita' alla tastiera (o meglio la reinserisce) ed invia un comando appunto di UNTALK al Bus IEEE affinche' questo stesso Bus possa essere reso libero per i prossimi comandi.

TRASMISSIONE DATI AD UN CANALE IEEE

Comando : PRINT£ lf, V

lf - File logico

V - Uscita dati immagazzinati nella variabile  $\ V$  o  $\ V\$$ 

Il comando di PRINTE per prima cosa richiama una routine del sistema operativo che invia un'ordine di "LISTEN ATTENTION 'alla periferica richiamata dal Bus. Cio' consente di fissare questa periferica nella funzione di "LISTENER".

Questa operazione e' seguita dal Byte dell'indirizzo secondario specificato nel file logico del comando OPEN.

Il sistema operativo del VIC attende un segnale di risposta dalla periferica definita come LISTENER per un periodo di 256 ms. e non ricevendolo segnala un errore del tipo " ? DEVICE NO PRESENT  $^{\prime}$  ,

La routine di uscita della IEEE trasmette i dati Bit per Bit . L'uscita dati e' immagazzinata nel Buffer prima della trasmissione ed e' di qui che la routine di uscita attinge ogni Byte.

Quando deve essere trasmesso ogni Byte il sistema operativo invia un segnale EOI al Listener per avvertire la periferica che la trasmissione e' vicina alla fine.

Dopo aver trasmesso questo ultimo Byte il V1C invia un' ordine di "Unlisten" al Bus e riporta la funzione di uscita allo schermo. Cio' libera il Bus per la successiva operazione.

CHIUSURA DI UN CANALE JEEE

Comando : CLOSE 1f

lf - File logico

Quando un file IEEE che era stato aperto viene richiuso e' emessa una sequenza di segnali. Questa sequenza di comandi invia l'indirizzo secondario dell'OPEN sommato a \$EO alla periferica specificata. Questo consente che un comando di chiusura del file possa essere indirizzato a periferiche intelligenti.

## LOCAZIONI DI MEMORIA PER LA IEEE-488

<b>\$9</b> 0	FLAG DI STATO DI I/O
\$94	FLAG DEL CARATTERE BUFFERIZZATO
<b>\$9</b> 5	CARATTERE BUFF. DELL' IEEE
<b>\$</b> 97	TEMPORARIZZAZIONE PER IEEE
\$98	PUNTATORE ALLA TABELLA DEI FILE
\$9A	N DELLA PERIFERICA IN INPUT
\$9B	OUTPUT CMD DEVICE
<b>\$</b> A3	FLAG DEL BIT SERIALE DI CONT/EOI
\$A4	CONTATORE DI CICLO PER I/O SERIALE
<b>\$</b> B7	LUNGHEZZA DEL NOME DEL FILE
\$B8	N. DEL FILE
\$B9	INDIRIZZO SECONDARIO
\$BA	N. DEL DEVICE
\$BB	INDIRIZZO DEL NOME DEL FILE
\$0200	BUFFER DI 88 BYTES
\$0259	TAVOLA DEI LOGICAL FILE, 10 BYTES
\$0263	TAVOLA DEI N. DELLE PERIFERICHE, 10 BYTES
<b>\$026</b> D	TAVOLA DEGLĮ INDIRIZZI SECONDARI, 10BYTES
\$0285	FLAG DEL TIMEOUT DELLA IEEE

# LOCALIZZAZIONE DELLE SUBROUTINES DELL' IEEE- SERIALE

\$E4A0	METTE LA LINEA DATA ALTA
\$E4A9	METTA LA LINEA DATA BASSA
\$E4B2	DEBOUNCE PIA
\$EE14	ORDINE DI COMUNICARE AL SERIAL BUS DEVICE
\$EE17	ORDINE DI RICEVERE AL SERIAL BUS DEVICE
\$EE40	USCITA DI UN BYTE DAL BUS SERIALE
\$EE6F	PREDISPONE PER RICEVERE DATI
\$EECO	INVIA L' INDIRIZZO SECONDARIO DOPO ASCOLT.
\$EEC5	RICHIEDE ATTENT. DOPO ASCOLTO
\$EECE	RISPONDE IL SECONDO INDIRIZZO
\$EED3	RISPONDE ATTENT.
\$EEE4	USCITA BUFFER AL BUS SERIALE
\$EEF6	MANDA IL COMANDO UNTALK AL BUS SERIALE
\$EF04	MANDA IL COMANDO UNLISTEN AL BUS SERIALE
\$EF19	RICEVE UN BYTE SUL BUS SERIALE

\$EF84	FISSA	LA	LINEA	CLOCK	ALTA
\$EF8D	FISSA	LA	LINEA	CLOCK	BASSA

\$EF96 RITARDO DI 1 ms

# INDIRIZZI DEI VETTORI DI SALTO

\$FF93	INVIA INDIRIZZO SECONDARIO DOPO ASCOLTO
\$FF96	INVIA INDIRIZZO SECONDARIO DOPO TALK
\$FFA2	FISSA IL TIMEOUT SUL BUS IEEE
\$FFA5	RICEVE UN BYTE DALLA IEEE
\$FFA8	INVIA UN BYTE SULLA IEEE
\$FFAB	ORDINE DI UNTALK AL BUS SERIALE
\$FFAE	ORDINE DI UNLISTEN AL BUS SERIALE
\$FFB1	ORDINE DI LISTEN AL BUS SERIALE
\$FFB4	ORDINE DI TALK AL BUS SERIALE
\$FFBA	FISSA IL PRIMO ED IL SEC. INDIRIZZO LOGICO
\$FFBD	FISSA IL NOME DEL FILE
\$FFCO	ESEGUE IL COMANDO OPEN
\$FFC3	ESEGUE IL COMANDO CLOSE

# MAPPA DI MEMORIA

# ==== I N D I R I Z Z I ==== F U N Z I O N E

ESA	DECIMALE	
0000-0002	0–2	funzione USR
0003-0004	3-4	converte floating in intero
0005-0006	5-6	converte intero in floating
0007	7	contatore generale del BASIC. Ricerca i
		carattere ":" o la fine della linea
8000	8	delimitatore di modo apici,00 come limite
0009	9	posizione del cursore
000a	10	flag di verifica
000Ь	11	puntatore del buffer di input
000c	12	DIM flag.Primo carattere della matrice
D000	13	Variable flag. ff≖stringa 00=numerico
000e	14	Integer flag. 80= integer 00=float. point
000f	15	Flag scansione DATA.LIST Flag.Memory flag
0010	16	Subscript flag.FNx flag
0011	17	Flags per :O=input;64=get;1=read
0012	18	Flag per segno ATN
0013	19	attuale canale di I/
0014-0015	20-21	Indirizzo basic per SYS,GOTO,ecc
0016	22	Stack Pointer per temporary string
0017-0018	23-24	Ultimo vettore per temporary string
0019-0021	25-33	Stack per stringhe temporanee
0022-0025	34-37	area di utilizzo per punt.
0026-002a	38-42	area di utilizzo per molt.
002b-002c	43-44	puntatore inizio basic
002 <b>d</b> -002 <b>e</b>	45-46	punt.fine programma e inizio variabili
002f-0030	47-48	punt.fine variabili inizio array
<del>0</del> 031-0032	49-50	punt.fine array
0033-0034	51-52	punt.inizio zona stringhe
0035-0036	53-54	punt.fine zona stringhe
0037-0038	55-56	punt.fine memoria
0039-003a	57-58	n. della attuale linea Basic
003b-003c	59-60	successiva linea Basic
003d-003e	61-62	puntatore per com.Basic (CONT)
003f0040	63-64	n. della linea DATA

0041-0042	65-66	punt. per il DATA in esame
0043-0044	67-68	vettore di input
0045-0046	69-70	nome della var. corrente
0047-0048	71-72	indirizzo della var. corrente
0049-004a	73-74	puntatore per FOR-NEXT
004b-004c	75-76	salva Y,salva oper.,salva punt. basic
004d	77	maschera per l'operatore in uso
004e-0053	78-83	ara di utilizzo :
		punt. alla descrizione della stringa,
		lunghezza della stringa,etc.
0054-0056	84-86	vettore di salto per funzioni
0057-0060	87-96	area di utilizzo per valori num.
0061-0066	97-102	Accumulatore £1: E,M,M,M,M,S
0068	104	Accumulatore £1: Overflow
0069-006e	105-110	Accumulatore £2: Esponente,etc
006f	111	comparazione segno
0070	112	Accumulatore £1: basso ordine
0071-0072	113-114	lungh. buffer cassetta
0073-008a	115-138	Subrtn: Get;7A,7B = puntatore (CHARGOT)
008b-008f	139-143	area di memorizzazione per RND
0090	144	flag per le operazioni di I/o
0091	145	flag per il tasto di stop
0092	146	temporizzatore
0093	147	flag per LOAD o VERIFY
0094	148	uscita seriale, flag caratt. riman.
0095	149	caratt.bufferizzato per IEEE
0095	150	sincronizz. cassetta
0097	151	temporizz. per INPUT sulla IEEE
0098	152	n. di files aperti
0099	153	sgn. dellla perif.in INPUT
009a	154	periferica in OUTPUT per CMD
009Ь	155	controllo di parita' per cass.
009c	156	dipolo per cassetta
009d	157	flag per mess. da S.O. per RUN o per modo
dir.		
009e	158	tempor. cassetta. Errore 1
009f	159	" " Errore 2
00a0-00 <b>a</b> 2	160-162	Jiffy clock
00a3	163	Contatore seriale per bit
00a4	164	Cont. di ciclo per I/O seriale
00a5	165	cont. per scrittura nastro

00a6	166	puntatore per Buffer di cass
00a7-00b6	167-182	area di lavoro per RS-232
00b7	183	numero dei carat. nel nome del file
00b8	184	numero del file logico corrente
00Ь9	185	indirizzo secondario corrente
00ba	186	numero della periferica corrente
00bb-00bc	187-188	puntatore al nome del file
00be	190	£ resto del blocco per R/W
00bf	191	buffer della parola seriale
00c0	192	controllo switch cassetta
00c1-00c2	193-194	indirizzo di start per cass.
00c3-00c4	195-196	puntatore kernal
00c5	197	valore del tasto premuto
00c6	198	numero dei caratteri nel buffer
00c7	199	flag di reverse ( O off )
00c8	200	puntatore di fine linea per input
00c9-00ca	201-202	posiz. cursore ( riga e colonna )
00cb	203	stesso del 197
<b>0</b> 0cc	204	lampeggio cursore ( 0=on 1=off )
00cd	205	flashing cursore
00ce	206	carattere prima del cursore
00cf	207	flag lampeggio del cursore
0000	208	input da schermo e da tastiera
00d1-00d2	209-210	puntatore alla linea dello schermo
00d3	211	posizione del cursore nella linea
00 <b>d</b> 4	212	flag delle " ( O=off 1=on )
00d5	213	lunghezza delle linee sullo schermo
00d6	214	riga dello sch. in cui si trova il cur.
00d7	215	valore ascii dell'ultimo tasto prem.
8b00	216	flag in modo INSERT
00d9-00f1	217-241	tavola delle linee dello schermo
00f2	242	riga segnata sullo,schermo
00f3-00f4	243-244	puntatore del colore dello schermo
00f5-00f6	245-246	puntatore tastiera
00f7-00f8	247-248	RS-232 puntatore di ricezione
00f9-00fa	249-250	RS-232 puntatore di trasmissione
00fb-00ff	251-255	loc. in pag. zero delle rout. kernal
0100-010a	256-266	area di lavoro ascii
010b-013e	267-318	area di errore nastro
013f-01ff	319-511	area stack del processore
	512-600	buffer della riga basic
		<b>,</b>

```
tavola del file logico
0259-0262
            601-610
                                tavola del num. della perif.
0263-026c
            611-620
                                tavola dell'indirizzo secondario
026d-0276
            621-630
0277-0280
            631-640
                                buffer della tastiera
0281-0282
                                punt, dell'inizio della memoria
            641-642
                                punt, della fine memoria
0283-0284
            643-644
                                flag del fuori tempo per IEEE
0285
            645
                                codice del colore corrente
0286
            646
0287
            647
                                codice del colore prima del cursore
0288
            648
                                loc.di base dello schermo (MSB)
0289
            649
                                massima dimensione del buffer tastiera
                                flag di repeat(0=solo cursore, 128=tutti)
028a
            650
028b
            651
                                ritardo prima del repeat
028c
            652
                                ritardo tra i repeat
028d
            653
                                flag shift/control tastiera ( shift=1.
                                commodore = 2 , ctrl = 4 )
                                punt, decod, della tastiera
028f-0290
            655-656
                                loc. modo shift
0291
            657
0292
                                auto scroll basso ( 0=on
                                                             0=off
            658
0293
            659
                                RS-232 registro di controllo
                                RS-232 registro di comando
0294
            660
                                non standard
0295-0296
            661-662
0297
            663
                                RS-232 registro di stato
                                numero dei bit da inviare
0298
            664
0299-029a
            665-666
                                baud rate (full) bit time
                                RS-232 punt. di ricez.
029b
            667
                                RS-232 punt. di input
029c
            668
                                RS-232 punt. di trasm.
029d
            669
                                RS-232 punt. di outp.
029e
            670
029f-02a0
            671-672
                               mantiene IRQ durante oper, su nastro
                                liberi
02a1-02ff
            673-767
0300-0301
            768-769
                                vettore di salto per errore
                                vettori di salto per basic
0302-0313
            770-787
                                vettori di salto rout, kernal
0314-033b
            788-827
                               buffer della cassetta
033c-03fb
            828-1019
0400-0fff
                                area di espansione da 3 K
           1024-4095
1000-1dff
                                area RAM residente
            4096-7679
1e00-1fff
                                area RAM per memoria di schermo
            7680-8191
                                in configurazione base
2000-3fff
            8192-16383
                                area per espans, da 8K (blocco 1)
4000-5fff
            16384-24575
                                area per espans, da 8K (blocco 2)
```

6000-7fff	24576-32767		area per espans. da 8K ( blocco 3 )
8000-8fff	32768-36863		generatore di caratteri ( 4 K )
9000-93ff	36864-37887		blocco O di I/O
9000	36864		bit da O a 6 , centratura orizz.
9001	36865		centratura verticale
9002	36866		bit da O a 6 , numero delle colonne
			bit 7 fa parte dell'ind. per la matr.
video			· ·
9003	36867		bit da 1 a 6 , numero delle righe
			bit O sceglie i caratt. 888 o 1688
9004	36868		The constitution of the co
9005	36869		bit da O a 3 , start per gener. di caratt.
			bit da 4 a 7, indir. per matrice video
			ps. mas. co
	hit	3 2 1	O ind. di start per gen. carat.
	510	0 - 1	esa decimale
			CSG GCCINGIC
		0 0 0	0 rom 8000 32768
		0 0 0	1 8400 33792
		0 0 1	0 8800 34816
		0 0 1	1 8c00 35840
		1 0 0	0 ram 0000 0000
		1 0 0	1 xxxx xxxx
		1 0 1	0 xxxx xxxx
		1 0 1	1 xxxx xxxx
		1 1 0	0 1000 4096
		1 1 0	1 1400 5120
		1 1 1	0 1800 6144
		1 1 1	1 1c00 7168
9006	36870		posizione orizzontale penna ottica
9007	36871		posizione verticale penna ottica
9008	36872		valore della paddle X
9009	36873		valore della paddle Y
900a	36874		frequenza oscillatore 1 ( bassa )
			da 128 a 255
900Ь	36875		frequenza oscillatore 2 ( media )
			da 128 a 255
900c	36876		frequenza oscillatore 3 ( alta )

900d 900e 900f	36877 36878 36879		da 128 a 255 frequenza generatore di bit da 0 a 3 , volume de bit da 4 a 7 , colore au registro del video e col bit da 4 a 7 , colore de bit da 0 a 2 , colore de bit 3 , selezione modo n	l suono siliario ore del bordo l sottofondo l bordo	
9110-911f	37136-3715	1	6522 VIA 1		
9110	37136		registro di uscita porta B ( user port e rs232 )		
		PIN	DESCRIZIONE	ABBR.	
		C-PBO D-PB1 E-PB2 F-PB3 H-PB4 J-PB5 K-PB6 L-PB7 B-CB1 M-CB2 A-GND N-GND	Received data Request to Send Data termina ready Ring indicator Received line signal Unassigned Clear to send Data set ready Interrupt for Sin Transitted data Protective ground Signal ground	Sin RTS DTR Ri DCD XXX CTS DSR Sin Sout GND	
9111	37137		registro di uscita porta	A	
		PIN	DESCRIZIONE		
		PAO PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7	Serial CLK IN Serial DATA IN Joystcks O Joystcks 1 Joystcks 2 Fire button e Light p Cassette switch sense	en	

```
registro B di direzione dati
9112
            37138
9113
            37139
                                registro A di direzione dati
                                Timer 1 ( byte basso )
9114
            37140
9115
                                Timer 1 ( byte alto e start )
            37141
9116
                                Timer 1 (byte basso)
            37142
                                Timer 1 (byte alto)
9117
            37143
9118
            37144
                                Timer 2 (byte basso)
9119
                                Timer 2 (byte alto)
            37145
                                Registro di shift
911a
            37146
911b
                                Registro di controllo ausiliario
            37147
911c
            37148
                                Registro di controllo periferico
                                ( CA1, CA2, CB1, CB2 )
                        CA1
                             tasto Restore
                        CA2
                             Controllo motore cassette
                        CB1
                              Interrupt for Sin
                              Transmitted data
                        CB2
911d
            37149
                                Registro di Interrupt
911e
            37150
                                Abilitazione registro di Interrupt
911f
            37151
                                registro di uscita porta A
                                ( senza handshake )
                                6522 VIA 2
9120-912f
            37152-37167
9120
            37152
                                Registro di uscita porta B
                           ( scansione colonne della tastiera )
                       PB3
                                   Cassette write line
                       PB7
                                   Joysticks 3
                                Registro di uscita porta A
9121
            37153
                            ( scansione righe della tastiera )
                               Registro B di direzione dati
9122
            37154
9123
            37155
                               Registro A di direzione dati
9124
                                Timer 1 (byte basso latch )
            37156
                                Timer 1 ( byte alto start )
9125
            37157
9126
                                Timer 1 (byte basso latch)
            37158
                                Timer 1 (byte alto latch)
9127
            37159
9128
            37160
                                Timer 2 (byte basso latch )
                                Timer 2 (byte alto latch)
9129
            37161
                               Registro di shift
912a
            37162
                               Registro di controllo ausiliario
912b
            37163
                               Registro di controllo periferico
912c
            37164
                       CA1
                                   Cassette read line
```

	CA2	Serial clock out
	CB1	Serial SRQ in
	CB2	Serial data out
912d	37165	Registro di Interrupt
912e	37166	Abilitazione registro di Interrupt
912f	37167	Registro di uscita porta A
		( senza handshake )
9400-95ff	37888-38399	RAM del colore con espansione nel blocco 1
9600-97ff	38400-38911	RAM del colore in configurazione base
9800-9bff	38912-39935	blocco 2 di I/O
9c00-9fff	39936 -40959	blocco 3 di I/O
a000-bfff	4096049151	Espansione ROM da 8K
c000-dfff	49152-57343	ROM da 8K contenente il BASIC
e000-ffff	57344-65535	ROM da 8K contenente il Sistema Oper.

ADC

Add memory to accumulator with carry

Somma il contenuto della locazione di memoria specificata con il contenuto dell' Accumulatore sommando anche il bit di Carry.

Il risultato dell' operazione viene riportato nell'Accumulatore.

AND

And memory With accumulator

Esegue ua operazione di amd logico fra il contenuto dell' accumulatore ed il contenuto dellA locazione di memoria specificata.

Il risultato della operazione viene riportato nell' Accumulatore.

ASL

Shift left one byte

Esegue uno spostamento verso sinistra del contenuto dell' Accumulatore o della locazione di meoria specificata.

Il bit piu' significativo del contenuto di partenza viene riportato nel Carry.

Il bit che si libera viene riempito con uno 0.

BCC

Branch on Carry clear

Esegue il salto specificato se ilbit di Carry e' uguale a O

BCS

Branch on Carry set

Esegue il salto specificato se ilbit di Carry e' uno

BEQ

Branch on result zero

Esegue il salto specificato se il bit di Zero e' uguale a uno

BIT

Test bit in memory whith Accumulator

Esegue un AND logico fra il contenuto dell' Accumulatore ed il contenuto della locazione di memoria specificata.

Il risultato dell' Operazione non compare nei registri della macchina, pero' se il risultato e' =0 il bit ZERO dello status viene messo a uno. In caso contrario si ha Z=0.

BMI

Branch on result minus

Esegue il salto specificato se il bit di negativo e' uguale a uno.

BNE

Branch on result not zero

Esegue il salto specificato se il bit di Zero =0.

BPL

Branch on result plus

Esegue il salto specificato se il bit di Negativo = 0.

BRQ

Force break.

Forza una interruzione non mascherabile tramite il bit I dello Status.

Sava automaticamente il PC e pi. Mette a 1 il bit I dello Status.

**BVC** 

Branch on overflow clear.

Esegue il salto specificato se il bit di Overflow e' = 0.

BVS

Branch on Overflow set

Esegue il salto specificato se il bit di Overflow e' uguale a l

CLC

Clear Carry flag

Forza a zero il bit di Carrydello status.

CLD

Clear decimal mode

Forza a zero il bit di decimal dello status. Le operazioni aritmetiche svolte successivamente a questa istruzione sono svolte in binario. CLI

Clear interrupt disable bit

Forza a zero il bit di interruptdello Status. Dopo questa istruzione la CPU e' abilitata a servire le interruzioni che dovessero arrivarle.

CLV

Clear Overflow flag

Forza a uno il bit di Overflow dello Status.

CMP

Compare memory and Accumulator

Confronta il contenuto della locazione di memoria specificata con il contenuto dell' Accumulatore. CPX

Compare memory and index X

Confronta il contenuto della locazione di memoria specificata con il contenuto del Registro X.

CPY

Compare memory and index Y

Confronta il contenuto della locazione di memoria specificata con il contenuto del Registro Y.

DEC

Decrement memory by 1

Toglie una unita' al contenuto della locazine di memoria specificata.

DEX

Decrement index X by 1

Toglie una unita' al contenuto del Registro  $\,$  indice  $\,$   $\,$ 

DEY

Decrement index Y by 1

Toglie una unita' al contenuto del Registro indice Y.

EOR

Exclusive or memory whith Accumulator

Esegue una operazione di OR esclusivo fra il contenuto della locazione di memoria specificata ed il contenuto dell' Accumulatore.

Il risultato dell' operazione viene riportato nell' Accumulatore.

INC

Increment memory by 1

Somma al contenuto della locazione di memoria specificata 1.

TNX

Increment index X by 1

Somma 1 al contatore del Registro indice X

INY

Increment index Y by 1

Somma 1 al contenuto del registro indice Y.

JMP

Jump to new location

Esegue un salto incondizionato alla locazione di memoria specificata con indirizzo assoluto.

JSR

Jump to new location serving return adress

Salta ad un nuovo indirizzo salvando in Stack il PC di partenza

LDA

Load accumulator whith memory

Carica in accumulatore il contenuto della locazione di memoria specificata.

LDX

Load index X with memory

Carica nel registro indice  $\boldsymbol{X}$  il contenuto di memoria specificata.

LDY

Load index Y with memory

Carica nel registro indice Y il contenuto della locazione di memoria specificata.

LSR

Shift right one bit(memory or accumulator)

Esegue uno spostamento verso destra del contenuto dell' Accumulatore o della locazione di memoria

specificata.

Il bit meno significativo del contenuto di partenza viene riportato nel Carry.

Il bit che si libera viene riempito con uno 0.

NOP

No operation

Non esegue alcuna operazione significativa.

ORA

Or memory whth accumulator

Esegue un OR logico fra il contenuto dell' Accumulatore ed il contenuto della locazione di memoria specificata.

Il risultato della operazione viene riportato nell' Accumulatore

PHA

Push accumulator on stack

Esegue la memorizzazione dell' Accumulatore nello Stack.

Lo Stack Pointer viene decrementato di uno.

PHP

Push processor status on Stack

Esegue la memorizzazione dello Status nello Stack Lo Stack Pointer viene decrementato di uno PLA

Pull Accumulator from Stack

Esegue il caricamento dell' Accumulatore con il contenuto della locazione di Stack puntata dallo Stack Pointer

Lo Stack Pointer viene incrementato di uno.

PLP

Pull processor status from Stack

Esegue il caricamento dello Status con il contenuto della locazione puntata dallo Stack pointer. Lo Stack Pointer viene decrementato di uno

ROL

Rotate one bit left(memory or accumulator)

Esegue la rotazione verso sinistra del contenuto dell' Accumulatore o del contenuto della locazione di memoria specificata.

ROR

Rotate one bit right (memory or accumulator)

Esegue la rotazione verso destra del contenuto dell' Accumulatore o del contenuto della locazione di memoria specificata.

RTT

Reuturn from interrupt

Esegue il ritorno dalla interruzione ripristinando dallo Stack lo status ed PC.

RTS

Return from subroutine

Esegue il ritorno da una subroutine ripristinando dallo Stack il PC.

SBC

Subtract memory from Accumulator whith borrow

Esegue la sottrazione aritmetica fra il contenuto dell' Accumulatore ed il contenuto della locazione di memoria specificata, sottraendo anche il Carry negato.

Il risultato della operazione viene riportato nell' Accumulatore.

SEC

Set Carry flag

Forza a uno il bit di Carry dello Status.

SED

Set decimal mode

Forza ad uno il bit di decimal dello Status. Le operazioni aritmatiche svolte successivamente a questa istruzione sono effettuate in modo decimale.

SEI

Set interrupt disable status

Forza a uno il bit di disabilitazione dell' interruzione dello Status.

Dopo questa distruzione la CPU non risponde piu' alle richieste di interruzione.

STA

Store accumulator in memory

Esegue la scrittura del contenuto dell' Accumulatore nella locazione di memoria specificata. STY

Store index Y in memory

Esegue la scrittura del contenuto del registro indice Y nella locazione di meoria specificata.

TAX

Transfer Accumulator to index X

Copia il contenuto dell' Accumulatore nel  $\mbox{registro}$  indice X.

L' Accumulatore rimane invariato.

TAY

Transfer Accumulator to index Y

Copia il contenuto dell' Accumulatore nel registro indice Y.

L' Accumulatore rimane invariato

TYA

Transfer index Y to Accumulator

Copia il contenuto del registro Y nell' Accumulatore.

Il registro Y rimane invariato

TSX

Transfer Stack Pointer to index X.

Copia il contenuto dello Stack Pointer nel registro indice  $\boldsymbol{X}$ 

Il registro S rimanane invariato.

TXA

Transfer Index X to Accumulator

Copia il contenuto del Registro indice X nell'Accumulatore.

Il registro X rimane invariato.

TXS
Transfer index X to Stack Pointer

Copia il contenuto del registro indice x nello Stack Pointer Il registro X rimane invariato

Œ C		3 REM DISASSEMBLER	4 REM	5 REM BY EVM	6 REM	7 PRINT"1":60SUB119	8 DATABRK,ORA,?,?,?,ORA,ASL,?	9 DATAPHP,ORA,ASL,?,?,ORA,ASL,?	10 DATABPL,ORA,?,?,?,ORA,ASL,?	DATACLC, ORA, ?, ?, ?, ORA, A	12 DATAJSR, AND, ?, ?, BIT, AND, ROL, ?	13 DATAPLP, AND, ROL, ?, BIT, AND, ROL, ?	14 DRTABMI, AND, ?, ?, PND, ROL, ?	15 DATHSEC, AND, ?, ?, PND, ROL, ?	16 DRIARII,EOR,?,?,?,EOR,LSR,?	Œ	18 DATHBVC,EOR,?,?,?,EOR,LSR,?	19 DATACLI,EOR,?,?,?,EOR,LSR,?	DRIBRIS, RDC, 2, 2, 2, RDC, I	1 DATAPLA,ADC,ROR,?,JMP,A	DATABVS, ADC, ?, ?, ADC, ROR,	3 DATASEL, ADC, 2, 2, 2, ADC,	DATA?,STA,?,?,STA,STA,STX,	25 DATADEY,?,TXA,?,STY,STA,STX,?
-----	--	--------------------	-------	--------------	-------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---	---	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------

```
OIMT$(255):FORI=@T0255:READT$(I):NEXT
                                                                           DATABOS,LDA,?,2,LDY,LDA,LDX,?
DATACLV,LDA,TSX,?,LDY,LDA,LDX,?
DATACRY,CMP,?,?,CPY,CMP,DEC,?
                                                                                                                                     ORTHINY, CMP, DEX, ?, CPY, CMP, DEC, ?
                                                                                                                                                                                                                OATAINX,SBC,NOP,?,CPX,SBC,INC,?
                                       ΟΘΤΑΓΟΥ, ΓΟΑ, ΓΟΧ, ?, ΓΟΥ, ΓΟΑ, ΓΟΧ, ?
                                                          OATATAY,LOA,TAX,?,LOY,LOA,LOX,?
DATABCC,STA,2,2,STY,STA,STX,2
DATATYA,STA,TXS,2,2,STA,2,2
                                                                                                                                                                                              ORTHCPX,SBC,2,2,CPX,SBC,INC,2
                                                                                                                                                                                                                                    DATABEQ,SBC,7,7,7,SBC,INC,7
DATASED,SBC,7,7,7,SBC,INC,7
                                                                                                                                                                           DATACLD, CMP, ?,?,?,CMP,DEC,?
                                                                                                                                                        DATABNE, CMP, ?, ?, ?, CMP, DEC, ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ACORESS", #
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (FK=10THENL=1:GOTO65
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             [FI=@THENL=1:60T065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (FK=8THEML=1:G0T065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       FKKOBTHENSS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FI=32THEM57
                                                                                                                                                                                                                                                                                             INPUT"DEC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            <=(I)BND15</pre>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      FORM=1T011
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         =PEEK(A)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRINT"D";
                                                                                                                                     8
                                                                                                                                                       4 60 6
                                                                                                                                                                                                                                                       \frac{\sigma_0}{\sigma_0}
                                                                                                                                                                                                                6
                                                                                                                                                                                                                                    8
                                                                                                                                                                                                                                                                           <u>4</u>
```

```
$";:N=I:L=1:GOSUB110:GOTO101
                                                                                                                                                                                                                                                                                               PRINT : PRINT "CEREBERERE";
                                                                                                                                                                                                                                                                   N=PEEK(X):GOSUB110:PRINT" ";
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PRINTCHR#(13)"B"T#(I);
              IFI<128THENL=1:60T065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRINTCHR#(13)" # BYT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              IFT#(I)<>"?"THEN74
                                                                                                                                                                                                                                      [FT#(I)="?"THENL=1
INCIDENCION CONTRACTOR
                                                                                                                                                               IFK>111THEN64
                                                                                                                                                                                                                                                     FORX=ATOR+L-1
                                                                                                                                                                                                          N=A:60SUB110
                                                         IFK<10THEN64
                                                                                                                                                                              IFK=32THEN57
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [FL=1THEN101
                                                                                                                    IFK=@THEN64
                                                                                                                                                  X=(1)AND240
                                            DEVENTABLES
                            FK=0THEN61
                                                                                      _=3:60T065
                                                                                                     X=(1)8N016
                                                                        J=PEEK(I)
                                                                                                                                                                                                                        PRIMT"
                                                                                                                                  30T057
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ZEXT
                                                                                                                                                                                             L=2
                                                                                                     မှာ
မူကျော
```

```
ONX+1GOTO95,8,8,8,8,8,8,8,8,8,93,8,94,94
PRINT"$";:N=PEEK(A+2):GOSUB110:N=PEEK(A+1):GOSUB110:PRINT",Y";:GOTO101
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRINT"(*";:N=PEEK(A+2):GOSUB110:N=PEEK(A+1):GOSUB110 :PRINT")";
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PRINT"*";:N=PEEK(A+2):GOSUB110:N=PEEK(A+1):GOSUB110
                                                     ONX+160T080,86,85,10000,89,89,89,10000,10000,85
                                                                                                                                                                                                                  PRINT"#$";:N=PEEK(A+1):GOSUB110:GOT0101
                                                                                                                                    N=PEEK(A+1):IFN>127THENN=-(256-N)
                                                                                                                                                                                                                                                                     IF(Y)AND16THENPRINT"),Y";:G0T0101
                                                                                                                                                                                                                                            PRINT"(*";:N=PEEK(A+1);60SUB118
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRINT"*";:N=PEEK(A+1):60SUB110
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      IFCY>AMD16THENPRINT",X";
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       IF(Y)AND16THENPRINT",X";
X=(I)AND15:Y=(I)AND240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRINT", X>"; GOT0101
                                                                                                                                                               PRINT # " # " HAHAHO
                                                                                 IF(Y)AND16THEN82
                                                                                                                                                                                           GOSUB110:60T0101
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       IFIC>108THEN95
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IFI=200THEN93
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            IFI=1987HEK99
                            IFL=STHEN92
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GOT0181
                                                                                                          G07085
```

PRINT:

```
PRINT" ZDISASSEMBLATOREZZZZZ"
                                          IFX>127THENX=X-128:60T0184
                                                                                                                                                                    IFLEN(H#)=1THENPRINT"0";
                                                                                                 A*="0123456789ABCDEF"
                                                                                                                                              H##MID#(A#,K+1,1)+H#
                                                      PRINTCHRACKOUSHENT
                                IFX<02THENX=X+02
                                                                                                                       X=N-INT(N/16/#16
                    X=PEEK(A+J-1)
                                                                                                                                                         IFN>@THEN112
                                                                                                                                                                                                     FOR I = 1 TO 2000
                                                                                                                                   N=1NT(N/16)
           FORJ=1TOL
                                                                                                                                                                              PRINTH#;
                                                                           PRINT:
                                                                                      GOT041
                                                                                                            .....
                                                                 A=A+L
                                                                                      00111
00111
0111
1110
1110
1110
1110
                    163
164
165
167
167
                                                                           180
```

```
DATA160,8,169,,162,,157,,20,202,208,250,238,89,3,136,208,242,96,,
                                                                                                                                                                          DATA160,6,162,255,202,138,157,,30,152,157,,150,224,,208,243
                                                                                                                                                             FORI=832T0869:READA:POKEI,A:NEXT:SYS832
IFA$="L"THENX=X+1:60SUB27:60T017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FA*="\"THENP=P+1:60SUB33:60T017
                                                                                                                                                                                                                                            FA*="J"THENX=X-1:60SUB27:60T017
                                                                                                                                                                                                                                                        FA*="M"THENY=Y+1:GOSUB27:GOT017
                                                                                                                                                                                                                                                                                     [FA*="L"THENX=X+1:60SUB33:60T017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           IFA*="\"THENY=Y-1:606UB33:60T017
                                                                                                                                                                                                                                                                       FA$="I"THENY=Y-1:GOSUB27:GOT017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FR#=" "THENX=X-1:60SUB33:60T017
                            P
L
                                                                                                                                                                                                                    ◆年日10:31-33: X=XX
                                                                                                                                                                                                    POKE36879,30
                                                                                           POKE36866,143
                                                                              POKE36869,253
                                                                                                        POKE36867,162
                                                                                                                                                POKE650,128
                                                                                                                      POKE56,20
                                                                                                                                   POKESS, 8
                                                                  PRINT"3"
                                                    REM
REM
             REM
                                       REM
                          REM
                                                                                                                                              (N
                                                                                                                                                                                                                                                                      \frac{0}{4} \frac{0}{10} \frac{0}{4}
                                                                                            00
                                       4 10 W N-
```

```
IFX<80RX>119THENX=XX:RETURN
                                        FY<00RY>135THENY=YY:RETURN
G0T017
```

8%=X/8:8%=Y/8:R1%=X-8%\*8:R2%=Y-8%\*8:V%=24(7-R1%) 7X=5128+8X\*128+6X\*8+62X;VVX=PEEK(CX);CCX=CX POKECK, VNORVVX 

POKECC%, PEEK(CC%)-V% **VETURA** 

(FY<@0RY>135THENY=YY:RETURN FX<00RX>119THENX=XX:RETURN

9X=X/8:BX=Y/8:R1X=X-BX\*8:R2X=Y-BX\*8:VX=24(7-R1X) 0X=5120+82\*120+62\*8+R2X;VVX=PEEK(CX):00X=0X

POKECK, WYZORWZ

REM	PRINT"U MAJ.S. BRCHMB" PRINT"MINVENZIONE IN PA MAGG."	PRINT" WSEI ALL'OPERA PUOIMMENSCEGLIERE LA VELOCITATOI ESECUZIONE PRINT" WSI CONSIGLIA DI": PRINT" INIZIARE CON VELOCITATION" PPINT: PPINT: PPINT: PPINT				POKE36875,A(Y) FORJ=1TOQ:NEXT	
-004000 x x x x x x x x m m m m m m E E E E E E E E	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11 PRI 12 PRI 10 PRI	_	18 FOR 19 REA	20 POK 21 REA		

```
DATA13,11,15,0,14,8,15,0
                                                                                         DATA13,8,15,0,14,6,15,8
                                                                                                          DATA11,13,13,15,12,14,1
                                                        DATA4,11,0,11,6,10,0,9
DATA8,8,0,9,6,8,0,7
                                                                                                                 DATA11,13,13,15,12,14,
                                                                                                                                                                  DATA9,9,8,11,16,18,8,1
                                                                                 DATA13,4,15,8,14,6,15
                                                                                                                          ORTR11,13,13,15,12,14
                                DATA11,0,11,0,10,4,9
                                                                         DATA11,6,8,7,8,6,8,5
        DATA4,8,8,8,6,8,8,8
                                       0ATH8,6,9,0,8,4,7,0
DATH6,8,7,0,6,4,5,0
DATA237,238,240,223
                                                                                                                                                                          DATA11,9,8,11,9,18
                                                                                                                                                          DATR16,9,0,11
                                                                                                                                  DATA9,11,11,
                                                                                                                                          DATA9,11,11
                        DATA4,0,0,0
                                                                                                                                                                                                   DATA8, 10,9
```

```
51 DATA6,11,0,12,9,11,0,10
52 DATA16,9,8,10,16,9,6,8
53 DATA5,16,6,8,5,16,4,6
54 DATA3,5,4,0,3,8,2,16
55 DATA1,6,0,16,8,6,16,5
56 DATA8,4,0,5,3,4,0,3
57 DATA4,2,0,3,8,2,0,1
58 DATA3,5,0,4,8,3,0,4
59 DATA2,5,0,0,16,5,0,0
```

# ISTRUZIONI PER 1L PROGRAMMA CHARACTER SET

Alla sinistra del video appaiono i comandi di cui esaminiamo le funzioni:

Disp = serve per selezionare quale carattere della INFORMATION LINE posta in fondo allo schermo si vuole visualizzare nella matrice. Alla domanda quindi rispondere con un numero da 0 a 63.

Goto = serve per passare ad un'altro carattere sempre da O a 63.

nastro o su disco. Ricordarsi che si hanno a disposizione 512 Bytes Load = carica la matrice di un carattere preventivamente salvato partire dalla locazione decimale 7168. Mask = richiede appuntoun MASK per un particolare carattere. Il programma chiedera, il SEI (O=upper case/graphics, 1=upper/lower case) ed il numero del carattere (da O a 127).Il VIC cambiera' il carattere attuale con il nuovo e dara' anche la possibilita' di modificarlo.

Next = passa al successivo carattere della sequenza.

creati. caratteri caratteri Ovviamente in questo set possono essere presenti anche vecchi Save a carica su nastro o su disco i nuovi 64 avremo copiato dalla ROM del generatore. Repl = simile al comando MASK solo che invece di prelevare il carattere dal generatore ROM lo carica dalla parte RAM cioe' da quelli creati.


- 2 POKES1.0:POKES2.28:POKES5.0:POKES6.28:CL=30720:C0=32768:C2=7168:SB=7680:B=7841 1 PRINT" JAME HARACTER EDITOR MARY ANDY FINKEL MAKEY 1981 BY COMMIDDER R1=R120:
- ".PRINTCHR#(8):POKE658:128:IFPEEK(V)=2 3 DEFFNACI)=N\*8+I+V:DEFFNBCJ)=-CCZANDZ+C7-JJ)>O+17@-CCZANDZ+C7-JJ)
  - 4 V=35869:B2=7873:RL\$="**%54** 55THEN10
- 5 POKEV, 255 PRINT MAKEEP CHARSO"; GOSUB59: IFRACO"N THENIS
- PRINT"DMMSK CHRRS?"::GOSURS9:IFR4"""THENFOR! >010511:POKEI+C2.0:NEXT:GOT010
  - PRINT" #TSET (0:1):"; : GOSUB59: I=VAL (B\$)
- PRINT" #BLOCK(8:3):";:00SUB59:A=VAL(B\$):[FA(80RA)30RI(80RI):1THEN7
  - A=A¥64+1¥256:FOR1=9T0511:POXEI+C2:PEEK(I+C2+A¥8):NEXT
- PRINT"CHORDISP:H.W?";:60SUB59:DL=VAL(LEFT\$(B\$:1))-1:DW=VAL(RIGHT\$(B\$:1))-1
  - 11 IFDWCOORDLCOOPDW>20RDL>3THEN10
- RESTORE:PRINT"3" : A=1:N=@:FORI≈0TODL:FORJ=@TODW:POKEB2+1#22+J;@:NEXTJ;I
  - READI, K: IFID@THENFORI=@TO7: POKEJ#8+SB+I.PEEK(K#8+32768+I):NEXT:GQTQ13
- INTR6.160.7.179.8.131.9.136.10.129.12.146.13.148.19.133.30.147.35.132.41.137.
- PRINT"SL. N. Y. Y. M. L. POKET, I. T. PORT-8098TO8119: POKECL+I, 3: POKET, 173: NEXT FORT-BITOB1+63: POKET+CL, 6: POKET, I-8120: NEXT: GOSUB52
- PRINT MANNECHDSWARDII SPANISIOTO AND INDER AND MANNEY AND MENTER AND INTERPREPLANTS IN
- 0=4.8=X:8=80.8
- 12\*(021=S0)-02\*(091=S0)--303X0d:(d0)X33Bd=S0-6
- P GETA\$: IFA\$=""THEN2@
- - 22 IF94="W"THENX=@:V=@:GOTO51
- IFA\$="#"THENFORI=@IO7:POKEC2+N#8+I,256+NOT(PEEK/C2+N#8+I)):NEXT:00SLB52:00T01
- IFR\$##"T" THENFORT #9107 POKEN#8+C2+I, 0:NEXT: GOSUB55: GOTO18

- IFR\$="Q"THENPOKE52.30:POKE56.30:PRINT"TH":POKEV,240:PRINTCHR\$(9):POKE650.0:EN
- PENALT S. CARDAL
- POKEV, 240: PRINT "TESTAVE OR TELLIST?"; GOSUB59: IFRS="S"THEN33
- OPEN4.A.FORI≖ATG62STEP8:PRINT"T":FORI≖ATC7:PRINT#4.C\*"DATA"STR\$KI+J):FORA=8T
  - PRINT#4.","MID#(STR#/PEEK/P+C2+/1+3/#8/),"OV:"MEXT:PRINT#4.NEXT
- 31 IFC\$=""THENPRINT"MHIT RETURN": GOSUB59 32 NEXTI OLOSE4:POKEV.255: GOTO12 33 A=1:POKE172,0:POKE173,28:POKE174.0:POKE175,30:POKE193,0:PRINT". WARME: ";:GOSUB5 9:IFA\$="&"THENA=8 34 POKE194,28:POKE186,A:POKE183.LEN(B\$):FORI=1TOLEN(B\$):POKE819+1.ASC(MID\$(B\$.I.
  - - 35 POKE187.52:POKE188.3:POKEV.248:POKE185.1:SYS63109:POKEV.255:60T018

IFRS</>
\(\text{THEN40}\)

- FORI=01010:FORJ=01010:2=82+1\*22+J:21=PEEK(2):POKEZ+CL.4:POKEZ.70 PRINT"MMS"SPC(5)-Z1\*(Z1<64);:605UB57:IFB\$=""THENR=Z1
  - IFF&="N"THENPOKEOL+B1+N,6:N=N-(N<53):GPSUBUS:GPT018 POKEZ, A: NEXTJ, I: GOTO20
- IFA\$="M"THENGOSUB55:FORI=@TO7:POKEN\*8+C2+I.PEEK(C@+A\*8+I):NEXT:GOSUB52:GOTO18 IFA\$="R"THENGOSUB57:FORI=@TO7:POKEN\*8+C2+I.PEEK(C2+A\*8+I):NEXT:GOSUB52:GOTO18
  - 1F9\*="6"THENPOKER1+N+CL, 6. GOSUR57: N=P: GOSUR52: G01018
- ||FA4="""||TENPOKEOR.70.70.POKEFNACO2\.¤EEKKFNACO2\\ANTC2555-24(7-X)\\A IPA\$="#"THENPOKECP.71:POKEFNA(C2):PEEK/FNA(C2))OR(24(7-X)):A\$="#"
  - タースプログラー かっきんしゅうしゅしょう


```
PRINT MINOR OF CONTROL (BLS. 3.9) "SERRORS SPECTO" BELLE #"NCHRSC13)SPECTO" STORE
                                                                                                                                                                                                                             53 FORI=@TO7:Z=PEEK(C2+N*8+I):FORJ=@TO7:POKEB+I*22+I;FNB(J):POKEB+I*22+J+CL.6:NE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FF BDINI #888SET#:CHR#2"::GOSUBS9:A=VAL(LEFT#CB#:1))#256+VAL(MID#CB#:3)):IFAVS11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PRINT ####HPR#2"::00SUB59:A=VALCB$):IFAC@0RAY63THENPRINTBL $:00T057
                                                                                                                            0.5=PEEK(CR):POKECR:-(0.5=70.0+1.60-(0.5=71.0+1.70-0.0-0.1-0-1.7-4.22-0.0101.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          IFASC(A$)=20THEMB$=LEFT$(B$.LEN(B$)-1):PPINT"H H";:GDTD60
                                                                                                                                                                                                                                                                                            54 POKEB1+N+CL,7:POKESB+362+CL,6:POKESB+362,N:RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         IFRSC(B4)=13THENPRINTBL4:84=1EFT4(B4,1):RETLENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          IFASC(A$)=20ANDLEN(B$)=0T4EN60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          IFLEN(B$)>40RASC/R$)<31THENGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          B$=B$+H$: PRINT" #2"H$:: GOTOGO
                                                              (T)A)-I-A=ANBHL"L"=$BBI
                                ◇TURU - TINEXEXECTION = 400 II
「TESSELLELLEREXHX+1+CXCC)
                                                                                          へいくかし キャナショウスロエト 三年 三半年日上
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SUNDITE ... - SULL : SULLED
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PRINTBL # : PET JEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DENSTRENING.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          55 GOTO58
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         B$=""
                                                                                                                                                                                                                                                                 Appendice
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - 33
```



- 1) Game I/O
- 4) Serial I/O
- 2) Memory Expansion
- 5) Cassette
- 3) Audio and Video 6) User Port

# DISPOSIZIONE DEI VARI CONNETTORI


### **USER I/O**



PIN #	TYPE	NOTE	PIN#	TYPE	NOTE
1	GND		Α	GND	
2	+ 5V	199mA MAX.	В	CB1	
3	RESET		С	PBØ	
4	JOY <b>0</b>		D	PB1	
5	JOY1		E	PB2	
6	JOY2		F	PB3	
7	LIGHT PEN		н	PB4	
8	CASSETTE SWITCH		J	PB5	
9	SERIAL ATN IN		K	PB6	
10	+ 9V	199mA MAX.	L	PB7	
11	GND		М	CB2	
12	GND		N	GND	

PIEDINATURA DELL'USER PORT


# SERIAL I/O



PIN#	TYPE
1	SERIAL SRQ IN
2	GND
3	SERIAL ATN IN/OUT
4	SERIAL CLK IN/OUT
5	SERIAL DATA IN/OUT
6	NC

PIEDINATURA DEL CONNETTORE DELL'USCITA SER.


# **AUDIO/VIDEO**



PIN #	TYPE	NOTE
1	+6V	10mA MAX
2	GND	
3	AUDIO	
4	VIDEO LOW	
5	VIDEO HIGH	


PIEDINATURA DELL'USCITA AUDIO/VIDEO

# **GAME I/O**



PIEDINATURA DELL'USCITA GIOCHI


PIN#	TYPE	NOTE
1	JOYØ	
2	JOY1	
3	JOY2	
4	JOY3	
5	POT Y	
6	LIGHT PEN	
7	+ 5V	MAX. 100mA
8	GND	
9	POT X	



STRUTTURA INTERNA DEL 6522

Register		RSC	R\$ Coding		Register	Desc	Description
Number	RS3	RS2	RS1	RS0	Desig.	Write	Read
0	0	0	0	0	ORB/IRB	Output Register "B"	Input Register "B"
_	0	0	0	-	ORA/IRA	Output Register "A"	Input Register "A"
2	0	0	-	0	DDRB	Data Direction Register "B"	.,8,,
က	0	0	1	-	DDRA	Data Direction Register "A"	'A''
4	0	-	0	0	T1C-L	T1 Low-Order Latches	T1 Low-Order Counter
5	0	-	0	-	Т1С-Н	T1 High-Order Counter	
9	0	-	-	0	T1L-L	T1 Low-Order Latches	
7	0	-	1	-	T1L·H	T1 High-Order Latches	
8	1	0	0	0	T2C-L	T2 Low-Order Latches	T2 Low-Order Counter
6	-	0	0	-	Т2С-Н	T2 High-Order Counter	
10	-	0	-	0	SR	Shift Register	
-	-	0	1	1	ACR	Auxiliary Control Register	_
12	-	-	0	0	PCR	Peripheral Control Register	er
13	-	-	0	-	IFR	Interrupt Flag Register	
14	-	-	-	0	ER	Interrupt Enable Register	
15	,-	-	-	-	ORA/IRA	Same as Reg 1 Except No "Handshake"	"Handshake"

REGISTRI DEL 6522



ASSEGNAZIONE DELLE LINEE DI I/O DEI DUE 6522


# TAVOLE

TAVOLA DI CONVERSIONE ESADECIMALE/DECIMALE

0
ф-
DEC HEX
-+-
_
HE Y
236
0 -
Dec
0 1
X Q
1

MEX	0		7	c	•	ø	۰	7	•	6	<	<b>æ</b>	C	Q	2	•
0	0	-	7	e	•	•	•		•	•	OT	11	12	13	2	15
-	=	11	18	19	8	12	22	23	7	35	8	27	38	8	8	33
~	33	33	34	38	8	37	8	ጽ	0	. 7	42	<b>4</b> 3	;	45	\$	41
es .	#	ç	90	51	23	53	\$4	22	8	5.7	28	98	9		62	63
•	\$	9	9	67		8	70	1.1	72	73	7.	75	76	11	78	79
•	8	10	83	83	2	88	8	81	8	28	8	91	85	69	8	88
•	*	44		8	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
^	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
•	128	128	130	131	132	133	134	138	136	137	138	130	140	141	142	143
65	:	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
<	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
•	176	177	178	21	180	181	182	183	184	185	38	187	188	189	190	191
U	192	193	194	195	196	197	198	180	200	201	202	203	204	205	908	201
۵	8	8	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
<b>.</b>	224	225	228	227	228	230	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
-	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255


TAVOLA DI CONVERSIONE ESADECIMALE/DECIMALE




REGISTRO DI COMANDO RS-232


# SCHEMA ELETTRICO

# CIRCUITO 1




Appendice - 44-







Appendice - 46 -



Appendice - 47 -





Appendice - 49 -

# GUIDA AL PERSONAL VIC 20 COPIA N.

$\sim$	$\sim$ $\sim$	T 3	
	סר	1 /1	N.I
$\sim$	-	17	IVI.

Segnalazione di errore alla pagina
Riferentesi a
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••
•••••
SUGGERIMENTI
•••••
•••••••••••
••••••
••••••
Nome e cognome
ViaN
Citt <b>à</b> ( )
Sono in possesso di
Con le seguenti periferiche
•••••

# SPEDIRE IN BUSTA A:

E.V.M Computers
Via Marconi 9/a
52025 MONTEVARCHI (AR)



